


Pump starts until water is below “Low”



Kondisi :

Pompa akan bekerja bila air pada tangki berada di bawah sensor low.

Pompa akan berhenti bila air sudah mencapai level high.

Buatlah programnya.....