Уравнения для изменения концентраций йода и ксенона имеют вид:

$$\begin{pmatrix} \frac{dJ}{dt} = \gamma_J \Sigma_f \varphi - \lambda_J J \\ \frac{dX}{dt} = \lambda_J J - \lambda_X X - \sigma_X \varphi X \end{pmatrix} \tag{1}$$

Начальные равновесные условия:

$$J_0 = \frac{\gamma_J \cdot \Sigma_f \cdot \varphi_0}{\lambda_J}$$

$$X_0 = \frac{\gamma_J \cdot \Sigma_f \cdot \varphi_0}{\lambda_X + \gamma_{XC} \cdot \varphi_0}$$
(2)

Где

$$\sigma_{\rm x}=2\cdot 10^6$$
 барн $=2\cdot 10^{-18}~{
m cm}^2$ $\lambda_{\rm x}=2$, $1\cdot 10^{-5}~rac{1}{c}$ $\lambda_{\it I}=2$, $8\cdot 10^{-5}~rac{1}{c}$

Равновесная концентрация ксенона:

$$X_{\text{равн}} = \frac{\Sigma_f \cdot \gamma_J \cdot \varphi_0}{\lambda_x + \sigma_x \cdot \varphi_0}$$

Для удобства все концентрации нормируются на равновесную концентрацию ксенона при бесконечно большом потоке нейтронов. Если $\phi_0 \to \infty$, то $X_\infty = \frac{\sum_f \gamma_J}{\sigma_x}$.

Введем обозначения: $i = \frac{J}{X_{\infty}}$; $x = \frac{X}{X_{\infty}}$. Тогда система уравнений (1) с начальными условиями (2) примет вид:

$$\begin{pmatrix} \frac{di}{dt} = \sigma_{x}\varphi - \lambda_{J}i \\ \frac{dx}{dt} = \lambda_{J}i - \lambda_{x}x - \sigma_{x}\varphi x \end{pmatrix}$$

$$i_{0} = \frac{\sigma_{x} \cdot \varphi_{0}}{\lambda_{J}}$$

$$x_{0} = \frac{\sigma_{x} \cdot \varphi_{0}}{\lambda_{X} + \sigma_{X} \cdot \varphi_{0}}$$
(3)

Рассмотрим процесс полной остановки реактора $(\varphi=0)$ с различного уровня мощности, начиная от номинального уровня $\varphi=\varphi_0$ до $\varphi=\alpha\varphi_0$, где $0<\alpha\leq 1$. В этом случае система уравнений (3) и начальные условия примут вид:

$$\begin{pmatrix} \frac{di}{dt} = -\lambda_J i \\ \frac{dx}{dt} = \lambda_J i - \lambda_x x \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$i_0 = \frac{\sigma_{\mathbf{X}} \cdot \alpha \cdot \varphi_0}{\lambda_I} \tag{5}$$

$$x_0 = \frac{\sigma_{\mathbf{x}} \cdot \alpha \cdot \varphi_0}{\lambda_{\mathbf{x}} + \sigma_{\mathbf{x}} \cdot \alpha \cdot \varphi_0}$$

Решение системы уравнений (4) с начальными условиями (5) есть:

$$i(t) = i_0 \ell^{-\lambda_J t}$$

$$x(t) = \ell^{-\lambda_X t} \int_0^t \ell^{\lambda_X \tau} \, \lambda_J i(\tau) d\tau + x_0 \ell^{-\lambda_X t} = \frac{\sigma_x \cdot \alpha \cdot \varphi_0}{\lambda_X - \lambda_J} \left[\ell^{-\lambda_J t} - \ell^{-\lambda_X t} \right] + \frac{\sigma_x \cdot \alpha \cdot \varphi_0}{\lambda_X + \gamma_{xc} \cdot \alpha \cdot \varphi_0} \ell^{-\lambda_X t}$$

Это выражение можно записать через начальные условия:

$$x(t) = \frac{\lambda_J i_0}{\lambda_X - \lambda_J} \left[\ell^{-\lambda_J t} - \ell^{-\lambda_X t} \right] + x_0 \ell^{-\lambda_X t}$$
 (6)

Результаты исследования находятся в файле EXCEL с аналогичным названием.

Номинальная плотность потока нейтронов $\varphi=5\cdot 10^{13} \frac{^{\mathrm{H}}}{^{\mathrm{cm}^2\mathrm{c}}}$ или $\varphi=$, $8\cdot 10^{13} \frac{^{\mathrm{H}}}{^{\mathrm{cm}^2\mathrm{vac}}}$

Результаты расчетов представлены на рисунках.




Рис. 1. Концентрации йода и ксенона при полной остановке с 50% уровня мощности от номинала.




Рис. 2. Изменение концентрации ксенона при остановке с различного уровня мощности.




Рис.3. Время простоя в зависимости от уровня мощности до остановки.