



如何评价存储器 的容量大小?

存储容量

- 内存所能容纳的二进制位(bit)个数的总和,即构成内存的存储位元的总和
- 存储容量 = 存储单元个数 × 每个存储单元的存储位元个数
- 一般地,内存的存储容量越大越好
- 常用单位:B(Byte)、KB(2¹⁰)、MB(2²⁰)、GB(2³⁰)、TB(2⁴⁰)



如何评价存储器的速度/快慢?


存取时间TA与存储周期Ts

• T_A : 启动一次存储器操作到完成该操作所用时间

• T_s : 连续两次启动同一存储器进行存取操作所需的最小时间间隔,亦称存取周期或访问周期

计算机原理-






TMS4116芯片读出操作定时

存取时间TA

T_A : 启动一次存储器操作到完成该操作所用时间

- 读:从启动读命令到读出的数据送 MDR所需的时间
- •写:从启动到将MDR内容写入指定 存储单元的时间
- 亦称访问时间,是反映存储器速度 的指标,决定了CPU发出读/写命令 后必须等待的时间






TMS4116芯片读出操作定时

存储周期Ts

T_S: 连续两次启动同一存储器进行存取操作所需的最小时间间隔,亦称存取周期或访问周期

•两次启动包括:两次读,两次写,一次读或一次写





TMS4116芯片读出操作定时

存取时间和存储 周期哪个大?



存取时间TA与存储周期TS

- T_A<T_S:T_A、T_S的差别依赖于存储 信息的器件和电路,存储介质和控 制线路需要恢复时间
- 破坏性读出须重写;非破坏性读出不须重写



如何评价存储器的传输性能?

存储带宽与存取宽度

· 存取宽度:一次访存操作可存取的数据位数或字节数,存取宽度由编址方式决定(银河-I 的存取宽度是64位)

计算机原理 ——— COMPUTER PRINCIPLE



如何评价存储器 的传输性能?



存储带宽与存取宽度

· 存取宽度:一次访存操作可存取的数据位数或字节数,存取宽度由编址方式决定(银河-I 的存取宽度是64位)

・存储带宽: 每秒传输的最大数据量(位/秒)

改善计算机瓶颈的一个关键因素

例:存取周期为500ns,每个存取周期可访问16位,则带宽为多少?

答:16位*(1/500ns)=32M位/秒



如何评价存储器 的可靠程度?

可靠性

- 用MTBF(Mean Time Between Failure)来衡量主存的可靠性
- · MTBF表示两次故障之间的平均时间间隔
- ・采用纠错编码技术进行容错处理

例:银河-2, CPU字长64位、存储器字长72位, 采用海明码"纠1

检2",提高主存可靠性。



功耗与集成度

· 存储带宽功耗(Power Loss):反映存储器件耗电多少(单位:mw/ 片、w/存储器)

维持功耗:保持时功耗(几百~几十mw/片)

工作功耗:读写时功耗(500~1500mw/片)

・集成度(Integration Level): 标识单个存储芯片的存储容量

计算机原理 —



如何评价存储器的综合性能?

性能价格比——综合性指标

- · 更高的容量、速度,更低的位价格:性能价格比越高越好!
- ・通常采用存储器层次结构和技术才能实现!

计算机原理-



内存与外存的关系

①任务启动,执行 任务的程序和数据 将从外存成批传送 到内存

外存 储器

⑤任务完成,将处 理得到的全部结果 成批传送到外存长 久保存

指令1 程序 指令k 指令n 数据 数据

数据2 数据m

②CPU从内存中 逐条读取该程序 的指令及其数据

④将指令的运算 处理结果送回内 存保存

CPU

③逐条执行指 令,按指令要 求完成对数据 的运算和处理



内存与外存的比较

外存储器

- •存取速度慢
- •成本低、容量很大
- •CPU不能直接访问(外存中的程序 及数据必须先传送到内存,才能被 CPU使用)
- •非易失性存储器(Nonvolatile),用于长久存放信息

内存储器

- 存取速度快
- 成本高、容量相对较小
- CPU可以直接对内存中的指令及 数据进行读、写操作
- · 易失性存储器(volatile),用于临时存放正在运行的程序和数据