

# 第五章 存储层次结构

—— Memory Hierarchy



# 处理、传输、存储是信息技术的三大基石



1998年图灵奖获得者 Jim Gray

"新摩尔定律"—— 从现在起每 18个月,新增的存储量等于有 史以来存储量之和!



## 数字信息爆炸的挑战

#### IDC报告《Data Universe Study》


全世界权威IT咨询公司研究报告预测:


全世界数据量未来10年将从

2009年的0.8ZB增长到

2020年的35ZB,增长44倍!

年均增长率>40%!





月球距离地球平均为384,000公里,约为地球赤道周长的10倍



# 我们是制造了"大数据"的一代





pages in ote time of the pages in ote taken of ta



$$(Y = C \times 2^{x})$$

其中:

X代表时间

Y代表用户的信息分享量

C代表现在时刻的分享信息量

- 20年后,一个用户的信息分享量将是今 天的一百万倍还多,即2的20次方!
- 50年后呢?





### 存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据

- **主存(Memory,也称为"内存")**:本意为"记忆装置"。多指存储器的整体(包括:记录介质,有关电路和其他部件)
- **辅存(Storage, 也称为"外存")**:本意为"仓库"。多指记录介质本身(包括:磁盘、固态盘、磁带、存储阵列等)




主存用于存放当前处于活动状态的程序和数据,是CPU可直接访问的存储器

计算机原理=



# 存储器在现代计算机中的作用和地位



#### 作用:


- 1. 向CPU提供 数据和指令
- 2. 控制输入/输出设备读写

地位:在整个计算机信息传输中处于中心地位

计算机原理 -




# 存储器的层次结构



计算机原理一



# 存储器的层次结构



计算机原理-



#### 基本术语

#### 记忆单元 / 存储位元 / 位元(Cell)



具有两种稳态的能够表示二进制数0和1的物理器件

### 存储单元 / 编址单位(Addressing Unit)



存储器中具有相同地址的那些位构成一个存储单元, 又称为一个编址单位

### 存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列(Bank)



**新有存储单元构成一个存储阵列** 



#### 基本术语

存储器地址寄存器(Memory Address Register – MAR)



用于存放主存单元地址的寄存器

存储器数据寄存器(Memory Data Register – MDR)



用于存放主存单元中数据的寄存器

#### 机器字长



运算器中参加运算的寄存器的位数,即:数据通路的宽度

#### 存储字



存储芯片中一个读写单位,一般等于存储器的数据线宽度



#### 基本术语

编址方式(Addressing Mode):对存储体中各存储单元进行编号的方法

- 按字节编址(现代计算机基本上都按字节编址)
- 按字编址(早期有机器按字编址)

传输单位:一次读写存储器的数据单位

- 对主存而言,指一次从主存读出或写入的数据位数;
- 对辅存而言,数据通常按块传输,传输单位为块。



如:386/486,其编址单位为字节,机器字长为32位,单字位数为16位,但传输单位可以是8/16/24/32位。