

国防科技大学计算机学院 刘 芳



记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

## 单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数

- ① 道密度 (Track Density)
  - 在垂直于磁道或光道方向上单位长度磁介质所容 纳的磁道数
  - 单位:tpm 或 tpi





记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

## 单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数

- ② 位密度(Bit Density)
  - 单位长度磁道上所能记录的二进制信息位数
  - 单位: bpm 或 bpi





记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

## 单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数

- ③ 面密度 (Surface Density)
  - 单位面积上记录的二进制信息位数
  - 单位: bpm²或 bpi²
  - 面密度=道密度×位密度






### 如何增大磁盘的片上容量?

## 提高盘片上的信息记录密度——面密度!

- 提高道密度:增加磁道数目
- 提高平均位密度:不同磁道的扇区数不同,增加总扇区数



早期磁盘所有磁道上的扇区数相同, 位密度不相同,内道上的位密度比 外道位密度高 现代磁盘磁道上的位密度相同,故外 道上的扇区数比内道的扇区数多,使 整个磁盘的容量提高



记录密度

磁盘容量

存取时间


误码率

## 磁表面存储器所能记录的二进制信息总量


■ 单位: B, MB, GB

#### 磁盘格式化

■ 依记录格式要求,对磁道划分扇区,留出各种间隙并 写入各种标志信息、地址信息和其他控制信息的过程







## 磁道中为什么要留有间隙?

- ●区分不同扇区和扇区内不同信息区
- ●为同步、伺服定位、读地址等操作提供缓冲时间
- ●留出控制余量,以便在环境、电压变化或换盘组时确保可靠读出



记录密度

磁盘容量

存取时间

误码率

## 磁表面存储器所能记录的二进制信息总量

■ 单位: B, MB, GB

#### 磁盘格式化

■ 依记录格式要求,对磁道划分扇区,留出各种间隙并 写入各种标志信息、地址信息和其他控制信息的过程

## 存储容量有格式化和非格式化之分

① 格式化容量:格式化后所能记录的信息量

② 非格式化容量:完全从记录密度考虑的容量

通常,格式化容量是非格式化容量的0.7到0.9倍



记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

磁头从当前所在位置移动到目标扇区,并完成读写所需的时间

- ① 寻道时间(t<sub>s</sub>)
- ② 旋转等待时间(tw)
- ③ 数据传输时间(t<sub>WR</sub>)





## 记录密度

磁盘容量

存取时间

误码率

# 磁头从现行磁道到目的磁道,并完成读写所需的时间

- 平均存取时间()
  - ●:首道、末道间移动的时间
  - ●:寻找相邻磁道的时间,由寻道机构决定
  - ●:最大旋转等待时间,即转一圈的时间
  - ●:最小等待时间为0,即磁头正好在需读写扇区位 置正下(上)方
  - : 平均寻道时间
  - : 平均旋转等待时间





- 最大旋转延迟T<sub>max rotation</sub> =(1/磁盘转速) \* (60秒/1分钟)
- ·平均旋转延迟

$$T_{\text{avg rotation}} = (T_{\text{max rotation}}) / 2$$

磁盘转速	平均旋转延迟
5,400 rpm	5.5 ms
<b>7200rpm</b>	4.17ms
15,000 rpm drive	2.0 ms



# 例:磁盘单盘性能

参数	值
旋转速率	7200rpm
平均旋转延迟T <sub>avg rotation</sub>	4.17ms
平均寻道时间T <sub>avg seek</sub>	8 ms
平均数据传输时间T <sub>avg transfer</sub>	0.02ms

# 访问磁盘的时间主要开销是寻道时间和旋转延迟!



记录密度

磁盘容量


存取时间

误码率

- 口读出数据出错位数占总位数的比例
- 口 衡量磁表面存储器的可靠性指标之一

## 数据错误

- 1. 软错误
  - 亦称随机错误(偶然性错误)
  - 要求误码率 < 10-9





记录密度

磁盘容量

存取时间

误码率

比如扇区损坏就是硬错误,一般的解决方法就是使用操作系统将 损坏的山区标志成无效扇区不再 去对其进行访问即可

- 口读出数据出错位数占总位数的比例
- 口 衡量磁表面存储器的可靠性指标之一

## 数据错误

- 2. 硬错误
  - 亦称突发错误(永久性错误)
  - 要求误码率 < 10-12

