

# 6.5 闪存和光存储

国防科技大学计算机学院 刘 芳



## 闪存的诞生

- 许多试图取代磁盘技术的发明,基本都失败了
  - CCD存储器、磁泡存储器、全息存储器都无法取代磁盘
  - 每当新的技术即将推出,磁盘技术总是比预期取得更大的飞跃
- 第一个成功的挑战者是快闪式存储器(Flash Memory)
  - 一种非易失性的存储器,速度比DRAM存储器慢
  - 相对于传统磁盘,其尺寸小,功耗低、抗震好,访问延迟是磁盘的1%~1%
  - 闪存每GB的成本不断下降,闪存芯片成本已跌破1美元/GB

一计算机原理=



- 闪存:一种电可擦写、可编程只读存储器(E<sup>2</sup>PROM)
- 闪存分类
  - NOR Flash
  - NAND Flash

#### NOR Flash

- 随机的,可以直接按字节访问
- 快速:随机读
- 慢速:擦除和写
- 主要用于存储程序代码(code)


#### ♦ NAND Flash

- 块级 I/O 访问
- 更高的集成度(容量更大,成本更低)
- 较好的擦除和写性能
- 主要用于存储数据(data)



# 闪存芯片的单元电路结构


• 闪存单元由一个带浮栅的晶体管构成,该晶体管的阈值电压可通过在其栅极上施加电场而被反复改变(编程)






# 闪存芯片的单元电路结构

- 闪存单元由一个带浮栅的晶体管构成,该晶体管的阈值电压可通过在其栅极上施加电场而被反复改变(编程)
- 若浮空栅上保存有电荷,源(S)、漏(D)极间形成导电沟道:信息"0"
- 若浮空栅上没有电荷,源、漏之间无法形成导电沟道:信息"1"



向浮空栅增加电荷——>"0"




从浮空栅移走电荷——>"1"



# 闪存的工作原理

• 读出:控制栅加正电压,若状态为0,则读出电路检测不到电流;若状态为1,则能检测到电流




(a) 读"0" (b) 读"1"




## 闪存的工作原理

## 读快、写慢!

- 读出:控制栅加正电压,若状态为0,则读出电路检测不到电流;若状态为1,则能检测到电流
- 写入:编程(需要之处写0);块擦(所有单元为1)



(a) 读"0" (b) 读"1"



(a) 编程:写"0" (b) 擦除:写"1"




# • 访问性能比较

Media	Access time		
	Read	Write	Erase
DRAM	5ns (1B) 2.56us (512B)	5ns (1B) 2.56us (512B)	
NOR FLASH <sup>13X</sup>	150ns (1B) 832 14.4us (512B)	211 <i>us</i> (1B) 3.52ms (512B)	1.2s (16KB)
NAND FLASH	20us (1B) 32.8us (512B)	200us (1B) 212us (512B)	1.5ms (128KB)
DISK 400X	12.4ms (512B) <sup>502</sup> (average)	12.4 ms(512B) (average)	-


• 价格比较: HDD磁盘<<NAND闪存<DRAM内存<NOR闪存







反复的擦写,浮栅中的电子可能 泄漏,从而无法可靠的区分 "1"和"0"两种状态





## 闪存的损耗均衡

## 损耗均衡(wear leveling)技术


- 通过重映射,将写操作从擦写次数多的块转移到擦写次数较少的块,以均衡对芯片内存储位元的擦写次数/磨损程度
- 虽然损耗均衡降低了闪存的性能,但可以减少块的损耗,提高闪存的可靠性
- 2008年,第一批以闪存(固态盘SSD)代替磁盘的笔记本电脑上市,带来了更快的启动速度、更小的尺寸和更长的电池使用时间

一计算机原理一



# 优盘

- 一种基于通用串行总线(USB)接口的微型高容量移动存储设备,采用闪存 (Flash Memory)作为存储芯片
  - 体积小、重量轻、容量较大
  - 无外接电源、使用简便,即插即用
  - 存取速度快、可靠性好
  - 携带方便,抗震,防潮
  - 采用USB接口,通常都带有写保护功能





# 闪存与EEPROM比较

#### 相同点

- 属于不挥发的存储器
- 具有在线编程能力

#### 不同点

- EEPROM要求数据的写入或擦除每次一个字节,必须整个芯片擦除和重新编程;而Flash Memory允许以字块为存储单位写入或擦除,速度快
- EEPROM寿命有限,一般重新编程次数限于几万~几十万次;而Flash Memory重新编程次数可达一百万次
- EEPROM的擦除、写和读数据需要不同的电压;而Flash Memory只需单一的电压,工作功率较小





# 闪存的多样化应用

移动设备

个人信息管理



航天平台、空间应用

海量数据管理





野外应用


恶劣环境数据管理





# 闪存SSD的发展

- 三类存储系统的发展趋势
  - 仅由磁盘构成
  - 仅由闪存构成
  - 混合介质构成
    - ➤ Flash和HDD混合
    - ➤ Flash和DRAM混合





**Fastest SSD** 

K 7 L 7

**Largest SSD** 



**Densest SSD** 





# 光存储器ODM (Optical Disk Memory)

## ■ 光盘的诞生

• 最早追溯到1980年SONY及Philips两家公司共同推出的CD-DA(Compact Disc-Digital Audio、30cm)光碟。用以存储电影

#### ■ 通过激光手段对存储介质进行读写操作

- 工作原理:将激光聚焦成极细光束在存储介质上存储信息,根据激光束和反射光的强弱不同,实现信息读写
- 优点:光盘存储器记录密度高,单片盘存储容量大,非接触式读写,光 盘易于更换、便于保管,对环境条件没有苛求
- 缺点:光盘机寻道时间长,可擦写性能不如磁盘快



## 光盘的分类

#### ① 形变型光盘


- 记录层表面形状发生变化,如凹凸、发泡与否等
- 形变型光盘是不可逆的(只读型)
- 如: CD-ROM、VCD、DVD-ROM

## ② 相变型光盘PCD (Phase Change Disc)

- 记录层发生相变,光学特性发生改变
- 不可逆相变:晶态→非晶态,只能写一次(追忆型光盘)
- 可逆相变:晶态⇔非晶态,可写多次(可擦型光盘)

#### ③ 磁光型光盘MOD(Magneto Optical Disc)


• 磁记录层的两种剩磁状态记录信息,可多次读写(可擦型光盘)





# 光盘存储器的构成

- 光盘盘片:记录信息的基体
- 光盘驱动器ODD (Optical Disk Driver )




• 功能:驱动光盘转稳、转准,寻找光道并借助光头和激光器完成读写操作

#### ■ 光盘控制器ODC (Optical Disk Controller)


• 组成:数据输入输出缓冲器、编码器、译码器和并/串转换电路等

• 功能:通过I/O接口实现主机与ODD信息交换,控制ODD驱动盘片旋转、寻道和进行读写操作





# 光存储器的发展




- 红光光盘的存储密度和容量已基本达到极限
- 蓝光的光波比红光短,存储密度可达到更高

一计算机原理-



## 蓝光光盘

- 读写用的激光十分精确
  - 光红光波长600多nm,而蓝光波长400多nm,蓝色激光能够读写一个只有200nm的点,而红色激光只能读写350nm的点 ▲
- CD、DVD、BD光盘结构和读取方式比较



记录的信息量 更大!



## 全息光存储技术

- 诞生及原理
  - 50年前匈牙利物理学家发明
  - 全息光存储原理:数据以全息图形式记录在存储材料中
  - 全息图:物光、参考光相遇产生干涉,使存储材料的化学/物理特性发生改变
- 全息光盘容量可高达200GB(\$100)~1TB, 其驱动器\$20000→\$2700
  - 2006年日本Optware公司研发200GB
  - 2007年美国Inphase公司研发300GB、20MHz/s、5.25in
- 全息光存储、蓝色光盘是目前最有希望的两种光存储技术

一计算机原理