

计算机原理

COMPUTER PRINCIPLE

第四章 第四节 (3) 数据冒险的解决方法




□有四种方法可以解决流水线数据冒险

- ① 硬件阻塞(stall)
- ② 软件插入 "NOP" 指令
- ③ 转发(Forwarding)或旁路(Bypassing)技术
- ④ 编译优化:调整指令顺序

— 计算机原理 —



1. 方法一: 硬件阻塞




一计算机原理一



1. 方法一: 硬件阻塞

口 硬件通过阻塞(stall)方式阻止后续指令执行,延迟到新值被写入寄存器以后!





1. 方法一: 硬件阻塞

口 硬件通过阻塞(stall)方式阻止后续指令执行,延迟到新值被写入寄存器以后!

这种做法称为流水线

阻塞, 也称为"气泡


bubble"。

缺点:控制相当复杂,

需要改数据通路!

• 检测数据相关


・ 插入气泡





2. 方法二:软件插入"NOP"指令

□ 在ADD与SUB指令之间增加若干条指令,也可以延迟SUB指令的执行。






2. 方法二:软件插入"NOP"指令

□ 在ADD与SUB指令之间增加若干条指令,也可以延迟SUB指令的执行。

这些指令不能影响程 序的正确性,一般选 择NOP指令。

缺点:浪费了三条指

令的空间和时间!






□指令SUB不能按时执行的原因

r

- 寄存器中的数据不是最新的
- 指令只能从寄存器中获得源操作数

在第4、5周期,最新数据已在流水线寄存器中

如果允许指令从流水线寄存器中获得源操作数呢?






□指令SUB不能按时执行的原因

■ 寄存器中的数据不是最新的

- 在第4、5周期,最新数据已在流水线寄存器中
- 指令只能从寄存器中获得源操作数

如果允许指令从流水线寄存器中获得源操作数呢?



- 这个时间早于ALU单元进行sub操作的时间
- 把数据从流水线寄存器直接送到ALU的输入!

d


e



□指令SUB不能按时执行的原因

■ 寄存器中的数据不是最新的

- 在第4、5周期,最新数据已在流水线寄存器中
- 指令只能从寄存器中获得源操作数
- 如果允许指令从流水线寄存器中获得源操作数呢?






□指令SUB不能按时执行的原因

- 寄存器中的数据不是最新的
- 指令只能从寄存器中获得源操作数

在第4、5周期,最新数据已在流水线寄存器中


如果允许指令从流水线寄存器中获得源操作数呢?

- · and和or指令也能 利用这个机制。
- · xor指令可以正常 执行。





- □这种机制叫做转发(Forwarding)或旁路(Bypassing)
 - ① 把数据从流水线寄存器直接送到ALU的输入端
 - ② 寄存器的写/读操作分别在前/后半周期,写入的数据可在同一周期读出






□转发技术不是万能的!

■ 检测点:检测load-use指令序列(判断第一条指令是否为load)

■ 阻塞点:延迟use指令的执行






□转发技术不是万能的!

■ 检测点:检测load-use指令序列(判断第一条指令是否为load)

■ 阻塞点:延迟use指令的执行

· 在阻塞点,必须将 sub和and指令的 执行结果清除,并 延迟一个周期执行 这两条指令

· lw指令正常执行







□转发技术不是万能的!

■ 检测点:检测load-use指令序列(判断第一条指令是否为load)

■ 阻塞点:延迟use指令的执行










4. 方法四:编译优化


例:以下源程序可生成两种不同的代码,优化代码可避免Load阻塞

假定 a, b, c, d ,e, f 在内存。





4. 方法四:编译优化



由此可见,优化调度后load-use阻塞现象大约降低了1/2~1/3

一计算机原理一