### **Module: RESEAUX INFORMATIQUES 1**

#### Série TD N°7 (Couche physique et transmission de données)

#### Pr. Chiba Zouhair

## Exercice 1 Codage en bande de base :

Supposons que vous vouliez transmettre le message 1001100111 selon les encodages : NRZ, biphasé, Manchester différentiel, et Miller. Décrivez dans un graphique les formes de signaux que vous devez générer.

## Exercice 2 Codage en large bande (Modulation de phase et amplitude bande):

**Modulation d'amplitude :** on change l'amplitude du signal de telle façon à avoir modulation à deux niveau d'amplitude (Modulation ASK)

Une Tension (entre +5V et -5V) pour coder 1. Une Autre tension (entre +2V et -2V) pour coder 0.



**Modulation de fréquence :** On change la fréquence du signe pour avoir deux niveaux de fréquences. (Modulation FSK)


Une fréquence 10 HZ : pour coder 1. Une autre fréquence 5 HZ : pour coder 0.




**Question :** Donner la forme du signal modulé en utilisant la modulation d'amplitude et de fréquence ci-dessus pour le message **011011** ?

## Exercice 3 Codage en large bande (Modulation de phase) :

Modulation de phase : On décale le signal dans le temps, ce qui donne quatre types de signaux :



### Ou bien:



Donner le signal modulé pour transmettre le message binaire 100100 en utilisant la modulation de phase suivante ?

Codage de phase à utiliser :

Le premier signal : **phase 0** montante pour **coder 1**. Le second signal : **phase 180** descendante pour **coder 0**.

Exemple: 1 0

# Exercice 4 Codage en large bande (Modulation d'amplitude pour groupes de bits) :

Il est possible de moduler **plus qu'un bit à la fois**. Dans cet exercice, on va utiliser la modulation d'amplitude pour moduler **deux bits à la fois**, en changeant l'amplitude du signal servant à la modulation. Ce signal en l'appelle **porteuse**.

Signal porteuse:



Donner le signal modulé pour envoyer le message 00011011 en utilisant la modulation d'amplitude suivante pur chaque couple de bits ?

Amplitude	Symbole
5 V	00
10 V	01
15 V	10
20 V	11

# Exercice 5 Codage en large bande (Modulation Mixte):

Dans la **modulation mixte**, on combine la modulation de fréquence et la modulation d'amplitude pour coder des groupes de 2 ou 3 bits.

Par exemple, pour coder 00, 01, 10 et 11, on utilise les signaux suivants :



Coder le message binaire 01101100 en utilisant la modulation mixte ci-dessus?