Voyant de pression d'huile moteur

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-01	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Lubrification du moteur



Figure TDB-01-F1 *(page 1) : Voyant rouge de pression d'huile (burette d'huile) allumé sur un combiné d'instruments.*
Source de l'image : auto-swiat.pl, « Choinka na desce rozdzielczej. Co zrobić, gdy zapalają się kolejne kontrolki ? ».

1. Description du problème

Ce témoin rouge signale que la **pression d'huile** du circuit de lubrification est insuffisante. Les pièces en mouvement ne sont plus correctement lubrifiées : le moteur peut être détruit en quelques minutes si l'on continue à rouler.

2. Symptômes observables

- Voyant rouge fixe ou clignotant, parfois accompagné d'un signal sonore.
- Voyant qui s'allume surtout au ralenti ou à chaud, puis s'éteint en accélérant.
- Bruits métalliques, claquements ou cliquetis moteur.
- Odeur d'huile brûlée ou traces d'huile sous le véhicule.

3. Causes possibles

- Niveau d'huile trop bas (consommation excessive ou fuite).
- Huile inadaptée, très usée ou diluée (carburant, eau).
- Filtre à huile ou crépine de pompe colmatés.
- Pompe à huile usée ou soupape de décharge défaillante.
- Manocontacteur (capteur de pression) défectueux ou câble en défaut.
- Usure interne du moteur (coussinets de bielles ou de vilebrequin).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Se ranger dès que possible en sécurité, **couper le moteur** et allumer les feux de détresse.
2	**Ne pas redémarrer** tant que le niveau n'a pas été contrôlé.
3	Attendre environ 10 minutes sur un sol plat pour que l'huile redescende dans le carter.
4	Extraire la jauge, l'essuyer, la réinsérer puis relire : le niveau doit se situer entre MIN et MAX.
5	Si le niveau est bas : ajouter par petites quantités une huile conforme à la norme et à la viscosité du constructeur, puis recontrôler.
6	Rechercher une fuite sous le véhicule (carter, filtre, joints).
7	Redémarrer brièvement : si le voyant reste allumé ou si des bruits apparaissent, **arrêter le moteur et faire remorquer** le véhicule.

Avertissement de sécurité : Ne jamais rouler « pour rejoindre le garage » avec ce voyant allumé : le risque de casse moteur est immédiat.

5. Solution / réparation

- Appoint d'huile conforme si le niveau était bas, puis recherche de la cause de la consommation.
- Vidange complète avec remplacement du filtre à huile.
- Remplacement du manocontacteur ou du faisceau en cas de fausse alerte confirmée par un manomètre de contrôle.
- Réparation de la fuite ou remplacement de la pompe à huile selon diagnostic.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader **systématiquement** vers un technicien habilité si le voyant persiste après l'appoint, si des bruits moteur sont audibles ou si la cause du manque d'huile n'est pas identifiée.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-01-F1 : auto-swiat.pl, « Choinka na desce rozdzielczej. Co zrobić, gdy zapalają się kolejne kontrolki ? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.