Voyant de ceinture de sécurité

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-15	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Sécurité passive



Figure TDB-15-F1 *(page 1) : Voyant rouge de ceinture de sécurité (personne ceinturée) allumé sur le compteur de vitesse.*
Source de l'image : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe).

1. Description du problème

Ce témoin rouge indique qu'une **ceinture de sécurité n'est pas bouclée** ou que le système de détection est en défaut. Il est souvent accompagné d'un signal sonore. La ceinture réduit fortement le risque de blessure grave en cas de choc.

2. Symptômes observables

- Voyant rouge fixe ou clignotant, avec un bip répété.
- Voyant allumé alors que tout le monde est ceinturé.
- Voyant côté passager sans occupant, avec un objet posé sur le siège.
- Défaut d'avertissement apparu après un nettoyage ou une intervention sur le siège.

3. Causes possibles

- Conducteur ou passager non ceinturé.
- Sangle mal engagée ou boucle non enclenchée.
- Contacteur de boucle encrassé ou défaillant.
- Capteur de présence du siège passager déclenché par un objet lourd.
- Connecteur sous le siège débranché ou oxydé.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Vérifier que chaque occupant a bouclé sa ceinture avec un « clic » net.
2	Contrôler que la sangle n'est pas vrillée et qu'elle se rétracte normalement.
3	Retirer tout objet lourd du siège passager (sac, ordinateur).
4	Débrancher puis reboucler la ceinture pour vérifier le contacteur.
5	Si le voyant reste allumé alors que tout est bouclé : **ne pas ignorer**, faire contrôler le contacteur et le connecteur.
6	Faire diagnostiquer le système si le voyant s'accompagne du voyant d'airbag (voir fiche TDB-08).

Avertissement de sécurité : Ne jamais utiliser de « clip » de neutralisation du bip : cela supprime l'alerte mais aussi la protection.

5. Solution / réparation

- Rebouclage correct de la ceinture et retrait de l'objet du siège.
- Nettoyage de la boucle (sans solvant agressif) ou remplacement du contacteur.
- Rebranchement ou remplacement du connecteur sous le siège.
- Remplacement du capteur d'occupation ou de la ceinture si elle est abîmée.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant reste allumé malgré une ceinture correctement bouclée, ou si la ceinture est effilochée ou ne se rétracte plus.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-15-F1 : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.