TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	ど系統抽換 規	格書		

KONDO人型機器人電控系統抽換規格書

Software	Document
Equipment Type	N/A
Customer	N/A

NCU OME	E MVMC Lab					
confirmation						

國立中央大學光機電研究所 MVMC 實驗室 Nation Central University OME Department MVMC Lab

324 桃園縣中壢市中大路 300 號

No.300, Jhongda Rd., Jhongli City, Taoyuan County 32001, Taiwan (R.O.C.)

mvmc.me.ncu.edu.tw

TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	医系統抽換 規	格書		

Revision History

Ver	Issue	Author	Description	Remarks
0.1.0		呂中祐	初稿	20180918
			6.77	



TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	医系統抽換 規	格書		

CONTENT

目的:	<u>4</u>
参考文件:	
特色及應用:	4
特色簡介	4
可能應用	
使用方法	4
藍牙模組設定時	
硬體配線規劃及組成週邊	5
本模組組成	6
使用者介面:	7
機械安裝介面 電路硬體介面	7
煙進使用步驟 SOP:	q

TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	医系統抽換 規	· · · · ·		

目的:

本系統為以 M128 單板電腦抽換 KONDO KHR-3HV 機器人中的控制板,透過 M128 單板電腦的 UARTO 及 UART1 通訊埠分別連接 UART-BLE00 藍芽模組和 KONDO 機器人,建立可透過 PC端或是遙控器(手機)來進行無線控制或是教學的功能。

參考文件:

- 1. ATmega128/L Datasheet
- 2. Switching Power 規格書
- 3. UART-BT00 藍芽模組規格書
- 4. Google 搜尋"BLK-MD-BC04-B AT-COMMANDS"
- 5. SD卡規格書

特色及應用:

特色簡介

可透過電腦或手機APP進行藍芽無線控制

- PC端:符合藍牙 2.0 通訊規格。
- 手機端:使用 APP: meArm Joystick 傳出 4byte 矩陣控制。

電腦端可實現紀錄、播放動作功能

- 可依使用者需求儲存多組動作至SD卡中,並可依照順序撥放。
- 另有手動模式,可用手扳動各軸,並記錄角度,詢問是否儲存。

可能應用

■ 未來可透過加入各種模組,使機器人擁有視覺或是其他感官。

使用方法

本模組有 PC 及手機兩種操作介面可供使用者選擇,皆須先透過藍芽進行連接,確認與M128 主板連接成功,即可進行操作。

藍牙模組設定

請見UART-BT00藍芽模組規格書,設定裝置名稱以及密碼,以便與PC或手機連接。

TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	 E系統抽換 規	 見格書		

硬體配線規劃及組成週邊

[圖放這]

線材及接頭規格如下:

編號	線材長度	原廠/代理商	廠家及型號	耐受度(A)	隔離度(V)
1			20pin 灰排	\sim	
2,3,4,5,6,7			母端杜邦雙頭 (1P)		
P21,P23 P31,P34 P41,P45 P53,P56 P76			杜邦座(1P)		
P11,P12,P13			20pin 灰排座	<u> </u>	
P65					

本模組組成

- M128 主控電路板:由 ASAPIO 線性電源模組於 40pin 之[]供電;訊號 之輸出入由 40pin 上的 Tx, Rx 及任意兩隻未占用腳位控制。UARTO 連 接 UART-BT00 模組, UART1 用以控制機器人。
- · UART-BT00 模組:負責藍芽訊號的收發。
- ASAPIO 線性電源模組:將電供(電池)之電壓轉為 5V,供給 M128 主 控電路板使用。
- ASA SDC00 模組:儲存位置之矩陣資料。
- KONDO KHR-3HV 機器人:接收命令與發送位置。

TEL: +886-3-4227151 #34387 FAX: +886-3-4221914

Document No.		Revision	0.1.0	Page No.	
Document Title	KONDO 人型機器人電控	 E系統抽換 規	 見格書		

[腳位圖]


使用者介面:

機械安裝介面

[請見硬體配線圖]

電路硬體介面 [每片模組照片]

本電路有電源燈(開關顯示 LED),連線燈號,UART TX,RX, GND,Vcc 接腳等硬體介面,如下圖,各介面內容功能詳見下面說明。



標準使用步驟 SOP:

標準設定及品質檢測(SSIP)

標準品檢測試步驟 SIP