

02 无人机结构概述

03 前期准备

04 例程讲解

05 调试与排错

06 经验之谈


目录 CONTENTS



Part 01

无人机选题的优势

The advantages of drone selection



对电路知识要求较低,理论仅涉及简单C语言、Python和嵌入式知识


```
static unsigned time_dly_cnt_20ms=0;
   switch(task1_f){
       case task1STA_ready_to_take_off://接收到起飞指令,准备起飞
          if(time_dly_cnt_20ms==0)
 6
              USART_SendData(USART3, task1_f);//向终端显示发送"起飞"状态
          time_dly_cnt_20ms += 20; //时间向后推移20ms
          userTaskTakeOff(90); //无人机起飞至高度90cm
          rt_tar.st_data.vel_x = 0; //无人机前进速度赋0
10
          time_dly_cnt_20ms = 0; //时刻归零
11
          task1_f = task1STA_have_taken_off; //进入下一状态
12
13
14
      break;
15 }
```

2 无人机操作范围有限,题目几乎都是基础操作的组合,有迹可循,可做针对性准备

年份	试题描述	涉及基本操作
2022	起飞后定点悬停,然后寻找指定目标点(用不同颜色形状标注)定点悬停送货,然后返航	定点悬停、室内定位、有色 图形识别
2021	起飞后定点悬停,按照数字标注顺序进行定点悬停播撒后返航;识别杆上二维码,按照二维码数字闪烁指示灯	定点悬停、图像识别、绕杆
2020	起飞后定点悬停,分别绕红色和绿色杆飞行各一周后返航	定点悬停、绕杆、图像识别
2023	起飞后按预定路线巡航,寻找火源点后定点悬停丢包,通知小车灭火。继续按原航线完成巡航。	定点悬停、室内定位、图像识别、无线通信、小车!

3 学习目标明确,资料较为齐全,推荐匿名凌霄飞控





4 易获奖,下限较高

7组参赛

6组获奖


2组进入国赛综测

1组国二 (无人机组通过综测必有国奖)

Part **02**

无人机结构概述

The advantages of drone selection





四旋翼无人机

- ✓ 机架
- ✓ 电机
- ✓ 电调
- ✓ 螺旋桨
- ✓ 飞控

- ✓ 遥控器
- ✓ 视觉模块
 - ✓ 数传
 - ✓ 光流
- ✓ 其他外设

推荐购买到手飞一体机





机架

- ✓无人机最大轴间距不得超过450mm
- ✓推荐380机架
- ✓推荐图中的支撑腿,到手飞需要另行购买







螺旋桨

✓竞赛规定带保护罩







电调

- ✓全称电子调速器
- ✓根据控制信号调节电动机的转速







数传

✓用于飞控与上位机的数据和指令交互






光流传感器

- ✓可以测量物体在相邻两个时间点之间的运动
- ✓主要用于测量无人机当前飞行高度
- ✓切忌遮挡摄像头(手或接线), 否则会造成 距离误判








飞控

- ✓ 匿名凌霄/拓空者
- ✓STM32F407主控板
- ✓2个可用串口,添加辅控板,方便外设通信
- ✓官方开源实例,资料齐全







外设电源

- ✓为辅控板及其外设供电
- ✓18650+5V稳压模块
- ✓用飞控串口供电不稳,且影响无人机飞行








视觉模块

- ✓星瞳OpenMV4H7Plus
- ✓一般要用到2个,前视+下视
- ✓前视需要配舵机,可能需要转动角度
- ✓建议多准备1~2个备用







uwb室内定位模块

- ✓3基站+1标签
- ✓获取标签(无人机)的xy坐标
- ✓通过串口发送坐标数据




其他外设



串口屏



- ✓淘晶驰USART HMI触控屏
- ✓资料齐全: http://wiki2.tjc1688.com/
- ✓上位机界面开发, 语法简单易上手





其他外设



激光笔

- ✓用于指示路径或提示闪烁
- ✓使用单片机控制




辅控板

- ✓拓展串口
- ✓STM32系列,易于对完成外设的操作
- ✓GPIO、串行异步通讯、中断

Part 03

前期准备

Preliminary Preparation





组装无人机



- ✓方便熟悉无人机架构
- ✓ 机架、电机、电调、光流、飞控、分电板、视 觉模块、辅控板、激光笔、串口屏:
 - ▶ 机架最大轴间距450mm
 - ▶ 参考匿名科创手册,观看匿名科创b站教程
 - > 激光笔垂直指向下
 - > 注意飞线不能挡住光流,不能挡到螺旋桨
 - > 飞控上方可再加一层碳纤维板起保护作用
 - > 螺旋桨带保护罩



到手飞一体机

- ✓商家组装好的无人机
- ✓飞控被集成在一块板子上保护起来



预备知识



单片机

- ✓串行异步通信
- **√**GPIO
- ✓中断
- ✓Debug调试



串口屏

√http://wiki2.tjc1688.com/



飞控

- ✓匿名手册
- ✓视频教程
- ✓摸透上位机功能



OpenMV

- ✓巡线、找色块、图形识别、扫描二维码
- ✓官网: http://book.openmv.cc/
- ✓ Python



小组分工

- √视觉模块:1人
- ✓飞控代码、硬件、辅控板及外设、小车:每两项1人

时间分配


- ✓赛前培训:组装无人机,熟悉起飞、降落、巡线、识别、转圈、绕杆、定点等基本操作,配好串口屏、 激光笔、uwb等必需外设
- ✓第一天: 熟悉题目, 确定方案及需要补充的外设并购买, 完成代码初稿
- ✓第二天: 赛图到达, 进行初步试飞, 并完善/修改方案
- ✓第三天:不断调试、飞行、调试、飞行、debug,开始写报告
- ✓第四天:检查、完善,完成报告,封箱



(1)


无人机安全操作

- 遥控器
- ▲ 上位机+数传
- 蓝牙



无人机安全操作


上位机+数传



Part **04**

例程讲解


Example



巡线


四旋翼自主飞行器多任务机器人(下简称飞行器) 摆放在图 1 所示的 A 区,开启航拍一键式启动,飞行器起飞;飞行高度90cm,在A区悬停10秒钟后,飞行高度降到70cm飞向B区,在B区中心降落并停机;航拍数据记录于飞行器自带的存储卡中,飞行结束后可通过PC 回放。

- 1.在半径20cm的圆上空90cm悬停10s
- 2.降到70cm高度开始巡线
- 3.识别到20cm的圆后悬停降落



Main

```
int main(void)
      //进行所有设备的初始化,并将初始化结果保存
      All_Init();
      //调度器初始化,系统为裸奔,这里人工做了一个时分调度器
      Scheduler_Setup();
6
      myInit();
      while (1)
10
11
12
         //运行任务调度器,所有系统功能,除了中断服务函数,都在任务调度器内完成
13
         Scheduler_Run();
14
15 }
```



Scheduler_Run

- ✓ Ano_Scheduler.c
- ✓ 延时: 定义静态量: time_dly_cnt_20ms
- ✓ static void Loop_50Hz(void) {} //20ms执行一次
- ✓ 实时控制帧

```
1 rt_tar.st_data.vel_x = speed_x;
2 rt_tar.st_data.vel_y = speed_y;
3 rt_tar.st_data.vel_z = speed_z;
4 rt_tar.st_data.vel_yaw = speed_yaw;
```



Scheduler_Run

```
1 static unsigned time_dly_cnt_20ms = 0;
 2 static void Loop_50Hz(void) //20ms执行一次
        switch(task1_f){
            case task1STA_ready_to_take_off:{
                if(time_dly_cnt_20ms==0)
                    USART_SendData(USART3, task1_f);
                time_dly_cnt_20ms +=20;
               if(time_dly_cnt_20ms>=2000){
                    userTaskTakeOff(90);
10
                    rt_tar.st_data.vel_x = 0;
11
12
                    time_dly_cnt_20ms = 0;
                    task1_f = task1STA_have_taken_off;
13
14
15
            break;
16
17
            case task1STA_have_taken_off:{.....}
```





```
1 static float integral=0, derivative=0, previous_error=0;
   float VxVyVzYaw_PID(const float Kp, const float Ki, const float Kd, const s16 error,
   const s16 max){
       static float output = 0;
       // 积分项计算
       integral = integral + error;
       // 微分项计算
 6
       derivative = error - previous_error;
       // PID输出计算
       output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative;
       // 保存误差值
10
       previous_error = error;
11
       // 输出PID计算结果
12
13
       return output;
14 }
```




PID


```
void followingLine(const s16 Vx){ //巡线
       rt_tar.st_data.vel_x = 0;
       if( positionData_f[linePositionDegreeFlag] && positionData_f[linePositionDxFlag]
   ){ //找到了直线
           //调整角速度将机头转正
           //USART_SendData(USART3,100);
           rt_tar.st_data.vel_x = Vx;
           rt_tar.st_data.yaw_dps =
   VxVyVzYaw_PID(Kp,0,0,positionData[linePositionDegreeFlag],maxYawDuringFollowingLine);
           //调整y方向速度将飞机移动至直线上方
           rt_tar.st_data.vel_y =
   VxVyVzYaw_PID(Kp,0,0,positionData[linePositionDxFlag],maxVyDuringFollowingLine);
10
11
       return;
12 }
```



PID

- ✓ 先比例后积分,最后再微分
- ✓ 曲线振荡很频繁, 比例放大
- ✓ 曲线漂浮绕大湾,比例调小
- ✓ 曲线偏离回复慢, 积分调大
- ✓ 曲线振荡频率快,减小微分
- ✓ 多调, 定点、巡线、定圆等的PID系数不完全相同
- ✓ 可以使用蓝牙调节系数,避免重复烧录





USART

✓ 串口发送

```
1 USART_SendData(USART3, task1_f);
```


- ✓ 通讯协议
 - ▶ 起始位+标志位+数据+结束位
 - ➤ 转为int数组进行decode ()
 - ➤ 在Drv_Uart.c中找到函数定义进行修改
- ✓ 串口中断接收
- ✓ 串口通信极多, 注意避免混淆

```
1 void drvU3GetByte(u8 data)
 2
        if( data == taskBeginFlag ) {
            task1_f = task1STA_ready_to_take_off;
            flyTime = 0;
            U3RxInCnt = 0;
        else if( data == emergencyLandFlag ){
            task1_f = task1STA_emergency_land;
            U3RxInCnt = 0;
10
11
12
        else{
13
            if(data == 'B') U3RxInCnt = 0;
                U3RxDataTmp[U3RxInCnt++] = data;
14
15
            if(data == 'E'){
                U3RxDataTmp[U3RxInCnt++] = data;
16
17
                USART3_Decode( U3RxDataTmp );
                U3RxInCnt = 0;
18
19
20
        if(U3RxInCnt >= 100){
21
22
            U3RxInCnt = 0;
23
24 }
```

Part 05


调试与排错

Debug



调试与排错

Debug






- > 延时未归零
- > 逻辑混乱

调试与排错

串口调试






✓ 常见错误:

- ➤ 解码错误
- > 编码错误
- > 串口堵塞
- > 波特率不匹配

Part 06

经验之谈

Experience



预算问题

✓ 报销?

▶ 无人机 3000+

> OV 3*600

➤ UWB 4*150

▶ 格氏电池 2*400+


▶ 各种外设 500+

▶ 小车 ...



小车

- ✓ 能跑就行
- ✓ 切忌在不重要的地方多花时间




复杂系统?

- ✓ 激光雷达? T265?
- ✓ 系统搭建太过复杂+没有前辈传承,不建议自己尝试 (树莓派、Linux、SLAM算法...)
- ✓ 把OV与PID算法写好更有性价比



容错率

- ✓ 考虑到不同环境因素的影响
- ✓ 光线、地面等
- ✓ 求稳不求快




其他

- ✓ 到手飞有自带LED, 用黑胶遮住, 避免影响到光流测高
- ✓ 上位机可查看速度等参数,利用灵活格式帧也可将自定义变量发送至上位机实时显示,方便调试
- ✓ 可拆卸螺旋桨或不接入格式电池进行调试
- ✓ 可利用蓝牙修改参数,避免重复烧录
- ✓ uwb需要自带支架,最好绑在离地1米以上高度
- ✓ 建议在OV连接处增加减震版, 防止摄像头抖动
- ✓ 接线用热熔枪固定
- ✓ 对于长程路线,可分两段PID,以此避免惯性影响









扫一扫 加我为好友

