IEEE 802.11 Study

Yeon Hee Lee



Introduction

IEEE 802.11


- Wireless Local Area Network (WLAN)을 위한 표준 기술
- Medium access control (MAC)과 Physical layer (PHY)를 표준화
- 흔히 무선 랜, Wi-Fi 라고 부르는 무선 근거리 통신망을 위한 컴퓨터 무선 네트워크 표준기술

IEEE 802.11 MAC

- 여러 단말이 공유 매체를 사용할 때 단말 간 충돌 및 경합 발생을 제어하는 매체 사용에 대한 조율
- IEEE 802.11 MAC 제어 방식은 DCF와 PCF로 구성
 - 경쟁 기반 접근제어 방식 (Distributed coordination function, DCF): default
 - ✓ Random Access 방식인 CSMA/CA mechanism으로 구성
 - 중앙 제어 기반 접근제어 방식 (Point coordination function, PCF): optional
 - ✓ 중앙집중형 다중접근제어 방식인 Polling mechanism으로 구성

Distributed Coordination Function (DCF)

- DCF(Distributed Coordination Function)
 - 802.11의 기본적인 매체접근제어 방식
 - CSMA/CA를 사용하여 무선기기 간 매체공유를 가능하게 함
- CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance, 반송파 감지 다중 엑세스 / 충돌 회피)
 - 두 개 이상의 Station이 하나의 매체를 통해 동시에 전송을 시작하는 경우 충돌(Collision) 발생
 - 무선 환경에서는 충돌 감지가 불가능하기 때문에, 충돌을 사전에 회피하는 기법(CSMA/CA) 사용




Distributed Coordination Function (DCF)

CSMA/CA 동작 방식

- ① 일정 시간 대기
- ② 채널의 Idle 여부 확인
- ③ 매체 접근을 위한 경쟁
- ④ 패킷 전송 (충돌 발생시 1번부터 반복)

Immediate access when medium is free >= DIFS



Distributed Coordination Function (DCF)

Interframe Space (IFS)

- 충돌 회피를 위해 데이터 전송 전, 일정 대기 하는 매체 접근 연기 시간간격
- 우선 순위에 따라 4가지의 IFS가 정의되어 있음

DIFS	SIFS	PIFS	EIFS
(DCF Interframe Space)	(Short Interframe Space)	(PCF Interframe Space)	(Extended Interframe Space)
 Contention 기반의 서비스에서 매체 비사용(Idle)시간 가장 낮은 우선순위와 가장 큰 대기시간을 가짐 	가장 짧은 대기시간과 가장 높은 우선순위를 가짐 ACK,RTS,CTS 같은 제어 프레임 을 전송할 때 사용	 PCF 기능에서 사용 Point Coordinator(혹은 AP)가 채 널을 점유하는 것에 다른 STA보 다 우선순위를 주기 위해서 PIFS 는 DIFS보다 짧고 SIFS보다는 김 	• DCF를 통한 medium access 중 이전에 감지된 frame이 오류가 있 다면 DIFS가 아닌 좀 더 긴 EIFS 동안 대기

Busy Medium DIFS Contention Window PIFS Backoff-Window Next Frame Select Slot and Decrement Backoff as long as medium is idle