
> Wireless Personal Area Networks

- IEEE 802.15.4 위 표준은 Low-rate WPAN (LR-PAN)은 정의.
- No infrastructure → 와이파이커검 공유기 (인프라) 구특 X BL 부두스처럼 [** - ** Phone Phone



NFC WPAN WIFI WIDTO Access WIFI WIAN WITH NET LITE WWAN ACCESS

♥ MAC (Media Ace45 Control) : 채널 점유를 위한 방식을 지정하기 위해서 사용. → 매체 접근 제어

le, 들의 카이?: Beacon 사용 여부 (Slotted 사용 o, Unslotted 사용 x)

- · ZigBee MAC Protocol 나 두가시 모드로 돌작 < ® Beacon enable mode

 ⊗ Non-Beacon enable mode
 - ① : 해당 네트워크의 노드들이 공유 채널을 경쟁하여 데이터 전송을 수행함 . Superframe 성강 과정에서 Active / Inactive Petiod 등 조정함으로써 duty cycle을 구성하여 에너지 절약이 가능함. * Duty cycle : 전체구간에서 Active 구간의 비호(火) 이 파길에서 무선 채별 접근은 해당 되어보고 CSMA/CA (Catrier Sense Mutiple Acess 기능 활용 with collision Avoidance)
 - ② : Beacon 사용×, 되라 개념을 적용하지 않는 비중기 방식기반의 CSMA/CA 기능 탁용.

Q2. PAN cookinator, coodinatory 2613? PAN coordinator는 PAN 명역의 모든 노트등은 관리 및 좋게가 가능, Coordinator는 건집 노드든만 원니 가능.


Q」FFD와 RFD의 차이점? → FFD는 RFD, FFD 모두와 통신가능, RFD는 오직 FFD와 통신가능 쉽게 만해 FFD는 Routing 가능 → FFD는 자신은 통해 다는 DEVice에게 전단가능 RFD는 FFD에게 집중하는 것만 가능하고 자신을 통한 다운 Device 에게 건달은 복가능.

> Wireless Personal Area Networks

- IEEE 802.15.4 위 좌은 Low-rate WPAN (LR-PAN)은 정의.
- No Infrastructure → 와이파이커김 공위기 (인프라) 구축 X
 BL 블뉴투스커덤 리"←→ □"
 Phone > □"
 Phone | Infrastructure | Infrastr
- NFC WPAN WIFI WIDO WIDO NOT NOT LITE OF SET
- ♥ MAC (Media Ace45 Control) : 채널 점유를 위한 방식을 지정하기 위해서 사용. → 매체 접근 제어

- · Zig Bee MAC Protocol
 - 나 두가지 모드로 등작 < ® Beacon enable mode

 ® Non-Beacon enable mode
 - ①: 해당 너트워크의 노드들이 공유 채널을 경쟁하여 데이터 전송을 수행함.
 Superframe 성정 과정에서 Active / Inactive Period 를 조정함으로써
 duty cycle을 구성하여 에너지 정약이 가능함. * Arty cycle: 전체구간에서 Active 구간의 비원(火)
 이 과징에서 무선 채병 접근은 해당 SIot 병조 (SMA/CA (Carrier Sense Mutiple Acess 기능 탈용
 With Collision Avoidance)
 - ② : Beacon 사용 X , 되라 개념은 적용하지 않는 비팅기 방식 기반의 CSMA/CA 기능 확용.
 - Q」FFD와 RFD의 차이점?
 - → FFDE RFD, FFD 모두와 통신가능, RFD는 오직 FFD와 통신가능 쉽게 만해 FFD는 Routing 가능 → FFD는 자신은 통해 다는 DEVICE에게 전달가능. RFD는 FFD에게 집속하는 것만 가능하고 자신을 통한 다운 Device에게 전달은 분가능.
 - Q2. PAN cookinator , coodinator의 자이정?
 PAN coordinator는 PAN 명역의 모든 노트등은 관객 및 통제가 가능,
 Coordinator는 건집 노트등만 완벽가능.




. NB: backoff 힞수 (세2은 전용마다 0으로 최7탁)

CW: CCA 팃수 (= backoff period 팃수) 각 전송시도인 그로 코기타
Contension window (전송시각전 탈종이 없어야하는 순옷기산의 수는 정의)

BE: 채널 勁/는 시2部) 전 ,


기기가 대기해야 하는 순옷 기간의 수와 관련된 백오프 지수들 결정하기 위한 파라미터 값.



 $SD = aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}[symbols] \\ = 960 \times 2^{SO}[symbols] = 15.36 \times 2^{SO}[ms]$

$$\begin{aligned} BI &= aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}[symbols] \\ &= 960 \times 2^{SO}[symbols] = 15.36 \times 2^{SO}[ms] \end{aligned}$$

⇒
$$11^{11}$$
 60 × 2^{50} symbols ⇒ 11^{11}



$$P\{i,k|i,k+1\} = 1, k \geq 0$$

 $P\{0,k|i,0\} = (1-\alpha)(1-\beta)/W_0, i < NB$

$$P\{i,k|i-1,0\} = (\alpha + (1-\alpha)\beta)/W_i,$$

$$i \leq NB, k \leq W_i - 1$$


1

2

$$P\{0, k|NB, 0\} = (1 - \alpha)(1 - \beta)/W_0 + P_f/W_0.$$

* P[a,b|a,b+1] > [a,b+1] ol {a,b}가 된 학을

- D backoff counter 과정 (公) i: stage backoff 京分 K: backoff counter 现分
- ② 2→ 2-2 과정: (1-d)(1-P)x (Wo) *backoff counter 則介(Wo)중에 하나"를 의미



* b@.
$$\otimes$$
 backoff counter / \bigcirc > Stationary Probability

stage 34+ bx,k \rightarrow transition Probability

→ bi-1,0 에서 CCA 2번 신피우 다음 Stage의 i,0으로 가는것 쥠→⑧ (전 stage)

$$(\Pi) \ \, b \, 2, K = \frac{W z - K}{U z} \left\{ (1 - d) (1 - \beta) \left\{ \sum_{j=0}^{NB} b \, j, 0 \right\} + P_{+} \right\} \ \, \Rightarrow \ \, (1 - d) (1 - \beta) \left\{ \sum_{j=0}^{NB} b \, j, 0 \right\} + P_{+} \right\} \ \, \Rightarrow \ \, (1 - d) (1 - \beta) \left\{ \sum_{j=0}^{NB} b \, j, 0 \right\} + P_{+} \left\{ \sum_{j=0}^{NB} b \,$$

12世州 StageのMM-KUTM (1-d)(1-B)(bo.o+b1,o+b2,o+***+ bNB,o)+ Pf (NB,o)NM オモ汉.

Stationary Probabilityが仏郷見 bo.o(1-d)(1-B)+b1.o(1-d)(1-B)+b2.o(1-d)(1-B)+****+ bNB,o(1-d)(1-B)+Pf

(8)
$$bz_{,k} = \frac{Wz_{-k}}{Wz_{-k}} \frac{bz_{,0}}{bz_{,0}} \frac{bz_{,0}(1-d)(1-d)}{bz_{-k}(1-d)}$$
 $\frac{bz_{,0}(1-d)(1-d)}{bz_{-k}(1-d)}$ $\frac{bz_{,0}(1-d)}{bz_{-k}(1-d)}$ $\frac{bz_{,0}(1-d)}{bz_{-k}(1-d)}$