# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ им. ЛАНДАУ

Лабораторная работа № 2.3.1 Получение и измерение вакуума

> Плотникова Анастасия Александровна Группа Б02-406

#### Цель работы:

- 1) измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки;
- 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

#### В работе используются:

вакуумная установка с манометрами:

масляным,

термопарным ПМТ-2, 2 шт.,

ионизационным ПМИ-2;

вакууметры Мерадат ВИТ16ИТ2, Мерадат ВИТ19ИТ2;

форвакуумный насос;

диффузионный насос;

реостат; амперметр; соединительные трубки и краны.

# Теоретическая справка

 $\mathbf{Def.}$  Вакуум — состояние газа, при котором характерная длина свободного пробега сравнима по порядку величины с характерным линейным размером сосуда d.

**Def.** Число Кнудсена — отношение длины свободного пробега  $\lambda$  к характерному размеру. Отвечает за критерии применимости законов диффузии, вязкости и теплопроводности.

$$Kn = \frac{\lambda}{d} \tag{1}$$

 $\mathrm{Kn} \ll 1$  — низкий вакуум

 ${\rm Kn} \sim 1 - {\rm cpe}$ дний вакуум

 $\mathrm{Kn} \gg 1$  — высокий вакуум

В обычных лабораторных установках ( $d \approx 10$  см):

 $P > 10^2 \, \text{Па} \, (1 \, \text{торр}) - \text{низкий вакуум}$ 

 $10^{-1} < P < 10^2$  Па  $(10^{-3} - 1 \text{ торр})$ — средний вакуум

 $P < 10^{-1} \; \Pi \text{a} \; (10^{-3} \; \text{торр}) -$ высокий вакуум

# Течение разреженного газа по трубе

Будет считать газ разреженным настолько, что его молекулы на всех длине трубы (L,r) не сталкиваются между собой и соударяются только со стенкам трубы.

Диаметр трубы 2r — среднее расстояние, которое молекула проходит без соударений. Аналог длины свободного пробега.

Рассмотрим течение разреженного газа через трубу как процесс диффузии с длиной свободного пробега  $\lambda = 2r$ .

$$\frac{dN}{dt} = D\frac{dn}{dx}S,\tag{2}$$

где  $S = \pi r^2$ , D — коэффициент диффузии.

Согласно (1),  $D = \lambda \bar{v}/3$  и  $\lambda = 2r$ . Получим  $D = 2r\bar{v}/3$ .

Будем использовать среднюю скорость молекул  $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ .

При стационарном течении поток постоянен: dn/dx = const.

Проинтегрируем:




Рис. 1: Вывод основной формулы явления переноса

$$\frac{dn}{dx} = \frac{n_1 - n_2}{L},\tag{3}$$

где  $n_1$  и  $n_2$  — концентрация каза в начале и конце трубы, L — длина трубы.

Подставим в (2). Получим формулу Кнудсена.

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi kT}{m}}\frac{n_1 - n_2}{L} \tag{4}$$

Используем dM=mdN. Масса газа, протекающего в единицу времени через трубу равна:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{2\pi mkT}\frac{n_1 - n_2}{L} \tag{5}$$

Учитывая P = nkT:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi m}{kT}}\frac{P_1 - P_2}{L} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi\mu}{RT}}\frac{P_1 - P_2}{L}$$
 (6)

где  $P_1$  и  $P_2$  — давление газа в начале и конце трубы.

При вакуумных измерениях расход массы иногда вычисляется в единицах PV. Связь этой величины с массой следует из формулы Клапейрона:

$$M = \frac{\mu PV}{RT} \tag{7}$$

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_1 - P_2}{L}$$
 (8)

Для сравнения с течением вязкого газа при небольших скоростях (по отношению к скорости звука), то есть с течением сплошной среды, используем формулу Пуазейля:

$$Q = \frac{V}{t} = \int_0^R v \cdot 2\pi r dr = \pi \frac{P_1 - P_2}{8\eta l} R^4$$
 (9)

Коэффициент вязкости  $\eta$  в этой формуле выразим через молекулярные параметры газа в соответствии с формулой (??). В результате формула Пуазейля для сплошной среды будет иметь вид:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{3\pi}{32} \frac{r^4}{\lambda} \sqrt{\frac{2\pi m}{kT}} \frac{P_1 - P_2}{L} \tag{10}$$

Расход сплошной среды пропорционален  $r^4$  (10), а разреженной — только  $r^3$  (6).

## Адсорбция

**Def.** Адсорбцией называется поглощение какого-либо вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.

Адсорбция всегда уменьшает коэффициент поверхностного натяжения, то есть свободную поверхностную энергию, иначе адсорбция вообще не происходила бы.

**Def.** Вещества, способные адсорбироваться на поверхности данной жидкости, называются поверхностно-активными.

## Растворы

**Def.** Смеси двух или нескольких веществ, в которых эти веще- ства перемешаны молекулярно, называют растворами.

**Def.** Если одного из веществ в растворе больше, чем других, то его называют растворителем, а остальные — растворенными веществами.

Растворимость одного вещества в другом обычно имеет определённые пределы.

**Def.** Раствор, содержащий наибольшее количество вещества, которое можно в нём растворить, называется насыщенным.

Если к насыщенному раствору добавить ещё некоторое количество вещества, оно уже не будет растворяться.

**Def.** Растворимость — концентрация насыщенного раствора. Характеризует способность данного вещества растворяться в данном растворителе.

### Осмотическое давление

**Def.** Осмосом называется прохождение растворителя через полупроницаемую перегородку.

Полупроницаемая перегородка пропускает малые молекулы растворителя, но она непроницаема для более крупных молекул растворенного вещества.

Осмос всегда идёт от чистого растворителя к раствору и приводит к понижению концентрации. Он продолжается до тех пор, пока вызванное им повышение давления не достигнет определённого предела, которое называется осмотическим давлением.

Осмотическое давление  $P_{\text{осм}}$  определяется по формуле, аналогичной формуле для давления идеального газа:

$$P_{\text{OCM}} = nkT, \tag{11}$$

где n — число молекул растворенного вещества в единице объёма,

k — постоянная Больцмана,

T — абсолютная температура.

## Вакуумные установки

По степени разрежения вакуумные установки принято делить на три класса:

- 1) низковакуумные до  $10^{-2} 10^{-3}$  торр;
- 2) высоковакуумные  $10^{-4} 10^{-7}$  торр;
- 3) установки сверхвысокого вакуума  $10^{-8} 10^{-11}$  торр.

Низкий вакуум переходит в высокий, когда длина свободного пробега молекул газа оказывается сравнима с размерами установки; сверхвысокий вакуум характерен крайней важностью процессов адсорбции и десорбции частиц на поверхности вакуумной камеры.

В данной работе изучаются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления  $10^{-2}$ торр и диффузионным масляным насосом до давления  $10^{-5}$  торр, а также методы измерения вакуума в этом диапазоне.

### Процесс откачки

 $W = \frac{dV}{dt} \left(\frac{\pi}{c}\right)$  — скорость откачки;

 $Q_{\rm д}$  — количество газа, десорбирующегося с поверхности откачиваемого объема в единицу времени;

 $Q_{\rm u}$  — количество газа, проникающего в этот объем извне (через щели) в единицу времени;

 $Q_{\rm \tiny H}$  — поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему.

Будем измерять количество газа  $Q_{\rm д},\,Q_{\rm u}$  и  $Q_{\rm h}$  в единицах PV.

$$-d(PV) = -PdV - VdP = -VdP = (PW - Q_{\pi} - Q_{H} - Q_{H})dt$$
 (12)

Левая часть этого уравнения равна убыли газа в откачиваемом объёме V, а правая определяет количество газа, уносимого насосом, и количество прибывающего вследствие перечисленных выше причин за время dt. При достижении предельного вакуума (давления  $P_{\text{пр}}$ ): dP/dt=0.

$$P_{\text{IID}}W = Q_{\text{I}} + Q_{\text{H}} + Q_{\text{H}} \tag{13}$$

Обычно  $Q_{\rm u}$  постоянно, а  $Q_{\rm H}$  и  $Q_{\rm д}$  слабо зависят от времени, поэтому в наших условиях все эти члены можно считать постоянными. Считая также постоянной скорость откачки W, уравнение (12) можно проинтегрировать. Используем (13):

$$-VdP = (PW - P_{\text{np}}W)dt = (P - P_{\text{np}})Wdt$$
 (14)

$$\int_{P_0}^{P} \frac{dP}{P - P_{\text{inp}}} = -\int_0^t \frac{W}{V} dt$$
 (15)

$$\ln \frac{P - P_{\text{np}}}{P_0 - P_{\text{np}}} = -\frac{W}{V}t\tag{16}$$

$$P - P_{\rm np} = (P_0 - P_{\rm np})e^{\frac{W}{V}} \tag{17}$$

 $P_0$  обычно велико по сравнению с  $P_{\rm np}$ :

$$P = P_0 e^{-\frac{W}{V}} \tag{18}$$

## Течение газа через трубу

Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул.

Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума, или, как говорят, в кнудсеновском режиме, справедлива формула:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_1 - P_2}{L}$$
 (19)

В случае, когда труба соединяет установку с насосом,  $P_1 \ll P_2 = P$ .

$$C_{\rm TP} = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{\rm TP} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \tag{20}$$

Поэтому в вакуумных установках следует применять широкие и короткие трубы. Пропускная способность отверстий:

$$\nu = \frac{1}{4} Sn \langle v \rangle, \tag{21}$$

где  $\nu = dN/dt$  в вакуум,

*n* — концентрация молекул перед отвертстием.

$$\nu = dN/dt, \quad N = PV/kT, \quad n = P/kT$$
 (22)

$$C_{\text{\tiny OTB}} = S \frac{\langle v \rangle}{4} \tag{23}$$

# Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рисунке (2).




Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Установка изготовлена из стекла и состоит из:

- форвакуумного баллона (ФБ),
- высоковакуумного диффузионного насоса (ВН),
- высоковакуумного баллона (ВБ),

- масляного (M) и ионизационного (И) манометров,
- термопарных манометров (M1 и M2),
- форвакуумного насоса (ФН),
- соединительных кранов К1, К2, ..., К6.
  - Кроме того, в состав установки входят:
- вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением) или реостат,
- амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.

## Краны

Все краны вакуумной установки — стеклянные.

Для герметизации используется вакуумная смазка.

Если на поверхности шлифа видны круговые полосы, то кран либо плохо притёрт, либо неправильно смазан и может пропускать воздух.

Краны работают лишь в том случае, если давление внутри крана меньше атмосферного. При этом пробка вдавливается внутрь крана.

## Форвакуумный насос

Устройство и принцип действия ротационного пластинчатого форвакуумного насоса схематически показаны на рис. (3).




Рис. 3: Схема действия ротационного двухпластинчатого форвакуумного насоса. В положениях «а» и «б» пластина «А» засасывает разреженный воздух из откачиваемого объёма, а пластина «Б» вытесняет ранее захваченный воздух в атмосферу. В положениях «в» и «г» пластины поменялись ролями

В цилиндрической полости массивного корпуса размещен эксцентрично ротор так, что он постоянно соприкасается своей верхней частью с корпусом. В диаметральный разрез ротора вставлены две пластины, раздвигаемые пружиной и плотно прижимаемые к поверхности полости.

Они разделяют объём между ротором и корпусом на две части. Действие насоса ясно из изображённых на рис. (3) последовательных положений пластин при вращении ротора по часовой стрелке.

При работе с насосом следует помнить, что после остановки насоса в него обязательно нужно впускать воздух. Если этого не делать, то атмосферное давление может выдавить масло из насоса в патрубки и в вакуумную систему. Соединять насос с атмосферой следует при помощи кранов K1 или K2.

После включения насоса его присоединяют к установке не сразу, а через некоторое время, когда насос откачает собственный объём и пространство, расположенное до крана K2. Об этом можно судить по звуку насоса. Вначале насос сильно шумит, затем его звук делается мягким, и, наконец, в насосе возникает сухой стук, — это происходит, когда достигается хорошее разрежение.

## Диффузионный насос

Откачивающее действие диффузионного насоса основано на диффузии (внедрении) молекул разреженного воздуха в струю паров масла.

Попавшие в струю молекулы газа увлекаются ею и уже не возвращаются назад. На прежнем их месте образуется пустота, которая немедленно заполняется следующими порциями газа, увеличивая степень разрежения газа в окрестности струи и оказывая таким образом сильное откачивающее воздействие на весь газ в откачиваемом объёме.

Скорость откачки диффузионных насосов в сотни и тысячи раз превосходит скорость откачки форвакуумного насоса.

Устройство одной ступени масляного диффузионного насоса схематически показано на рис. (4).




Рис. 4: Схема работы диффузионного насоса

Масло, налитое в сосуд A, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубе B и вырываются из сопла B. Струя паров увлекает молекулы газа, которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку BB. Дальше смесь попадает в вертикальную трубу  $\Gamma$ . Здесь масло осаждается на стенках трубы и маслосборников и стекает вниз, а оставшийся газ через трубу  $\Phi$ B откачивается форвакуумным насосом.

Диффузионный насос работает наиболее эффективно при давлении, когда длина свободного прбега молекул воздуха примерно равна ширине кольцевого зазора между соплом В и стенками трубы ВВ.

Если диффузионный насос включить при давлении, сравнимом с давлением насыщенного пара масла, то последнее никакой струи не создаст и масло будет просто окисляться и угорать.

Граничное давление, выше которого диффузионный насос включать нельзя, на вакуумметрах термопарных ламп отмечено красной линией ( $\sim 1,2$  мВ).

Диффузионный насос, используемый в нашей установке (рис. 1), имеет две ступени и соответственно два сопла. Одно сопло вертикальное (первая ступень), второе сопло горизонтальное (вторая ступень).

За второй ступенью имеется ещё одна печь, она осуществляет фракционирование масла. Легколетучие фракции масла, испаряясь, поступают в первую ступень. По этой причине плотность струи первой ступени выше, и эта ступень начинает откачивать газ при более высоком давлении в форвакуумной части установки. Вторая

ступень обогащается малолетучими фракциями. Плотность струи второй ступени меньше, но меньше и давление насыщенных паров масла в этой ступени.

Соответственно в откачиваемый объём поступает меньше паров масла, и его удаётся откачать до более высокого вакуума.

При работе с диффузионным насосом необходимо придерживаться следующих правил:

- Включать подогрев диффузионного насоса можно лишь после того, как вакуум в системе доведен до  $5\cdot 10^{-2}$  торр при помощи форвакуумного насоса. При недостаточном предварительном разрежении масло в диффузионном насосе портится.
- Не следует допускать слишком интенсивного кипения масла.

## Масляный манометр

Заполнен вязкой жидкостью с очень низким давлением насыщенных паров. Из-за большой вязкости масла уровни в манометре устанавливаются не сразу.

Во время откачки и заполнения установки атмосферным воздухом кран  $K_4$  должен быть открыт во избежание выброса масла.

### Термопарный манометр

Чувствительный элемент – термопара, спаянная с никелевой нитью накала и заключённая в стеклянный баллон (лампа ЛТ-2 или ПМТ-2).




Рис. 5: Схема термопарного манометра

Использует зависимость теплопроводности газов от давления в определенном диапазоне, которая представлена на рисунке (6).

## Ионизационный манометр

Представляет собой трёхэлектродную лампу.

Ионный ток в цепи коллектора пропорционален плотности газа и поэтому может служить мерой давления.




Рис. 6: Градуировочная кривая термопары ЛТ-2




Рис. 7: Схема ионизационного манометра

## Ход работы

- І. Определение объёма форвакуумной и высоковакуумной частей установки
- 1. Проверим, что кран  $K_4$  открыт. Откройте все краны, кроме  $K_1$  и  $K_2$ .
- 2. Впустим в установку атмосферный воздух через краны  $K_1$  и  $K_2$ .
- 3. Запрем воздух в капилляре, закрыв краны  $K_5$  и  $K_6$ . Объем запертого воздуха при атмосферном давлении равен  $V=(50\pm1)\,\mathrm{cm}^3$ .
- 4. Закроем краны  $K_1$  и  $K_2$ , включим форвакуумный насос и дадим ему откачать себя. Затем, открыв  $K_2$ , откачаем установку до давления  $10^{-2}$  торр. Давление будем измерять вакуумметром BT-2, соединённым с лампой  $M_1$ .
- 5. Повернув рукоятку крана  $K_2$ , отсоединиу установку от форвакуумного насоса. Выключив насос, откроем  $K_1$  на атмосферу.
- 6. Перекрыв кран  $K_3$ , отделим высоковакуумную часть установки от форвакуумной.
- 7. Закроем  $K_4$ , кран масляного манометра.
- 8. Откроем капилляр в форвакуумную часть  $(K_5)$ . Запертый воздух распространится по всему объёму форвакуумной части установки и повысит в ней давление. Дождемся установления показаний манометра, измерим уровни масла  $h_1^{\Phi B}$  и  $h_2^{\Phi B}$ .

9. Зная объём запертого воздуха (см. п. 3), найдем объём  $V_{\Phi B}$  форвакуумной части по закону Бойля—Мариотта, полагая значение давления при вакууме много меньше атмосферного.

$$p_{\text{полн}} = \rho g |h_1 - h_2| = \rho g \Delta h, \qquad \rho = (0.885 \pm 0.001) \frac{\Gamma}{\text{см}^3}$$
 (24)

$$p_{\Phi B}V_{\Phi B} = p_{BB}(V_{\Phi B} + V_{BB}) = p_0V_0$$
 (25)

$$V_{\Phi^{\mathbf{B}}} = \frac{p_0 V_0}{\rho g \Delta h^{\Phi^{\mathbf{B}}}} \tag{26}$$

$h_1^{\Phi_{\rm B}}$ , MM	$h_2^{\Phi_{\mathrm{B}}}$ , MM	$\Delta h^{\Phi_{\rm B}}$ , mm	$V_{\Phi \text{в}}$ , см <sup>3</sup>
347	93	254	2215
350	96	254	2215

Таблина 1:

10. Соединим форвакуумную и высоковакуумную части, открыв  $K_3$ . Вновь дождемся установления показаний манометра и измерим уровни масла  $h_1^{\text{вв}}$  и  $h_2^{\text{вв}}$ .

Рассчитаем полный объём установки и объём высоковакуумной её части  $V_{\scriptscriptstyle \mathrm{BB}}.$ 

$$V_{\text{\tiny BB}} = \frac{p_0 V_0}{\rho g \Delta h^{\text{\tiny BB}}} - V_{\Phi \text{\tiny B}} \tag{27}$$

h	1 <sup>BB</sup> , MM	$h_2^{\text{bb}}$ , MM	$\Delta h^{\mathrm{BB}}$ , MM	$V_{\text{bb}}, \text{cm}^3$
	305	142	163	1265
	305	143	162	1286

Таблица 2:

Получается:

$$V_{\text{dbB}} = (2215 \pm 12) \,\text{cm}^3, \quad V_{\text{BB}} = (1280 \pm 40) \,\text{cm}^3$$
 (28)

При всех расчетах погрешностей считаем  $\sigma_h = 1$  мм.

- 11. Откроем  $K_4$ .
- 12. Измерения по пп. 1–10 повторим ещё раз.

#### II. Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

- 13. Откачаем установку форвакуумным насосом. Убедимся в том, что краны в установке повёрнуты так, что в ней не осталось запертых объёмов.
- 14. Включим термопарный манометр в высоковакуумной части установки и не будем выключать его до конца работы. Наблюдаем показания на соответсвующем вакууметре.
- 15. После того как давление упадёт ниже  $10^{-2}$  торр, перекроем капилляр  $K_6$ . Плавно увеличим ток до предельно допустимого на нагрев масла в диффузионном насосе (чтобы не пенилось в процессе), затем начнем высоковакуумную откачку.
- 16. Когда значение давления достигнет  $2 \cdot 10^{-5}$  торр, включим ионизационный манометр. Проведем дегазацию.

- 17. Запишем предельное значение давления:  $P = 8.1 \cdot 10^{-5}$  торр.
- 18. Найдём скорость откачки по улучшению вакуума во время откачки. Для этого:
  - (a) отключим откачку высоковакуумного баллона краном  $K_3$  и подождём, пока вакуум ухудшится до  $6 \cdot 10^{-5}$  торр;
  - (b) откроем кран  $K_3$  и отметим изменение показаний ионизационного манометра во времени;
  - (c) изобразим полученные результаты на графиках P(t) для ухудшения вакуума (см. рис. (8)) и  $\ln \frac{P-P_p}{P_0-P_p}(t)$  для улучшения (см. рис. (9)).

Графике ухудшения вакуума с большой точностью апроксимируется прямой. Коэффициент наклона будет равен потоку десорбции и течей  $k^w=Q_{\rm д}/V_{\rm вв}$ .




Рис. 8: График P(t) ухудшения вакууума

Воспользуемся методом наименьших квадратов и получим угловые коэффициенты для обоих наборов данных.

Учтём погрешности прямых измерений  $(dk_{\rm изм}^w=0.7\cdot 10^{-6}\,\frac{\rm торр}{\rm c})$  и погрешности МНК  $(dk_{\rm 1_{MHK}}^w=0.04\cdot 10^{-6}\,\frac{\rm торp}{\rm c}$  и  $dk_{\rm 2_{MHK}}^w=0.05\cdot 10^{-6}\,\frac{\rm торp}{\rm c}).$  Получим:

$$k_1^w = (7.2 \pm 0.7) \cdot 10^{-6} \text{ ropp/c},$$
 (29)

$$k_2^w = (7.0 \pm 0.7) \cdot 10^{-6} \text{ ropp/c},$$
 (30)

$$k^w = (7.1 \pm 0.8) \cdot 10^{-6} \text{ ropp/c.}$$
 (31)

Рассчитаем  $Q_{\pi}$ .

$$Q_{\rm d} = k^w V_{\rm bb} = (7.1 \pm 0.8) \cdot 10^{-6} \, \frac{\text{Topp}}{\text{c}} \cdot (1.28 \cdot 0.04) \, \text{J} = (9.0 \pm 1.2) \, \frac{\text{Topp} \cdot \text{J}}{\text{c}}$$
 (32)

График улучшения вакуума апроксимируется прямой заметно хуже. Вероятно, это связано с тем, что мы пользуемся не истинным предельным давлением, а достижимым в эксперименте. При построении прямой не будем учитывать последние три точки из каждого набора данных, так как они заметно выбиваются из общей картины.

Из теоретической справки известно, что угловой коэффициент будет равен  $k^b = -W/V$ .

$$\ln \frac{P - P_{\text{np}}}{P_0 - P_{\text{np}}} = -\frac{W}{V}t\tag{33}$$




Рис. 9: График улучшения вакууума

Воспользуемся методом наименьших квадратов и получим угловые коэффициенты для обоих наборов данных.

Учтём погрешности МНК ( $dk_{1_{\mathrm{MHK}}}^w=0.03\cdot 10^{-1}\,1/\mathrm{c}$  и  $dk_{2_{\mathrm{MHK}}}^w=0.02\cdot 10^{-1}\,1/\mathrm{c}$ ).

$$k_1^b = -(2.01 \pm 0.03) \cdot 10^{-1} \, 1/c,$$
 (34)

$$k_2^b = -(2.00 \pm 0.03) \cdot 10^{-1} \, 1/c,$$
 (35)

Учтём погрешность измерений. Погрешность давления зависит от значения и диапазона и равна единице последнего разряда прибора, т.е 0.1 или 0.01 торр.

$$\varepsilon(\ln(\dots)) = \left\langle \frac{\sqrt{\frac{\Delta P^2 + \Delta P_p^2}{(P - P_p)^2} + \frac{\Delta P_0^2 + \Delta P_p^2}{(P_0 - P_p)^2}}}{\ln \frac{P - P_p}{P_0 - P_p}} \right\rangle = 0.12$$
 (36)

Получим:

$$k^b = -(2.0 \pm 0.4) \cdot 10^{-1} \, 1/c.$$
 (37)

(d) рассчитаем W системы.

$$W = -k^b \cdot V_{\text{\tiny BB}} = 0.26\pi/c$$
 (38)

$$\varepsilon_W = \sqrt{\varepsilon_{k^b}^2 + \varepsilon_{V_{\text{BB}}}^2} = 0.16 \tag{39}$$

$$W = (0.26 \pm 0.04) \,\pi/c = (2.6 \pm 0.4) \cdot 10^{-1} \,\pi/c \tag{40}$$

- 19. Оценим величину потока  $Q_{\rm H}$ . Для этого:
  - (а) Перекроем  $K_3$ , прекратив откачку высоковакуумной части системы. При помощи ионизационного вакуумметра и секундомера будем следить за тем, как ухудшается вакуум. Опыт прекратим, когда давление в системе станет близким к предельному. В этот момент откроем  $K_3$ , чтобы не пережечь ионизационный манометр;
  - (b) Используя значение W, найденное в п. 18, и учтя, что уравнение (1) для этого случая принимает вид  $V_{\rm BB}dP=(Q_{\rm g}+Q_{\rm h})dt$ , оценим  $Q_{\rm h}$ .

$$Q_{\rm H} = (1.1 \pm 0.4) \cdot 10^{-5} \,\text{topp} \cdot \pi/c$$
 (41)

- 20. Проведем повторные измерения по пунктам 18 и 19. Их результаты приведены (на графиках, так как точек много) и проанализированы выше.
- 21. Выключим установку. Для этого:
  - (a) Выключим накал ионизационного манометра и дадим его лампе остыть примерно 1–2 мин;
  - (b) Выключим подогрев диффузионного насоса, подождем, пока масло в диффузионном насосе остынет (~10 минут);
  - (с) Краном К2 отсоединим установку от форвакуумного насоса, не сообщая её с атмосферой;
  - (d) Удостоверимся, что показания термопарных манометров М1 и М2 совпадают. Если они различаются, то отрегулируем манометр М1 по показаниям термовакуумметра М2, уже откалиброванного при высоком вакууме;
  - (e) Выключим форвакуумный насос и, когда он остановится, соединим его с атмосферой краном K1, не напуская атмосферу в установку;
  - (f) Выключим вакуумметры тумблерами «Сеть».

# Вывод

Все цели работы достигнуты.

1. Объёмы форвакуумной и высоковакуумной частей установки измерены с помощью закона Бойля–Мариотта.

$$V_{\Phi B} = (2215 \pm 12) \,\text{cm}^3, \quad V_{BB} = (1280 \pm 40) \,\text{cm}^3$$
 (42)

2. Скорость откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению вакуума (при перекрытом насосе и наличии течей) и по улучшению вакуума (в процессе откачки), измерена. Результаты представлены в II части работы.