

D1-H Tina Linux syslog 使用指南

版本号: 1.0 发布日期: 2021.04.09





Neitig

版本历史

	版本号	日期	制/修订人	内容描述			
.0.	¹⁹ 1.0	2021.04.09	AWA1611	创建。	OUT is.	QU _{Tio.}	OUT is.

QU4;

版

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

Putign

i Outi

OUT;



目 录

1	基本	介绍	1
		syslog 守护进程。。。	1
N	1.2	syslog 函数 ¾ ······ ¼ ···· ¼ ····· ¼ ··· ¼ ·· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ·· ¼ ·· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ·· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ·· ¼ ·· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ·· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ··· ¼ ·· ¼	$1^{\eta^{\otimes 1}}$
		1.2.1 openlog()	2
		1.2.2 syslog()	3
	1.3	rotate (转存/轮转)	3
2	sys	log 相关软件工具	4
	2.1	ubox 的工具	4
		2.1.1 logd	6
		2.1.2 logread	6
	2.2	busybox 的工具	7
		2.2.1 syslogd	7
		2.2.2 klogd	9
		2.2.3 logread	9
	203	syslogeng	9
11	2.4	logrotate . $n^{0.1}$	11 weit
	2.5	logger	12
_			4.5
3	个问	l syslog 方案的对比	13
	3.1	ubox logd + logread	
		busybox syslogd + klogd	13
	3.3	syslog-ng + logrotate	14
4	其他	!一些的注意事项	15
	4.1		15
5	在]	Tina 中使用 syslog	16
	5.1	ubox 的 logd 与 logread	16
		busybox 的 syslogd、klogd 与 logread	17
. 0	5.3	syslogong	18





syslog 是一套统一管理系统日志的机制,尤其常用于记录守护进程的输出信息上。因为守护进程 不存在控制终端,它的打印不能简单地直接输出到 stdin 或 stderr。

使用 syslog 时,一般需要关注两部分: syslog 守护进程与 syslog 函数。

1.1 syslog 守护进程

syslog 守护进程用于统一管理日志。它一般会创建一个数据报(sock_bgram)类型的 Unix 域套接字(Unix domain socket),将其捆绑到 /dev/log(不同的系统可能会有所不同)。如果支持网络功能,它可能还会创建一个 UDP 套接字,并捆绑到端口 514。syslog 守护进程从这些套接字中读取日志信息,然后再输出到设定的目标位置(文件、串口等)。

后面提到的 ubox 的 logd、busybox 的 syslogd、syslog-ng 都是 syslog 守护进程的不同实现。

1.2 syslog 函数

应用程序若想将打印信息发送到 syslog 守护进程,就需要通过 Unix 域套接字将信息输出到 syslog 守护进程绑定的路径,标准的做法是通过调用 syslog 函数:

```
#include <syslog.h>

void openlog(const char *ident, int option, int facility);
void syslog(int priority, const char *format,...);
void closelog(void);
```

syslog 函数被应用程序首次调用时,会创建一个 Unix 域套接字,并连接到 syslog 守护进程的 Unix 域套接字绑定的路径名上。这个套接字会一直保持打开,直到进程终止为止。应用程序也可以显式地调用 openlog 和 closelog(这两个函数都不是必须要调用的),如果不显式调用,在第一次调用 syslog 函数时会自动隐式地调用 openlog ,进程结束后也会自动关闭与 syslog 守护进程通信的文件描述符,相当于隐式调用 closelog。

以下是一些参数说明,更详细的请参考 syslog 的 man 手册。

OUTIS



1.2.1 openlog()

- ident 参数会被添加到每一条日志信息中,一般为程序的名字。
- Option 参数支持以下的值,可通过或操作(OR)让其支持多个 option:

表 1-1: openlog() 的 option 参数

option	说明
LOG_CONS 若日志无法通过 Unix 域套接字送到 syslog 守护进程,则将其输console	
LOG_NDELAY	立即打开至 syslog 守护进程 Unix 域套接字的连接,不要等到第一次调用 syslog 函数时才建立连接(通常情况下会在第一次调用 syslog 时才建立连接)
LOG_NOWAIT	不要等待在将消息计入日志过程中可能已经创建的子进程(GNU C 库中不会创建子进程,因此该选项在 Linux 中不会起作用)
LOG_ODELAY LOG_PERROR LOG_PID	LOG NDELAY 的相反,在第一次调用 syslog 函数前不建立连接(这是默认的行为,可以不显式指定该选项)将日志信息也输出到 stderr 在每条日志信息中添加上进程 ID

 facility 参数用于指定当前应用程序的设施类型,为后续的 syslog 调用指定一个设施的默认值。 该参数的存在意义是让 syslog 守护进程可以通过配置文件对不同设施类型的日志信息做区分 处理。如果应用程序没有调用 openlog,或是调用时 facility 参数为 0,可在调用 syslog 时将 facility 作为 priority 参数的一部分传进去。

表 1-2: openlog() 的 facility 参数

	facility	说明
OUT	LOGAUTH NEW NEW NEW	安全/授权信息 减光 减光
	LOG_AUTHPRIV	安全/授权信息(私用)
	LOG_CRON	定时相关的守护进程(cron 和 at)
	LOG_DAEMON	系统守护进程
	LOG_FTP	FTP 守护进程
	LOG_KERN	内核信息(无法通过用户空间的进程产生)
	LOG_LOCAL0 至 LOG_LOCAL7	保留由本地使用
	LOG_LPT	行式打印机系统
	LOG_MAIL	邮件系统
	LOG_NEWS	USENET 网络新闻系统
	LOG_SYSLOG	有 syslog 守护进程内部产生的消息
	LOG_USER	任意的用户级消息(默认)
	LOG_UUCP	UUCP 系统

...

eitio



1.2.2 syslog()

priority 参数可以是上面提到的 facility 与下面的 level 的组合。level 的优先级从高到低依次排序

表 1-3: level 参数

level	值	说明
LOG_EMERG	0	紧急(系统不可用)(最高优先级)
LOG_ALERT	1	必须立即采取行动
LOG_CRIT	2	严重情况(如硬件设备出错)
LOG_ERR	3	出错情况
LOG_WARNING	4	警告情况
LOG_NOTICE	5	正常但重要的情况(默认值)
LOG_INFO	6	通告信息
LOG_DEBUG	7	调试信息(最低优先级)
neitill neitil	Ş	neitus neitus neitus
te(转存/轮	转)	INC

1.3 rotate (转存/轮转)

很多时候都会让 syslog 守护进程读取到的日志信息都写入到某个文件中,随着日志的增多,文件 大小会不断增大。为了避免日志文件将存储空间占满,需要限制日志文件的大小并删除过去的日 志,该操作就称为 rotate(转存/轮转)。

rotate 的实现一般如下: 假设 syslog 守护进程将日志写入到文件 /var/run/messages, 当 messages 文件大小超过设定值时,会将 messages 中的日志信息保存到别的文件中(假设名字 为 messages.0),然后清空 messages 的内容; 当下一次 messages 文件的大小又超过设定 值时,会再一次将 messages 中的内容保存为 messages.0,messages.0 中原有的内容则保存 为 messages.1。如此类推,若干次之后就会存在 messages、messages.0、messages.1、 ...、messages.n 几个文件。一般会设置 n 的最大值,超过该值的历史文件就会被删除,从而限 制日志文件整体的大小。

我们可以自行编写脚本实现 rotate,可以使用专门的工具 logrotate,另外有一些 syslog 守护进 程的实现自带有 rotate 的功能,如 ubox 的 logread 、busybox 的 syslogd 。



2.1 ubox 的工具

ubox 是 OpenWrt 的工具箱,它的 syslog 系统由 logd 与 logread 两个工具实现(此处的 logread 是 ubox 自己的实现,与下文 busybox 提供的 logread 不是同一个工具)。

因为这两个工具是 OpenWrt 原生自带,它们在使用上有可能会依赖于 procd 和 ubus,目前尚未测 试过在非 procd init 的环境下是否可用。

使用 procd init 时,它们通过开机脚本 /etc/init.d/log 自启动,具体如下:

```
Weightig Weigh
#!/bin/sh /etc/rc.common
#Copyright (C) 2013 OpenWrt.org
# start after and stop before networking
START=12
ST0P=89
PIDCOUNT=0
USE PROCD=1
PROG=/sbin/logread
00M_ADJ=-17
validate_log_section()
    uci_validate_section system system "${1}" \
        'log_file:string' \
        'log_size:uinteger' \
        'log ip:ipaddr' \
        'log_remote:bool:1'
        'log_port:port:514' \
'log_proto:or("tcp", "udp"):udp' \
        'log_trailer_null:bool:0' \
        'log_prefix:string'
}
validate_log_daemon()
    uci validate section system system "${1}" \
        'log size:uinteger:0' \
        'log_buffer_size:uinteger:0'
}
start_service_daemon()
    local log_buffer_size log_size
    validate_log_daemon "${1}'
    [ $log_buffer_size -eq 0 -a $log_size -gt 0 ] && log_buffer_size=$log_size
```



```
[ \log_buffer_size - eq 0 ] && \log_buffer_size = 16
    procd_open_instance
    procd_set_param oom_adj $00M_ADJ
    procd_set_param command "/sbin/logd"
   procd_append_param command -S "${log_buffer_size}"
    procd_set_param respawn
    procd_close_instance
start service file()
    PIDCOUNT="$(( ${PIDCOUNT} + 1))"
    local pid_file="/var/run/logread.${PIDCOUNT}.pid"
    local log_file log_size
    validate_log_section "${1}" || {
        echo "validation failed"
        return 1
    [ -z "${log_file}" ] && return
    procd_open_instance
    procd_set_param command "$PROG" -f -F "$log_file" -p "$pid_file"
    [ -n "${log_size}" ] && procd_append_param command -S "$log_size"
procd_close_instance
                                                        MER
start_service_remote()
    PIDCOUNT="$(( ${PIDCOUNT} + 1))"
    local pid_file="/var/run/logread.${PIDCOUNT}.pid"
    local log_ip log_port log_proto log_prefix log_remote log_trailer_null
    validate_log_section "${1}" || {
        echo "validation failed"
        return 1
    }
    [ "${log_remote}" -ne 0 ] || return
    [ -z "${log_ip}" ] && return
    procd_open_instance
    procd_set_param command "$PROG" -f -r "$log_ip" "${log_port}" -p "$pid_file"
    case "${log_proto}" in
        "udp") procd_append_param command -u;
        "tcp") [ "${log_trailer_null}" -eq_1 ] && procd_append_param command -0;;
    [ -z "${log_prefix}" ] || procd_append_param command -P "${log_prefix}"
    procd_close_instance
}
service_triggers()
    procd_add_reload_trigger "system"
    procd_add_validation validate_log_section
start_service()
    config_load system
    config_foreach start_service_daemon system
```

PULL



```
config_foreach start_service_file system
  config_foreach start_service_remote system
}
```

可见该脚本会通过 config_load system 读取配置,然后将配置作为 logd 和 logread 的选项参数。具体的配置位于文件 /etc/config/system 中。

更为详细的说明可参考 OpenWrt 的官方文档 Runtime Logging in OpenWrt 以及 System configuration /etc/config/system。

2.1.1 logd

logd 维护着一个固定大小的 ring buffer(环形缓冲区),用于保存收集到的日志(包括内核的日志)。ring buffer 的大小通过 -s 参数指定,可通过配置 /etc/config/system 中的 log_buffer_size 进行修改,单位为 KB。

2.1.2 logread

logread 用于读取 logd 的 ring buffer 的内容,并输出到文件或网络上的远程机器(通过 TCP/UDP 套接字)。它支持的选项有如下:

```
Usage: logread [options]
Options:
    -s <path>
                        Path to ubus socket
    -l <count>
                        Got only the last 'count' messages
       <pattern>
                        Filter messages with a regexp
       <server> <port> Stream message to a server
                        Log file
       <file>
                        Log size
    -S <bytes>
        <file>
                        PID file
        <hostname>
                        Add hostname to the message
        <prefix>
                        Prefix custom text to streamed messages
    - f
                        Follow log messages
                        Use UDP as the protocol
   ⊘- u
                        Use \0 instead of \n as trailer when using TCP
```

- 直接执行 logread 会将当前 ring buffer 中的日志全打印出来(类似于 dmesg)。
- 加上 -f 则会持续地运行着,并输出 ring buffer 中新的日志。
- 使用 -F "\$log_file" 可指定将日志输出到哪一个文件中,-S "\$log_size" 可指定文件的大小,其中 log_file 和 log_size 都可在 /etc/config/system 中进行设置。(实测发现其自带有 rotate 的功能,当 log_file 的大小超过 log_size 时,会加上 ".0" 后缀转存到同一个目录下,默认只保存一份历史文件。暂未发现是否可配置保存超过一份的历史转存文件。)

OUT;



2.2 busybox 的工具

busybox 自带有一些 syslog 工具,一般用到的主要为 syslogd 、klogd 和 logread(此处的 togread 与上文的 ubox 的 logread 不是同一个工具),均位于它 menuconfig 的 "System Logging Utilities"下。

后文 busybox 相关的内容均基于 1.27.2 版本进行阐述。

2.2.1 syslogd

busybox 的 syslogd 用于读取 /dev/log 中的日志,并决定将其发送到文件、共享内存中的 circular buffer 或网络等位置,且其自带有简单的 rotate 功能。

它支持的特性可在 menuconfig 中进行配置,将所有特性都选上后它支持的选项如下:

```
Usage: syslogd [OPTIONS]
System logging utility
                    Run in foreground
    -R HOST[:PORT] Log to HOST:PORT (default PORT:514)
                    Log locally and via network (default is network only if -R)
    -L
                    Log to shared mem buffer (use logread to read it)
    -C[size_kb]
                    Log to kernel printk buffer (use dmesg to read it)
    -K
                    Log to FILE (default: /var/log/messages, stdout if -)
    -0 FILE
    -s SIZE
                    Max size (KB) before rotation (default 200KB, 0=off)
                    N rotated logs to keep (default 1, max 99, 0=purge)
    -b N
                    Log only messages more urgent than prio N (1-8)
    -l N
    -S
                    Smaller output
    -D
                    Drop duplicates
    -f FILE
                    Use FILE as config (default:/etc/syslog.conf)
```

- 特性 "Rotate message files" (FEATURE_ROTATE_LOGFILE) 即为 rotate 功能,对应
 -s.指定日志文件的限制大小以及 -b.指定保存多少份历史的转存文件。
- ◆特性 "Remote Log support" (FEATURE_REMOTE_LOG) 即为网络功能的支持,对应 -R →和 -L 选项。
- 特性 "Support -D (drop dups) option"(FEATURE_SYSLOGD_DUP)对应 -D 选项,会 丢弃掉内容相同的重复日志。判断日志是否相同不光看其主体信息,时间戳等附加的信息也会 考虑在内,如 "Jan 1 08:00:00 root: foobar" 和 "Jan 1 08:00:01 root: foobar" 会被认为 是两条不同的日志,只有完全相同的日志才会被丢弃掉。
- 特性 "Support syslog.conf"(FEATURE_SYSLOGD_CFG)支持使用配置文件,默认为 / etc/syslog.conf,也可通过 -f 指定其他的文件。可在配置文件中根据 facility 与 level 将日志输出到不同的目标位置,例子如下:



```
# 将所有日志输出到文件 /var/log/messages
*.* /var/log/messages
# 将所有日志输出到 console
*.* /dev/console
# 将 facility 为 LOG_KERN 的日志输出到 /var/log/kernel
kern.* /var/log/kernel
# 将 facility 为 LOG_USER 且 level 高于 LOG_NOTICE 的日志输出到 /var/log/user
user.notice /var/log/user
```

- 特性 "Read buffer size in bytes"(FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE)用于 设置 syslogd 从 /dev/log 中读取内容时的 buffer 大小,它规定了单条日志消息的最大长度,超出的部分会被截断丢弃掉。
- 特性 "Circular Buffer support" (FEATURE_IPC_SYSLOG) 对应 -C[size_kb] 选项,用于将日志送至共享内存的 circular buffer 中,可以通过 logread 读取出来。circular buffer 的大小可通过 "Circular buffer size in Kbytes (minimum 4KB)" (FEATURE IPC SYSLOG BUFFER SIZE) 进行设置。
- 特性 "Linux kernel printk buffer support" (FEATURE_KMSG_SYSLOG) 对应 -κ 选项,用于将日志输出到 Linux 内核的 printk buffer 中,可通过 dmesg 读取出来。
- 剩余的一些选项: -0 用于指定直接将日志输出到哪个文件; -s 用于精简日志消息,去除 hostname、facility、level 等内容,只保留时间戳、进程名字以及消息的内容部分。

🛄 说明

当前版本的 syslogd 中 -f 、-C 、-O 几个选项对应的功能是冲突的,无法同时使用。相关部分的代码如下(位于 busy-box/sysklogd/syslogd.c 的 timestamp_and_log 函数中):

```
/* Log message locally (to file or shared mem) */
#if ENABLE_FEATURE_SYSLOGD_CFG
        bool match = 0;
        logRule_t *rule;
        uint8_t facility = LOG_FAC(pri);
        uint8_t prio_bit = 1 << LOG_PRI(pri);</pre>
        for (rule = G.log_rules; rule; rule = rule->next) {
            if (rule->enabled_facility_priomap[facility] & prio_bit) {
                log_locally(now, G.printbuf, rule->file);
                match = 1;
        if (match)
            return;
#endif
    if (LOG PRI(pri) < G.logLevel) {</pre>
#if ENABLE FEATURE IPC SYSLOG
        if ((option_mask32 & OPT_circularlog) && G.shbuf) {
            log to shmem(G.printbuf);
            return;
#endif
        log_locally(now, G.printbuf, &G.logFile);
```

QUz.



可见使能了配置文件的特性后(对应宏 ENABLE_FEATURE_SYSLOGD_CFG),在读取配置文件并将日志写到目标位置后就直接 return 了,不会再执行将日志输出到共享内存区域(对应宏 ENABLE_FEATURE_IPC_SYSLOG)或直接输出到某个文件(最后的那句 log_locally(now, G.printbuf, &G. loggite))的代码。

2.2.2 klogd

busybox 的 syslogd 无法直接获取到内核的日志信息,该功能需要通过 klogd 实现。在运行 syslogd 之后再运行 klogd 即可。

klogd 获取内核日志的方法有两种: 1) 通过 klogctl() 接口; 2) 通过 /proc 或设备节点。选用哪种方法可通过 menuconfig 中的 "Use the klogctl() interface"(FEATURE_KLOGD_KLOGCTL)进行设置。

klogd 在获取到内核日志后,再通过 syslog 函数将日志发送给 syslog 守护进程。

🗓 说明

虽然 klogd 是使用 openlog("kernel",0,LOG_KERN) ,但从源码中的注释来看,在 glibc 中 LOG_KERN 可能会被替换 为 LOG_USER ,因此在使用 klogd 过程中需要注意,内核日志的 facility 有可能为 user 而非 kern。

2.2.3 logread

busybox 的 logread 用于从 syslogd 共享内存的 circular buffer 中读取日志信息,它需要 syslogd 运行时带上 -c[size_kb] 选项,并且需要关闭支持配置文件的特性(FEA-TURE SYSLOGD CFG)。

2.3 syslog-ng

syslog-ng 是 syslog 守护进程的又一种实现,它本身并不依赖于 ubox 或 busybox,是一个独立的应用软件。它支持更为丰富的配置项,可以对日志进行更为灵活的处理。

syslog-ng 的配置文件为 /etc/syslog-ng.conf ,详细的语法可参考官方文档 https://www.syslog-ng.com/technical-documents/list/syslog-ng-open-source-edition ,下面是一份配置的例子:

```
@version:3.9

options {
    chain_hostnames(no);
    create_dirs(yes);
    flush_lines(0);
    keep_hostname(yes);
    log_fifo_size(256);
    log_msg_size(1024);
```



```
stats_freq(0);
   flush_lines(0);
   use_fqdn(no);
   time_reopen(1); # 连接断开后等待多少秒后重新建立连接(默认为 60 秒)
   keep_timestamp(no); # 不保存日志信息自带的时间戳,用 systog-ng 收到该日志的时间作为时间戳
# 定义一个 template, 可使用 template 对日志的各部分内容进行处理
# 使用了此处的 template 的日志,会只显示时间戳、日志头部(程序名字等)以及主体信息,
# 相比于默认的日志信息会少了主机名
template t without hostname {
   template("${DATE} ${MSGHDR}${MESSAGE}\n");
};
# 定义日志的 source,即从哪里获取日志
# 此处表示从 syslog-ng 内部以及通过 Unix 数据报套接字从 /dev/log 获取日志
source src {
   internal();
   unix-dgram("/dev/log");
};
# 从 /proc/kmsg 中获取内核的日志
source kernel {
   file("/proc/kmsg" program_override("kernel"));
# 定义日志的 destination,即将日志送往哪里
# 此处表示将日志输出到文件 /var/log/messages, 并使用刚刚定义的 template 去掉主机名
destination messages {
   file("/var/log/messages" template(t_without_hostname));
# 将日志输出到 console,并使用刚刚定义的 template 去掉主机名
destination console {
   file("/dev/console" template(t_without_hostname));
};
# 定义 log,用于决定将哪些 source 的日志送往哪些 destination
   source(src);
   source(kernel);
   destination(messages);
   destination(console);
```

直接执行命令 syslog-ng 即可运行 syslog-ng,下面是一个 procd 式自启动脚本的例子:

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2016 OpenWrt.org

START=50
STOP=99

USE_PROCD=1

start_service() {
   [ -f /etc/syslog-ng.conf ] || return 1
   procd_open_instance
   procd_set_param command /usr/sbin/syslog-ng
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

10

文档密级: 秘密



```
procd_close_instance
}
stop service() {
/usr/sbin/syslog-ng-ctl stop
reload service() {
    stop
    start
```

syslog-ng 自身并不具备 rotate 的功能,无法限制日志文件的大小,一般会通过 logrotate 或自行 编写脚本实现。

2.4 logrotate

logrotate 是专门用于对日志文件进行 rotate 的工具,支持将日志文件进行压缩。转存到不同目录 等特性。

使用 logrotate 时需要加上配置文件的路径,如 logrotate /etc/logrotate.conf ,配置文件的语法可 参考 https://jlk.fjfi.cvut.cz/arch/manpages/man/logrotate.8。

通常可在配置文件中使用 include 命令将某个路径下所有的配置文件都包含进来,如在 /etc/ logrotate.conf 中加上一句 include /etc/logrotate.d 可包含 /etc/logrotate.d 目录下的配置文件,然 后该目录下可以按照不同应用、不同日志文件对配置文件进行区分,方便解耦。

以下是针对某一份日志文件进行单独配置的例子:

```
# 针对文件的 /var/log/messages 的配置,花括号中的配置项可覆盖全局配置
/var/log/messages {
             # 每小时均进行转存(实测转存周期小于一小时也可成功运行,
  hourly
             # 但如果设为 daily、weekly 等貌似在转存周期太短时会执行失败)
   size 2M
            # 文件在大于 2M 时才会转存
            # 保存 9 份历史转存日志文件
  olddir /data # 被转存的历史日志文件会保存到 /data 目录下
  createolddir # 若历史日志文件的目标目录不存在则会自动创建
            # 对历史日志文件进行压缩(默认使用 gzip)
   compress
   copytruncate # 在转存时对原始日志文件复制一份后再进行截断,对复制后的文件进行转存;
             # 而不是直接将原始日志文件移动到目标路径,避免原始日志文件的 inode 发生变化。
```

注意事项:

1. 配置文件的权限需要为 0644 或 0444 , 否则 logrotate 执行时会有以下报错:

error: Ignoring XXX because of bad file mode - must be 0644 or 0444.



2. logrotate 本身属于单次执行后就退出的应用程序,并非守护进程,需要借助其他守护进程(如 crond)定期来执行。下面是 /etc/crontabs/root 的一个示例,让 root 用户每隔 3 分钟执行一次 logrotate:

*/3 * * * * /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf

- 3. 一般都需要配置为 copytruncate ,除非当前使用的 syslog 守护进程支持重新打开日志文件的特性(如 busybox 的 syslogd 每秒都会重新打开日志文件),否则默认 logrotate 进行 rotate 时会直接对原始日志文件进行重命名,再创建一个与原始日志文件同名的空白文件,此时日志文件虽然名字相同但 inode 不同,而 syslog 守护进程还是继续操作原本的 inode,导致后续的日志没有正确地写入。
- 4. 配置为 copytruncate 时需要确保 rotate 时刻剩余的可用空间大于原始日志文件的大小。因为 copytruncate 需要先将日志文件复制一份后再进行 rotate,若剩余空间不足导致复制操作失败,后续的整个 rotate 过程也无法完成。

2.5 logger

logger 用于在 shell 中向 syslog 守护进程发送消息,使用方法类似于 echo 命令:

logger "foobar"

Neither Weither Weither Weither Weither Weither Weither Weither Weither

OUTIS



3 不同 syslog 方案的对比

以下针对将本地 syslog 日志写入到本地文件中的这一需求,对不同的 syslog 方案进行对比。

3.1 ubox logd + logread

优点:

- OpenWrt 原生自带,稍作配置即可使用。
- 自带获取内核日志以及简单的 rotate 功能。
- 不同于 busybox 的 togread,ubox 的 togread 可同时支持将日志写入文件和从 ring buffer 中 读取日志的功能。

缺点:

- 可能依赖于 procd 与 ubus。(未测试过在缺少这两者的情况下是否可用)
- rotate 功能只支持将日志文件转存到相同目录下,且只保存一份历史文件,无压缩功能。(未 发现有配置项可进行相关的设置)

3.2 busybox syslogd + klogd

OUT; OUT; OUT;

- syslogd 自带 rotate 功能。在每次往文件写入日志之前,都会先检查文件大小是否已经超过设定的上限值,若是,则执行 rotate 操作。因为文件大小的检查是在写入日志的时候进行,而非按一定的时间间隔进行,可保证进行 rotate 时日志文件不会超出上限值很多。且因为写入日志与rotate 是在同一进程中实现,对日志文件进行转存时直接重命名即可,不需要再复制一份,在对剩余可用空间的限制上没有 logrotate 的 copytruncate 那么大。
- syslogd 会保证每秒都重新打开日志文件,不需要担心文件的 inode 改变,清空日志时可随意删除日志文件,新的日志文件在下一秒就能继续正常地写入日志。

缺点:



- syslogd 本身不含获取内核日志的功能,需要额外运行 klogd 来支持。
- syslogd 不支持自定义前缀、rotate 时压缩的功能,且只能将日志文件转存到同一个目录下,无 法自定义目标路径。

• 将日志写入到文件的同时无法使用 logread。

nexus nexus nexus nexus nexus

3.3 syslog-ng + logrotate

优点:

- syslog-ng 自身功能比较强大,可更为灵活地对日志进行修改、过滤,且自身带有获取内核日志的功能。
- logrotate 能实现更为灵活的 rotate 功能,如自定义目标路径、压缩日志文件等。

缺点:

- syslog-ng 本身无法监视文件大小,无法通知 logrotate 进行 rotate,只能依赖 crond 等守护进程 定期地执行 logrotate ,需要权衡好日志的增长速度和定期检查的时间间隔,否则存储空间有可能会被日志占满。
- 日志文件的 inode 不能随意地被改变,否则 syslog-ng 可能无法正确地写入日志。因此:
 - logrotate 需要配置为 copytruncate ,在 rotate 时存在 "复制文件" 这一过程,对剩余的存储 空间有一定的要求,否则 rotate 过程会失败。
 - 手动清空日志文件内容时不能直接删除日志文件,需要使用类似下面的命令:

echo > /var/log/messages

stas neitas neitas neitas neitas neitas neitas neitas neitas neitas neitas





4.1 Unix 域套接字是可靠的

syslog 是靠 Unix 域套接字 (Unix domain socket) 实现 IPC (Inter-Process Communication,进程间通信),协议族为 AF_LOCAL(或 AF_UNIX),不管套接字的类型为字节流(SOCK_STREAM)还是数据报(SOCK_DGRAM),它都是可靠的,在使用 Unix 域套接字通信的过程中,如果读操作 一端阻塞且缓冲区满了,写操作的一端也同样会阻塞,在此过程中不会有数据被丢弃。

因此,当 syslog 守护进程因为某些原因阻塞或运行耗时变长时,若此时缓冲区已经满了,有可能 会影响到调用 syslog 函数的应用程序的性能。应用程序在设计时就需要考虑 syslog 函数可能的影 响,不能无节制地使用 systog 函数进行打印,也不能认为它总会很快地就执行完。

关于缓冲区,应该跟内核的套接字设置有关。对于 Unix 域数据报套接字,从测试结果来看 /proc /sys/net/unix/max_dgram_qlen 会影响其缓冲区大小,但具体的机制还不清楚。它的默认值为 10,可 使用 sysctl 进行修改:

sysctl -w net.unix.max dgram qlen=XX





5.1 ubox 的 logd 与 logread

一般使用 procd init 的方案都会默认选上这两个工具。

logd 由 PACKAGE_logd 提供,menuconfig 中的位置为:

```
make menuconfig --->
    Base system --->
        <*> logd
```

```
CONFIG_PACKAGE_logd:
 Symbol: PACKAGE_logd [=y]
 Type : tristate
Prompt: logd.....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OpenWrt system log implementation
                   Location:
-> Base system
Defined at tmp/.config-package.in:575
Selects: PACKAGE_libpthread [=y] && PACKAGE_libjson-c [=y] && PACKAGE_libthread [=y] && PACKAGE_libubox [=x] && PACKAGE_l
```

图 5-1: logd 配置图

logread 由 PACKAGE_ubox 提供,menuconfig 中的位置为:

```
make menuconfig --->
    Base system --->
        <*> ubox
```





图 5-2: ubox 配置图

它们的开机脚本 /etc/init.d/log 由 PACKAGE_logd 提供;配置项位于文件 /etc/config/system 中,默认由 PACKAGE_base-files 提供,若想修改默认的配置,可以在 target/allwinner/<方案名字>/base-files/etc/config/ 目录下放置一份自定义的 system 以覆盖默认的文件。

leitus

OLTIGN.

OUTIS.

neitus

OUTIG

OUTIG

ug neitus

OUTIS

neitus

5.2 busybox的 syslogd、klogd与 logread

busybox 的 syslog 工具在 menuconfig 中的位置为:

```
make menuconfig --->
Base system --->
busybox --->
System Logging Utilities --->
```

QUT:

neituo

OUTIO

No.

neit's

weitus.

outis,

PUTISH

OUTION.

leituo.

,t10



```
selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotk
for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <M> module < > module capabl
                           logger (NEW)
                          logread (NEW)
                       [ ] syslogd (NEW)
                                                    STUD METERS
```

图 5-3: busybox 配置图

对应配置项的内容请参考前文的2.2 章节。

busybox 的 syslog 工具没有自带开机脚本,若想开机自启需要自行编写。

5.3 syslog-ng

syslog-ng 在 menuconfig 中的位置为:

```
make menuconfig --->
    Administration --->
        <*> syslog-ng
```





```
syslog-ng..
CONFIG_PACKAGE_syslog-ng:
syslog-ng reads and logs messages to the system console, log
  files, other machines and/or users as specified by its
http://www.balabit.com/network-security/syslog_ng/opensource-logging-system/
W. Michael Petullo <mike@flyn.org>
Symbol: PACKAGE_syslog-ng [=n]
Type : tristate
Prompt: syslog-ng..... A powerful syslog daemon
  Location:
       > Administration
Defined at tmp/.config-package.in:1297
Selects: PACKAGE_libuuid [=y] && PACKAGE_libcurl [=y] && PACKAGE_libpthread [=y] && PACKAGE_glib2 [=y]
PACKAGE_libc [=y] && PACKAGE_libssp [=y] && PACKAGE_libpcre [=y]
```

图 5-4: syslog-ng 配置图

它自带有一份 procd 式的开机脚本(会自动拷贝到小机端)以及一份配置文件的范例(不会自动 April 拷贝到小机端),均位于 package/admin/syslog-ng/files 目录下。可以参考配置文件范例 syslog-ng. conf_example 自定义一份 syslog-ng.com 放到小机端的 /etc 目录下。

5.4 logrotate

logrotate 在 menuconfig 中的位置为:

```
make menuconfig --->
    Utilities --->
        <*> logrotate
```

```
CONFIG_PACKAGE_logrotate:
logrotate is designed to ease administration of systems that generate large numbers of log files. It allows auto-matic rotation, compression, removal and mailing of log files. Each log file may be handled daily, weekly, monthly or when it grows too large. https://github.com/bgrotate/logrotate/christian Beier stoeshoutrlabs.com>
```

图 5-5: logrotate 配置图

它自带有一份配置文件 logrotate.conf ,位于 package/utils/logrotate/files 目录下,会自动拷贝到 小机端的 /etc 目录下。





配置文件带有一些全局的配置项,并且会 include /etc/logrotate.d,因此自定义的配置可放置在小机端的 /etc/logrotate.d 目录下,执行 logrotate /etc/logrotate.conf 时会被自动调用到(注意文件的权限需要为 0644 或 0444)。

的仪限需要为 **0044** 或 **0444**)。 nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus} nei^{tus}



OUTIS



著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。