## Notas para UART4 10mhz

lunes, 2 de enero de 2023 07:54 p. m.

Notas para UART4 10mhz

## Configuración del UART

- 1. Activar señal de reloj
  - módulo UART
  - módulos GPIO
- 2. Desactivar el módulo UART (no la señal de reloj)
- Configurar pines GPIO para Tx y Rx
- Configurar velocidad de comunicación
- 5. Configurar trama y buffers

El UART4 solo se puede conectar a los pines :


U4Rx	16	PC4 (1)	I	TTL	UART module 4 receive.
U4Tx	15	PC5 (1)	0	TTL	UART module 4 transmit.

Además de habilitar el UART4, debo habilitar la señal de reloj del modulo GPIOC, o sea puerto C

Activación del reloj del UART4

La señal de reloj de los modulos UART, se configura con el registro RCG1 (uart0-uart2) Y con RCGUART todos los demás UART esto en pag 344, que vienen los registros para el uart

## 1. Activar reloj del UART



# En lenguaje C: SYSCTL RCGCUART R


A mi me interesa el uart 4 por lo que debo poner el bit 4

valor bit	Estado del Módulo E/S
0	No está activa aún la señal de reloj del módulo de E/S
1	Ya está activa la señal de reloj del Módulo y se podrá configurar y utilizar

Por eso se pone 1<<4, quiere decir que la señal del reloj del modulo ya está activa para el uart4


#### **RCGCGPIO**

Los modulos GPIO tambien tienen sus registros de activacion de reloj Es RCGCGPIO




Debo habilitar, o sea poner en 1 el puerto C, o sea el bit 2 -----pag 341

### **AFSEL**



PARA EL PUERTO C, como mis pines son 4 y 5 tendría que solo poner 1 en el 4 y el 5


### DEN



IGUAL 1 en pine 4 y 5

### **GPIO PORT CONTROL GPIOPCTL**

### 3. Configurar pines GPIO (PAO y PA1)



PC4 ENTRADA, PC5 SALIDA

Nombre del pin	Pin Number	Pin Ass	signment I <i>signar/ va</i>	lor en	Pin Type Tipo de pin	Tip	fer Type o de erfaz ctrica				
U0Rx	17		PA0 (1)		I		TTI				
U0Tx	18		PA1 (1)	J	0		TTL				
Para confi	gurar un pin			istro E, ibre ge		Registro Puerto A	de E/S				
como entra	da o salida		0.000	DDIR	-		RTA_DIR	R			
con o sin re	sistencia de p	ull-up	GPIC	OPUR	(	SPIO_PO	RTA_PUR	_R			
on o sin re	sistencia de p	ull-down	GPIC	OPDR	(	SPIO_PO	RTA_PDR	R			
on función	alternativa		GPIC	DAFSEL	7	SPIO_PO	RTA_AFS	EL_R			
Conexión a	módulo de E/	S especit	fico GPIC	OPCTL		SPIO_PO	RTA_PCT	L_R			
Nombre del pin	Nº de pin		asignar/ v iplexor	alor en	Tipo de pin		terfaz éctrica				
U0Rx	17		PA0 (1)		(1		TTI				
U0Tx	18		PA1 (1)		0		TTL				
Para con	figurar un pi	n	Re	gistro E	E/S	Registr	o de E/S	5			
					enérico	Puerto					
como entr	ada o salida		GP	IODIR		GPIO_P	ORTA_DI	R_R			
como entr	ada o salida	22	GP	IODIR		GPIO_P	ORTA_DI	R_R			
como entr	ada o salida		PA0 (1)			GPIO_P	ORTA_DII	R_R			
uc. pm			picaol		1 0	GPIO_P		R_R			
U0Rx U0Tx	17	in	PA0 (1) PA1 (1)	gistro (	0	Registr	ΠΙ Πι o de E/S				
U0Rx U0Tx	17 18 ofigurar un pi	 ///	PA0 (1) PA1 (1) Re	gistro ( mbre g	0	Registr Puerto	TII IIIL o de E/S				
U0Rx U0Tx Para con	17 18 ofigurar un pi		PA0 (1) PA1 (1) Re no	gistro (	0	Registr Puerto GPIO_PO	o de E/SA	L.R			
U0Rx U0Tx Para con como entr	17 18 Ifigurar un pi rada o salida resistencia de	pull-up	PA0 (1) PA1 (1) Reno	gistro E mbre g IODIR IOPUR	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_PC	o de E/S A DRTA_DIR	L.R.R.R.R			
U0Rx U0Tx Para con como entr con o sin	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de	pull-up	PA0 (1) PA1 (1) Reno GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P(	o de E/S A DRTA_DIF DRTA_PUI	R_R R_R R_R			
U0Rx U0Tx Para con como entr con o sin con o sin	17 18 Ifigurar un pi rada o salida resistencia de	pull-up pull-dow	PAO (1) PAI (1) Reno GPI GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_PC GPIO_PC GPIO_PC	o de E/S A DRTA_DIR	R_R R_R R_R			
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión	17 18 rigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de ón alternativa	pull-up pull-dow	PA0 (1) PA1 (1) PA1 (1)  Replication of the part of th	gistro E mbre g IODIR IOPUR IOPDR	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P(	o de E/S A DRTA_DIF DRTA_PUI DRTA_PDI DRTA_AFS	LR RR RR RR SELF			
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión habilitar lo	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de ón alternativa a módulo de fo o como pin digi o deshabilitar f	pull-up pull-dow E/S espec	PAO (1) PAI (1)  Reno GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI	gistro i mbre g IODIR IOPUR IOPOR IOAFSEL	o E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( no tiene	O de E/SA ORTA_DIF ORTA_POI ORTA_PC ORTA_PC ORTA_DEI funcione	R_R R_R R_R R_EL_F TL_R			
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión habilitarlo	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de ón alternativa a módulo de fo o como pin digi o deshabilitar f	pull-up pull-dow E/S espec	PAO (1) PAI (1)  Reno GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR IOPDR IOAFSEL IOPCTL	o E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P(	O de E/SA ORTA_DIF ORTA_POI ORTA_PC ORTA_PC ORTA_DEI funcione	R_R R_R R_R R_EL_F TL_R			
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión habilitar lo	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de ón alternativa a módulo de fo o como pin digi o deshabilitar f	pull-up pull-dow E/S espec ital	PA0 (1) PA1 (1)  Reno GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR IOPDR IOAFSEL IOPCTL	o E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( no tiene	O de E/SA ORTA_DIF ORTA_POI ORTA_PC ORTA_PC ORTA_DEI funcione	R_R R_R R_R R_EL_F TL_R	22	21	
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión habilitar lo	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de resistencia de fon alternativa a módulo de to como pin digi o deshabilitar f	pull-up pull-dow E/S espec ital	PA0 (1) PA1 (1)  Reno GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR IOPOR IOAFSEL IOPCTL IODEN	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( no tiene analóqio	o de E/S A DRTA_DIF DRTA_PDI DRTA_PC DRTA_PC DRTA_DEI funcione cas	LR RRR RR	$\overline{}$	21 PMC5	
UORX UOTX Para con como entr con o sin con o sin con funció Conexión habilitar lo	17 18 Infigurar un pi rada o salida resistencia de resistencia de resistencia de fon alternativa a módulo de to como pin digi o deshabilitar f	pull-up pull-dow E/S especital unción	PAO (1) PAI (1) PAI (1)  Reno GPI GPI GPI GPI GPI GPI	gistro E mbre g IODIR IOPUR IOPOR IOAFSEL IOPCTL IODEN	O E/S enérico	Registr Puerto GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( GPIO_P( no tiene analóqia	o de E/S A DRTA_DIF DRTA_PDI DRTA_PC DRTA_PC DRTA_DEI funcione cas	LR RRR RR	$\overline{}$	_	

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	_ '	PM	IC7			Pf	MC8			PM	IC5	1		PN	AC4	1
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	•		-	-	•					PIN	15			PIN4	•	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	'	PM	IC3			Pf	MC2			PN	IC1	'		PN	MC0	
Туре	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset		-	-	-	•	•		•		PIN	11		-	-	Pin 0	
E	Bit/Field		Nan	ne	Ту	pe	Reset	Des	cription							
	31:28		PMC	7	RI	N	-	-	t Mux Co s field co		e configu	ıration fo	r GPIO į	pin 7.		
	27:24		PMC	6	RI	N	-		t Mux Co		e configu	ıration fo	r GPIO į	pin 6.		
	23:20		PMC	05	RI	W			t Mux Co		e configu	ıration fo	r GPIO į	pin 5.		
	19:16		PMC	24	RI	W	-		t Mux Co		e configu	ıration fo	r GPIO <sub>I</sub>	pin 4.		

Yo ocupo los pines 4 y 5, por lo que tengo 4 bits para escribir del 0 al 15, para los pines 4 y 5 se ocupan el por mux control 4 y el 5, y en la asignacion en visual, debo poner en 1 el numero de bit que sea , es decir el pin 16 y el pin 20 O Podría escribir 00110000

### 23.4 GPIO Pins and Alternate Functions

Table 23-5. GPIO Pins and Alternate Functions

10	Pin	Analog	Digital Function (GPIOPCTL PMCx Bit Field Encoding) <sup>a</sup>										
10	Pin	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	Γ
PA0	17	-	U0Rx	-	-	-	-	-	-	CAN1Rx	-	-	Г
PA1	18	-	UOTx	-	-	-	-	-	-	CAN1Tx	-	-	T
PA2	19	-	-	SSI0Clk	-	-	-	-	-	-	-	-	T
PA3	20	-	-	SSI0Fss	-	-	-	-	-	-	-	-	T
PA4	21	-	-	SSIORx	-	-	-	-	-	-	-	-	T
PA5	22	-	-	SSIOTx	-	-	-	-	-	-	-	-	T
PA6	23	-	-	-	I2C1SCL	-	M1 PWM2	-	-	-	-	-	T
PA7	24	-	-	-	I2C1SDA	-	M1PWM3	-	-	-	-	-	T
PB0	45	USB0ID	U1Rx	-	-	-	-	-	T2CCP0	-	-	-	T
PB1	46	USB0VBUS	UlTx	-	-	-	-	-	T2CCP1	-	-	-	T
PB2	47	-	-	-	I2C0SCL	-	-	-	T3CCP0	-	-	-	T
рв3	48		-	-	12C0EDA	-	-	-	T3CCP1		-	-	Г
PB4	58	AIN10	-	SSI2Clk	-	MOPWM2	-	-	T1CCP0	CANORx	-	-	Г
PB5	57	AIN11	-	SSI2Fss	-	M0PWM3	-	-	T1CCP1	CANOTX	-	-	Γ
PB6	1	-	-	SSI2Rx	-	M0 PWM0	-	-	TOCCPO	-	-	-	
PB7	4	-	-	SSI2Tx	-	M0PWM1	-	-	TOCCP1	-	-	-	Γ
PC0	52	-	TCK SWCLK	-	-	-	-	-	T4CCP0	-	-	-	Ī
PC1	51	-	TMS SWDIO	-	-	-	-	-	T4CCP1	-	-	-	Ī
PC2	50	-	TDI	-	-	-	-	-	T5CCP0	-	-	-	Γ
PC3	49	-	TDO SWO	-	-	-	-	-	T5CCP1	-	-	-	Ī
PC4	16	C1-	U4Rx	U1Rx	-	морим6	-	IDX1	WT0CCP0	U1RTS	-	-	T
PC5	15	C1+	U4Tx	UlTx	-	MOPWM7	-	PhA1	WT0CCP1	U1CTS	-	-	T

El puerto c no tiene pines con entradas analógicas

### **DESACTIVAR UART**


Desactivar el UART hasta terminar su configuración El bit que lo activa es UARTCTL



El bit0 uaren es el habilitador, por eso se debe poner en 0 El 9 es para RXE y el 8 para Txe, recibir y transmitir



### 4. Configurar Velocidad



Mi frecuencia de reloj es 10MHz y mi velocidad es 4800bps, se almacena la parte entera en uartibrd y la parte decimal en uartfbrd, pero solo hay espacio para dos por eso se redondea.

$$BRD = \frac{10,000,000}{16 * 4800} = 130.2083$$
UARTIBRD(DIVFRAC) = .2083 \* 64 + 0.5 = 13.8312 = 14

Para el UARTIBRD



Solo se emplean los 16 primeros bits menos significativos Ejemplo con brd= 104 en binario

# kmnñopqrstuvwxyz0000000001101000

130 = FFFFFFFFFFFFFFF000000010000010


# **4.2 UARTFBRD**



**14 = FFFFFFFFFFFFFFFFFFF001110** 

### **UARTLCRH**

# 5. Configurar Trama y buffers (UARTLCRH)




Los bits que me interesan son el WLEN, para el numero de bits por carácter, quiero 8 bits por carácter, y el FEN habilita o deshabilita los FIFO's todo lo demás en 0

# 6. Bit HSE y Habilitar Tx y Rx: UARTCTL

Si sólo se quiere habilitar Recepción: RXE y UARTEN Si sólo se quiere habilitar Transmisión: TXE y UARTEN

# UARTO CTL R




Habíamos elegido HSE=0

Los demás bits los dejamos con sus valores predeterminados no los modificamos)



Type RW, reset 0x0000.0000



Bit/Field	Name	Type	Reset	Description
31:4	reserved	RO	0x0000.000	Software should not rely on the value of a reserved bit. To provide compatibility with future products, the value of a reserved bit should be preserved across a read-modify-write operation.
3:0	CS	RW	0	UART Baud Clock Source
				The following table energines the source that generates for the

baud clock:

Value Description

0x0 System clock (based on clock source and divisor factor)

Ponemos en 0 el bit 0, reloj del sistema,

#### **UARTFR**

Asegurarnos que el FIFO de transmisión tenga espacio disponible



#### WHILE

Solo se ejecutan una vez, y se ejecutan de forma continua

CARÁCTER----CODIFICACIÓN EN ASCII TRANSMISIÓN DEL UART, DE 8 BITS

# PAG 902, INICIALIZACIÓN DE UART Operaciones bit a bit o bit wise

And

Or

Not

Desplazamientos

Escribir bites dentro de bytes

Quiero escribir

Enmascaramiento, poner valores

Or ---- | (tal que) La opeación es una u otro, para pasar es 1, su salida es 0 si ambos es 0

0000000a

si a vale 0, me da 1. si vale 1, me da 1

0000001

La operación or se resume |= , toma el registro y aplicale la operación or. Registro = registro | es la manera larga de escribir registro |=

Un uno desplazado a la izquieera 0 posiciones (1<<4)

### 1. HABILITAR EL RCGCGPIO VAMOS A LA TABLA DE FUNCIONES ALTERNATIVAS EN 1351 HABILITO DE ACUERDO AL PUERTO DE MI PIN

SET THE GPIO AFSEL PAG 1344
 PONER EN 1 PARA LAS FUNCIONES ALTERNATIVAS

0000 0100 EN HEXA 0X03

#### 4 CON 4 BITS PUEDO GENERAR 15 FUNCIONES, QUE ES LO DE LAS FUNCIONES ALTERNATIVAS DEL 0-15

No tiene valor inicial ese registro, por eso tiene que escribirsele Gpioden pag 682, habilita las funciones digitales de acuerdo a tus pines

1. Poner el uart en en 0, nose puede poner el = directamente porque es una asignación directa por ejemplo 0x01, estaría poniendo cero en todo

LA operación and es para escribir 0, & Donde yo quiera colocar un 0, voy a tner un 1 Debo negar la mascara o sea invertirla 0 1 0 0 0 0 1 &

1111110

01000000

Tienen que entrar las dos, o sea 1 en las dos para que sea 1, si no es 0

- Parte entera y parte fraccionaria, sale de la velocidad de frecuencia del micro por un divisor, por la velocidad en baudios.
- 2. Normalmente la tiva trabaja a 16MHz
- 3. HSE por default es 0 y por eso en la cuenta se hace la división entre 16

Bit de entrada, siempre está en alto y el primer bit en bajo se toma como el bit de entrada Fifos, buffers donde llegan los datos Bit 4 un 1 que es de los fifos Bi5 5 y 6 si , por eso es un 11 en binario en hexa es 0x3

0000

9.Uartcc

Si le pongo 0, es el reloj del sistema

4. Uartctl

Volver a habilitar el uart en (0) Y habilitar el rx y tx (9 y 8)

Si escribo en el registro de la 906, ahí se recibe

Uart flag te dice si ha recibido o no algo son bits de comprobación, antes de enviar o recibir algo para saber si está disponible o vacía, ya que es la misma sección de memoria Si en el uart busy hay 0, no está ocupado, si hay 1 está transmitiendo datos

Pregunta si está ocupado en la linea 50 el bit 4, haciendo la operación and, si el resultado es igual a la mascara,

Si se desocupa entonces escribe

0000 1000

0000 1000

-----

0000 1000 escribirrr

Extern voit uart

String

Cada elemento es un carácter, pero al final se debe poner un carácter de fin de cadena Si no solo es un arreglo

Hago un ciclo foor para ir reccoriendo todo el arreglo,

Strlen me dice la posicion del fin de cadena

Posicion 0 h

Posicion 1 o

Posicion 2 l

Posicion 3 a

Posicion 4 fin de cadena

Mando llamar la funcion de mandar uno a la vez Data str arreglo de 32 Sprintf guarda una cadena de caracteres Sprintf(data\_str, "hola \r\n"

Mando llamar la funcion para enviar string en el modulo que es

LEER
RETORNA UN CARÁCTER LA FUNCION, PORQUE LO LEE y te lo tiene que mostrar
Uint8\_data

Me regresa data Kbhit funcion que regresa un 0 o un 1 Podemos saber si llega un dato con el registro fr, si hay un dato retorna un 1, si no no retorna nada

Import serial as s

Puerto\_serial = s.Serial('COM7', 4800, TIMEOUT=0)

//timeout si no hay nada en la linea no lo esperes sigue

While(1):

If(Puerto\_serial.inwaiting >0): //hay datos en el buffer?

Data = Puerto\_serial.Readline()

Para quitar la diagonal invetida

DATA = DATA[:-1] // imprime todos menos el /n

For i in range(0, len(DATA)): // VARIABLE I QUE VAYA DESDE 0 HASTA EL LENG DEL DATA

//IRÁ DESDE CERO HASTA 7, YA TOMANDO EN CUENTA EL FIN DE CADENA

Puerto\_serial.write(len(data)-1-i) //i empieza en 0, la primera vez restaría 0 y a la siguiente iteración restaría 1, luego 2

Puerto\_serial.write(ser(i+1)) //para ecribir el numero en numero ascendente pero debo convertirlo en carácter

I	Len	Write
0	7	'A''1''t''2'
1		