

人脸导入工具简易操作手册

珠海众石科技有限公司

2018 年10 月



修订历史记录


日期	版本	说明	作者

 珠海众石科技有限公司
 第 2 页,共 10 页



1. 添加设备

点击"设备管理"跳转进入设备管理界面



2. 点击"搜索"并选中设备




 珠海众石科技有限公司
 第 3 页, 共 10 页



3. 选中需要添加的分组后点击"增加设备"


注: 右键可对分组进行添加及删除操作




4. 添加成功后点击"保存"并返回上一层

 珠海众石科技有限公司
 第 4 页, 共 10 页





5. 选择指定设备,并选择需要添加的人脸图片



图片上传注意事项:

1. 导入图片上传命名格式为: 名称_编号_性别.JPG 注: 名称编号输

 珠海众石科技有限公司
 第 5 页, 共 10 页



入类型限制为 汉字、字母、数字、空格

- 2. 上传图片格式必须为 JPG 格式
- 3. 上传图片尺寸大小上限为 960*960, 下限为 30*30
- 4. 上传图片文件大小必须小于 2M


图片文件命名规则如下图所示:



6. 选择黑名单或白名单后,点击"导入图片"并查看上传结果

 珠海众石科技有限公司
 第 6 页, 共 10 页






7. 实时图片比对功能

该工具带有实时抓拍图片的默认下载路径 默认路径:

(1) 在工具文件夹内选中 FAConfig 文件, 打开




(2) 红框内为默认抓拍图片文件下载路径,实时图片功能抓拍到的图片都会存储在该路径内。也可以根据自己需要修改路径

 珠海众石科技有限公司
 第7页,共10页









选中需要开启实时图片的设备,右键点击选择开启比对。

珠海众石科技有限公司 第 8 页, 共 10 页





开启比对后实时图片效果



8. 图片回放


实时比对功能抓拍到的图片,都可在图片回放功能查看

珠海众石科技有限公司 第 9 页,共 10 页



双击需要查看抓拍图片的设备,在下方选择需要查看的时间后,点击搜索

注意: 该搜索功能只能搜索一天内的图片,如只能搜索 7 号或者 8 号当天的抓拍图片,但不能选择 7 号到 8 号。该功能一次显示图片最大数量为 10000 张。



搜索后效果



 珠海众石科技有限公司
 第 10 页, 共 10 页