Insper

Computação Embarcada - Aula 03 - Handout - IOs (Input/Output)

Rafael Corsi - rafael.corsi@insper.edu.br

Fevereiro 2018

Visão Geral

Nessa aula iremos utilizar um projeto de referência 03-IO-Digital/SAME70-XPLD que foi criado para ser o mais "clean" possível, inclusive, faltando algumas bibliotecas (ASF) básicas para a compilação.

Abra o projeto no AtmelStudio e verifique o conteúdo do arquivo main.c o mesmo deve estar praticamente vazio salvo a inclusão do arquivo asf.h :

#include "asf.h"

asf.h

O arquivo header asf.h é criado e atualizado dinamicamente pelo AtmelStudio e contém os frameworks/drivers inseridos no projeto. O Atmel Software Framework (ASF) é uma camada de abstração do acesso ao hardware, possibilitando que configuremos partes específicas do uC em um nível de abstração intermediário.




Figure 1: ASF

Esse arquivo não deve ser alterado manualmente por ser atualizado automaticamente pela ferramenta.

int main(void) { ... }

A função main é chamada na inicialização do sistema e deve possuir a configuração do microcontrolador e de seus periféricos. No caso desse exemplo a função main não faz nada.

```
int main(void){
   while (1) {
    }
   return 0;
}
```

Tente compilar o código $BUILD \rightarrow BUILD \ SOLUTION \ (F7)$ o mesmo apresentará erros !

Incluindo dependências no ASF

No Atmel-Studio abra o ASF Wizard clicando em ASF -> ASF Wizard, após um tempo (sim demora para abrir) uma janela contendo a esquerda uma lista dos possíveis drivers que podem ser utilizados para o microcontrolador escolhido e na coluna da direita os drivers/bibliotecas já inseridas na solução.



O projeto está configurado para o microcontrolador da placa e com isso o Atmel Studio sabe quais são as bibliotecas disponíveis para o microcontrolador escolhido e irá mostrar somente aquelas que podem ser utilizadas.

As bibliotecas já inseridas no projeto são :

- Generic board support (driver)
 - drivers de compilação para o uC da placa
- System Clock Control (service)
 - funções para controle do clock do uC

No projeto da aula iremos usar as seguintes bibliotecas:

- GPIO General purpose Input/OutPut (service)
 - funções para configuração do PIO
- IOPORT General purpose I/O service (service)
 - funções para controle dos pinis
- MPU Memory Protect Unit (driver)
 - funções para gerenciamento de memória
- PMC Power Management Controller (driver)

- funções para configuração do periférico PMC e controle de clock dos periféricos
- PIO Parallel Input/Output Controller (driver)
 - funções para controle do periférico PIO e controle dos pinos
- Delay routines
 - funções de delay

Passo 1.

Inclua no projeto as bibliotecas listadas anteriormente.

Adicionar as bibliotecas PMC e PIO é uma redundância que não afeta em nada o projeto, já que as mesmas fazem parte respectivamente da biblioteca System Clock Contol e GPIO.

Para adicionar ou remover bibliotecas da solução utilize a barra inferior :



Figure 2: ASF Bar

Adicione as bibliotecas listadas anteriormente, o resultado deve ser :




Figure 3: ASF bibliotecas utilizadas

Ao final clique em APPLY para salvar as alterações.

MAIN

```
Passo 2.
Modifique a função main incluindo as seguintes linhas logo na inicializa-
int main(void){
    // Initialize the board clock
    sysclk_init();
    // Disativa WatchDog
    WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS;
```

A função sysclk_init() é responsável por aplicar as configurações do arquivo config/conf clock.h no clock do microcontrolador. Já a linha WDT->WDT MR = WDT_MR_MDDIS faz com que o watch dog do microcontrolador seja desligado.

WatchDog como o próprio nome diz é um cão de guarda, responsável por verificar se o código está travado em algum trecho, causando a reinicialização do uC de forma indesejada .

Botão e LED

O kit de desenvolvimento utilizado no curso possui um botão e um led. Abra o manual do kit (manuais/SAME70-XPLD.pdf), na aula de hoje iremos começar usando esses dois periféricos do uC.

Cuidado com o termo **periférico** ele confunde na maioria das vezes pois depende da referência que estamos tratando.

Dentro do microcontrolador possuímos vários periféricos (PIO/ PMC, Memória, ...), esses são periféricos internos ao uC. Porém podemos chamar também os dispositivos conectados ao uC de periféricos tal como : um mouse USB, um botão,

Saída - LED

Vá até a secção 4.4.3 LED e leia sobre o LED encontrado no kit de desenvolvimento e responda:

Pergunta 1

Como o LED é ativado?

Pergunta 2

Se colocarmos 0 no pino conectado ao LED ele irá acender ou apagar ?

Pergunta 3

Pela tabela dessa mesma secção preencha:

SAM E70 Pin Function

O SAM E70 Pin descreve em qual pino e qual PIO será o responsável pelo controle do pino, podemos a partir da informação PC8 extrair as seguintes informações :

O periférico PIO C (existem nesse uC 5 PIOs, cada um controla até 32 pinos) "pino/bit/índice" 8 é responsável por controlar o Liga/Desliga do LED verde da placa.

Passo 3a.
Atualize o #define LED_PIO_PIN para 8.
#define LED_PIO_PIN 8

As funções ASF pio irão possuir como entrada um parâmetro que indica qual periférico PIO estamos configurando, essa informação é um endereço de memória (periférico mapeado em memória) e pode ser utilizada simplesmente passando o nome do periférico: PIOA, PIOB, PIOC,....

Para ao longo do código não confundirmos qual PIO é referente a cada entrada, iremos **criar** um novo #define que simplesmente cria um alias para o PIO.

Passo 3b. Insira no main.c o define a seguir

#define LED PIO PIOC

Para isso funcionar deveremos configurar o PIO para tratar esse pino como saída (**um led é saída do uC**). Isso é feito via configuração de uma série de registradores desse periférico (veremos isso na próxima aula técnica).

Ativando periférico PIOC

Antes de configurarmos o PIOC devemos "ligar" esse periférico, ligar no caso é ativarmos o clock. Essa função é de responsabilidade do Power Management Controller (PMC), que é o periférico responsável pela gestão de energia e clock de todo uC.

A função que iremos utilizar para isso é a :

```
uint32_t pmc_enable_periph_clk(uint32_t ul_id)
```

Essa função faz parte do pacote de funções adicionadas quando importamos o PMC no ASF Wizard. A função possui como parâmetro de entrada o ID do periférico a ser ativado o clock e retornar 0 em caso de sucesso e 1 em caso de algum erro de configuração.

Periférico ID

Cada periférico possui um ID único, sendo essa a maneira de indicar ao PMC qual periférico estamos realizando a operação. No manual do uC (SAME70.pdf) vá até a secção **13.1 Peripheral Identifiers** onde é possível encontrar uma relação do periférico e seu ID.

13.1 Peripheral Identifiers

Table 13-1 defines the peripheral identifiers of the SAM E70. A peripheral identifier is required for the control of the peripheral interrupt with the Nested Vectored Interrupt Controller and control of the peripheral clock with the Power Management Controller.

Pergunta 4

Qual ID do periférico PIOC ?

 $\frac{\text{Periférico} \quad \text{ID}}{\text{PIOC}}$

```
Passo 3b.
Atualize no main.c o #define LED_PIO_ID com o ID do PIOC preenchido na tabela anterior.

#define LED_PIO_ID xxxx
```

Agora que já sabemos qual o ID do periférico que desejamos ativar, podemos inserir no main a função pmc_enable_periph_clk passando como parâmetro o define recém declarado

```
Passo 4.
                          PIOC
                                        chamada
Ative
        o
            clock
                    do
                                  via
                                                   da
                                                         função
pmc enable periph clk(uint32 t ul id), sendo o parâmetro da
função o valor de ID recém encontrado (usar o LED_PIO_ID):
int main(void){
// Ativa o periférico responsável pelo controle
// do LED
pmc_enable_periph_clk(LED_PIO_ID);
```

A configuração de periféricos deve ser feita fora do while(1), já que nesse caso uma vez configurado como saída o pino sempre será uma saída.

Configurando como saída

Uma vez ativado devemos configurar o pino como saída, cada PIO consegue gerenciar independente até 32 pinos (com qualquer combinação de entrada/saída). Para isso iremos utilizar agora a biblioteca do PIO e mais especificamente a função pio_configure() que possui a seguinte declaração:

Onde:

- Pio *p_pio : é um ponteiro para o PIO em questão
- pio_type : é como o PIO será configurado :
 - PIO_OUTPUT_0 : como saída padrão
 - PIO_INPUT : como entrada padrão

```
• ul_mask : uma máscara de qual pino do PIO será configurado
    - exemplo (1 << LED_PIO_PIN)
• ul_attribute : parâmetros extras de configuração
    - PIO DEFAULT : Default pin configuration (no attribute)
 The #attribute# field is a bitmask that can either be set to PIO_DEFAULT,
 or combine (using bitwise OR '|') any number of the following constants:
    - PIO_PULLUP
    - PIO DEGLITCH
    - PIO DEBOUNCE
    - PIO_OPENDRAIN
    - PIO_IT_LOW_LEVEL
    - PIO_IT_HIGH_LEVEL
    - PIO IT FALL EDGE
    - PIO_IT_RISE_EDGE
Mais informações sobre as funções do PIO em:
   • http://asf.atmel.com/docs/latest/same70/html/group___sam_
      _drivers__pio__group.html
Passo 5a.
Configure o PC8 como sendo saída:
 //Inicializa PC8 como saída
 pio_configure(PIOC, PIO_OUTPUT_0, LED_PIO_PIN_MASK, PIO_DEFAULT);
```

Iremos utilizar muito essa máscara, já que é a maneira utilizada para acessar um pino específico do PIO, devido a isso podemos fazer um novo define para essa operação e usar ao longo do código.

```
Passo 5b.
Atualize o define LED_PIO_PIN_MASK para:

#define LED_PIO_PIN_MASK (1 << LED_PIO_PIN)
```

Acionando o LED com 1 / 0

Agora que o periférico está ativado (energizado via PMC) e que o pino que o LED está conectado já foi configurado como saída, podemos colocar 1/0 no pino do LED, fazendo com que ele acenda ou apague via as duas funções a seguir :

```
// coloca 1 no pino do LED.
pio_set(PIOC, LED_PIO_PIN_MASK);

// colo 0 no pino do LED
pio_clear(PIOC, LED_PIO_PIN_MASK)
```

Passo 6.

A partir dessas funções e fazendo o uso da função delay_ms() conseguimos fazer o LED piscar a uma taxa fixa. Substitua xxxx e yyyy pelas funções corretas declaradas anteriormente.

while(1){

```
// Set LED
xxxxxxxx

delay_ms(200);

// Clear Led
yyyyyyyy

delay_ms(200);
}
```

Brinque com o valor do $delay_ms()$. Além de $delay_ms()$ temos : $delay_s()$, $delay_us()$ tudo isso graças a inclusão da biblioteca delay no ASF!

Qual seria a frequência de piscar do LED mais rápida que conseguíamos colocar e ainda percebemos o LED piscar?

Entrada - Botão

Passos:

- 1. Vá até a secção **4.4.2 Mechanical Buttons** e leia sobre os botões da placa.
- 2. Preencha a tabela:

Periférico	PIO(A/B,C/D)	ID PIO	BIT PIO
Botão SW300			

3. Crie os #defines para o botão

```
#define BUT_PIO
#define BUT_PIO_PIN
#define BUT_PIO_PIN_MASK
```

4. Ative o clock do periférico via a função do pmc :

```
pmc_enable_periph_clk(BUT_PIO);
```

4. Utilize a função pio_configure porém agora com os parâmetros PIO_INPUT no lugar do PIO_OUTPUT_0 e com o attribute configurado para PIO_PULLUP.

```
// configura pino como entrada.
pio_configure(BUT_PIO, PIO_INPUT, BUT_PIN_MASK, PIO_PULLUP);
```

- 5. Busque na documentação do ASF PIO qual função pode ser utilizada para ler se uma entrada é 1 ou 0.
- 6. Faça com que toda vez que o botão for precionado o LED pisque por 5 vezes e depois pare.