计算机系统概论

chapter 1 课程简介

1.1 介绍


- 计算机是电子白痴(bushi),只会做我们告诉它去做的事情
- 学习目标:位,门电路,处理器,手册,C语言(haipa
- 学习的时候会从底层逐渐向上

1.2 通用计算机

- 任何计算机,只要给予足够的时间和内存,能够完成的工作是一样的。
- 图灵机:一种状态机,能够读写某种介质上的数据,本质上是一种数学模型
 - 任何的计算过程都可以由图灵机完成
- 广义图灵机: 一种实现了所有图灵机接口(计算, 读写....)的图灵机
- 计算机就是一种广义图灵机
- disk: peripheral device; IO device.通过计算,向外界输出结果,形式可以是数字,纸质或者是邮件等。在计算机中 结果一般是输出到内存中

1.3 计算机各层级之间的转换

•



- 我们解决问题的方式:问题->算法->编程->机器执行命令
- 层次逐层深入

- 问题: 进行抽象(transformation)
- 。 算法:
 - definite(no abiguity. so usually we don't use natrunal language)
 - efficitive
 - finite
- language
- ISA instructions: the interface between software and hardware (在本课程中 就是LC3计算机)。
 - need to be translated if it's a higher level language. usually use complier
 - or assembly language
 - Apple: arm. intel: x86. IBM: powerPC (which is called Z series), pentium, pentium pro, Zion,
- \circ the hardware that implement the ISA instructions \to MCROAR architecture
 - consists of circuits and those circuits established the voltage that they will move to which will end up solving the problem。
- o electrons: 最底层结构
- 一个微架构只能够实现一种ISA(指令集),但是一种ISA能够由多种微架构实现。

1.4 课程中计划解决的问题

- 如何使用数字信号表示位和字节
- 如何建立电路处理信息
- 如何建立不依赖于实际运行方式的抽象结构
- 汇编语言
- 信息如何传递
- C语言

chapter2 位,数据结构和操作

2.1 计算机中数据的表示方式

- Binary digit: use 0 and 1. for we can represent them using absense or existence of voltage. just tell it's high or low voltage. no need to tell it's explicit level.
- 控制和检测电路十分复杂
- 计算机的基本数据单元是二进制数,也叫做位(bit)
- 超过两种状态的数据需要多余一位的空间(有点像霍夫曼树), 比如 00,01,10,11
- 如果一个数据使用n位来表示,那么它最多可以有 2^n 种状态
- 在计算机中, 我们需要表示的数据:
 - 数字(有符号,无符号,整数,浮点数,复数,有理数,无理数..)
 - 文本(字符,字符串...)
 - 图片(像素,颜色,形状)
 - 。 音频
 - o 逻辑
 - 0
- 数据结构: 计算机中数据的表示(存储)和操作方式

2.2 有符号整数的表示方法

- 正数和0:直接按照二进制的表示方法表示
- 负数: 先写出对应的正数的表达方式, 之后**取反加1**
- 扩展:我们可以使用十六进制表示二进制的四位,节省表示空间(但实际占据的空间不变),提高可读性
- 要表示 -2^n 至少需要n+1位;要表示 2^n-1 ,至少需要n+1位,换句话说,如果要表示 2^n ,至少需要n+2位

2.2.1 有符号整数的操作


- before operation we can get rid of all pre0s of the positive integer, all pre1s of negative number(signed extension)
- when two number have different number of bits, we need to add 0 or 1 based on the number is whether positive or negative
- (两个数字同号)加法:直接将二进制的各个位相加(符号位不想买),溢出的部分舍弃
- (两个数字异号) 减法:将负数转换成补码和正数相加即可
- 溢出: 如果数字过大, 那么相加结果可能超出存储的空间
 - o 有符号出现的条件:
 - 两个数字是同号的(原先异号的数字相加不可能溢出)
 - 结果的符号和原先的符号都不同
 - 。 无符号出现的条件:
 - 第一位溢出

2.3 逻辑操作运算

- 与运算(AND),使用&表示,常用的掩码方式
- 或运算 (INCLUSIVE OR) , 使用 | 表示
- 否定 (NOT) , 使用^表示
 - 性质:
 - 取反之后就是得到相反数

2.4 含小数的数字的表示方法

- 小数的表示方法: 乘二取整, 顺序排列
- 定点数:在固定的地方安放小数点,这样的表示方法会造成空间的浪费,而且数字的表示范围也不大
- 浮点数:小数点的位置浮动,也就是不按照固定的位置划分整个数字,而是按照特定的方法表示数字
 - 具体方法(以IEEE 754 浮点数标准中的32位浮点数为例,32位浮点数也叫做单精度浮点数)




The real value assumed by a given 32-bit binary32 data with a given sign, biased exponent e (the 8-bit unsigned integer), and a 23-bit fraction is $(-1)^{b_{31}} \times 2^{(b_{30}b_{29}\dots b_{23})_2-127} \times (1.b_{22}b_{21}\dots b_0)_2$,

以这样的表示方法,我们可以表示数据范围比较大的数字


- 中间的数字是无符号整数,是原来的次数加上127的结果,所以拿出来用的时候需要减去127
- 。 浮点数的exponent部分本身有0~255一共256种取值,但是全0(也就是0),用来表示真的0,全1

2.4.1 浮点数四则运算

● 加法 (同号):



- 具体操作就是将两个数字从科学记数法还原成原先的形势,直接相加,之后还原成二进制下的科学记数 法形式就好了。
- 乘法



○ 具体操作就是将两个数字还原成科学记数法,然后将指数相加,将前面的部分相乘(由于进制是2,所以一旦有一位达到2就要进位),然后还原成科学记数法形式就可以了。

• 减法

Let the two numbers be

x = 9.75

y = -0.5625

Converting them into 32-bit floating point representation

Now, we find the difference of exponents to know how much shifting is required.

 $(10000010 - 01111110)_2 = (4)_{10}$

Now, we shift the mantissa of lesser number right side by 4 units.

(note that 1 before decimal point is understood in 32-bit representation)

Subtracting mantissa of both

0.00010010000000000000000

-1.001110000000000000000000

1.001001100000000000000000

具体操作就是比较两个数字的次数,将次数较低的数字的常数部分右移后进行运算,最后取次数高的数字的次数为结果的次数,符号的话就是次数高的数字。

2.5 文本表示方法

● 使用ascii码,一共有128个符号

2.6其他数据(不重要)

- 文本串(Text Strings),以NULL(0)结束。通常没有硬件支持
- 图片:
 - 。 使用像素的数组:

■ monochrome:基本单元是一位,表示黑(1)白(0) ■ color: rgb表示,由红蓝绿决定,每一种原色需8位

■ 其他表示:透明度 (rgba)

o 硬件支持: MMX.....

● 声音: 音频的数组

chap3 数字逻辑结构 (Digital Logic Structures)

3.1 晶体管:

略

3.2 逻辑门:

- p门: 低电位的时候导通, 高电位的时候视为开路
- n门: 低电位的时候视为开路, 在高电位的时候视为导通
- 在p门, n门的基础上, 可以实现非门, 或非门, 在这两种门的基础上我们可以建立或门, 与门, 与非门等
- 德摩根律
- 多输入门:将以上的门扩展到可以接收多个数值

3.3 组合逻辑(Combinational Logic Circuits):

3.3.1 Decoder (解码器)

● every decoder has a property that exactly one of its output is 1 and all the rest are 0s。(给定一个输入,只有一个输出是1,其余输出都是0)





Figure 3.11 A two-input decoder.



• mainly used to determining how to interpret a bit pattern. In LC-3 each instruction is determined by a four-bit pattern and this time it'll be useful.

3.3.2Multiplexer(MUX, 多路复用器)

- 从多个输入中选择一个,将其和输出相连,连接线的选择的个数至少是log2(n)向上取整
- [1:0]表示一个二维向量,取值是0或者1, S箭头上的2表示它是一个二元向量
- 图示:






Figure 3.13 A four-input mux.

3.3.3 全加器

- 进行加法
- 图示:




Figure 3.15 Gate-level description of a one-bit adder.




Figure 3.16 A circuit for adding two 4-bit binary numbers.

3.3.4 可编程逻辑阵列(the programming logic array)

• 需要 2^n 个与门,或门的个数取决于真值表的输出个数,就像全加器需要两个或门表示进位和当前的计算结果。

3.3.5 Logical completeness

• 逻辑完备性,一个系统只要有足够的非门和或门(与门)就是逻辑完备的


3.4基本存储单元

● 逻辑电路有可存储信息和不可存储信息两类,上述的解码器,多路复用器和全加器都不能存储信息。

3.4.1 R-S锁存器(R-S Latch)

- 能够存储一位的信息
- 最简单的实现方式就是使用两个与非门

● 图示:



• 原理:

- o 存储:在保证S和R都是1的情况下,如果a是0,那么得到b为1,进一步推出a是0,也就是说这样的状态 能够长久维持,能够'记忆'信息
- o 清除: 在保持R和S中一个值始终为1的情况下更改一个变量的值,比如,将S改为0,不论原先的状态是什么,输出a都会变成1;将R改为0,无论原先的状态是什么,输出a都会变成0.
- o 注意不要把R和S同时改为0, 否则锁存器的状态是不确定的
- R代表reset, R=0能够将输出的a重置为0, S代表set, s=0能够将输出的a改变为1

3.4.2 门控D锁存器(The Gated D Latch)

- 就是简单地把R-S锁存器和一个门电路结合在一起
- 图示:




Figure 3.19 A gated D latch.


● WE代表可写,当WE为1的时候,R-S锁存器中将会存储D输入的值,此后将WE修改回0,代表不可写,则D中的值将会存储在锁存器中

3.4.3

● 计算机中的数据大多需要多个bit来表示,因此我们可以把多一个门空锁存器结合在一起,使用同一条线控制是否可写,这样就得到了寄存器。

3.5 内存

● 概念:内存有一定数目的'位置组成',每一个位置都可以被单独的识别并存放一个数据,通常,我们把每一个位置唯一的识别符号定义为地址"address",将每一个位置存储的位数定义为寻址能力(addressability)



3.5.1 寻址空间

• 可以单独识别的位置的总数叫做寻址空间。

3.5.2 寻址能力

- 指每一个位置能够存储的位的数目
- 大多数内存是字节寻址的(让每一个ascii码占用一个空间),是一个历史问题,但是科学计算机大多数是64 位寻址的

3.5.3 举例

如图是一个 $2^2 * 3$ 的内存示例




Figure 3.20 A 2²-by-3-bit memory.

3.6 时序电路

概念: 既能够处理数据也能够处理数据的存储单元,它与当前输入的数据有关,也和之前存储的数据有关,能够实现有限状态机

3.6.1 组合密码锁

示例:




Figure 3.23 Combination locks.

● 左侧的密码锁就是一个典型的时序电路,比方说它的解锁方式是R13-L22-R3,也就是右转到13,左转到22, 再右转到3的解锁方法,他会记忆之前的旋转顺序,但是右边的就是一个典型的组合逻辑电路,只判断当前的 状态是否是预设的状态,不会记忆之前的数据。

3.6.2 状态

• 定义:状态表示一个系统的所有要素在某一个特定时刻的快照

3.6.3 有限状态机

- 有限状态机有五个组成部分:
 - 1. 所有状态(有限数目)
 - 2. 外部输入(有限数目)
 - 3. 对外输出(有限数目)
 - 4. 任意状态之间的迁移(必须显式注明)
 - 5. 对外输出的操作(必须显式注明)
- 状态图
 - o 常用表示方法是状态图。




Figure 3.26 State diagram of the combination lock of Figure 3.23a.

- 系统的输出实际上是由当前的状态和输入的量共同决定的,在这里我们认为只和当前状态有关。
- 时钟:完成两次状态图所需的时间曲线
- 。暂时暂停

chap 4 冯诺依曼模型

4.1 基本部件

0

- 内存
- 输入
- 输出
- 控制单元
- 处理单元

4.3 指令处理

4.3.1 指令示例

- add
- Idr(load)
-

4.3.2指令周期

- 定义:一个完整的指令周期由6个部分组成
 - 1. 取指令
 - 1. 从PC寄存器中取地址,加载到MAR寄存器中
 - 2. 将该地址对应的指令装入MDR
 - 3. 将MDR中的内容装到IR寄存器中
 - 4. PC++
 - 2. 译码
 - 使用一个decoder, 判断操作的类型,并确定操作的细节。
 - 3. 地址计算
 - 如果指令的执行需要用到地址的计算,那么就在这一步完成,比如立即数寻址,相对PC寻址等
 - 4. 取操作数
 - 从内存中取操作数到寄存器中
 - 5. 执行(字面意思)
 - 6. 存放结果:
 - 将执行的结果存储到寄存器中

4.4 改变执行顺序

● 通常是使用JMP指令

chap5 LC-3 结构

5.1 ISA

5.1.1 内存组织

● 在LC-3中,内存默认按照一个字(16位)的方式存储

5.1.3 指令集

• 一个ISA,包括操作码的集合,数据类型和寻址模式,寻址模式决定了操作数的存放位置

5.1.4 操作码

● 以下是LC-3计算机的所有操作码




Figure 5.3 Formats of the entire LC-3 instruction set. *Note*: ⁺ indicates instructions that modify condition codes.

● 所有操作可以分成三类:

- 1. 运算
- 2. 数据搬动
- 3. 控制

5.1.6 寻址模式

- 相对寻址
- 间接寻址
- 基址偏移

5.1.7 条件码

● 如果发生了写操作,就会在处理单元中特殊的寄存器中存储相应的值, 如果写入的是负数,那么N就是1,如果写入的是0,那么Z就是1,如果写入的是正数,那么p就是1。使用N,Z,P三个值可以实现条件流程,循环流程。

5.2 操作指令(重要)

LC-3只支持3种指令: ADD, AND和NOT

- 1. NOT
 - 。 唯一的单操作数指令
 - 。 采用寄存器寻址方式
 - o 语法: NOT R2 R1
- 2. AND & ADD
 - 双操作数指令
 - 既可以使用寄存器相对模式,也可以是立即数模式
 - o 语法ADD R1 R4 R5

5.3 数据搬移指令

在寄存器和内存之间,寄存器和IO设备之间搬动数据的指令。LC-3支持7种搬移指令:LD, LDR, LDI, LEA, ST, STR, STI

5.3.1 PC相对寻址

- LD和ST使用PC相对寻址方式
- 语法: LD R2 xxxx
- 功能:将xxxx的数值和当前PC值相加,得到目的地址,将目的地址中的数据装载到R2中
- 限制:在LC-3中,xxxx最多只有8位,这就意味着目的地址最多相对于PC地址只能负向差255,正向差256。 (不是-256~255的原因是执行指令的时候PC已经+1了)

5.3.2 间接寻址

- LDI和STI使用间接寻址
- 语法: LDI R2 xxxx
- 功能:将xxxx的数值和当前PC值相加,得到存放目的地址的位置数据的地址,然后利用该地址得到目的地址,相当于中间跳了一层。
- 优点: 寻址空间大, 不受相对寻址的限制

5.3.3 基址偏移寻址

● LDR和STR使用基址偏移寻址

● 语法: LDR R1 R2 xxxx

● 功能:将R2中的内容和xxxx相加,得到目的数据的地址,然后将地址装载到R1中

• 这样的寻址方式的可寻址范围也是任意的

5.3.4 立即数寻址

LEA使用立即数寻址语法: LEA R2 xxxx

● 功能:将PC值和xxx相加,直接写入R2中

• 优点:无需访问内存

5.4 控制指令

5.4.1 条件跳转指令

• 使用前面所说的条件码进行判断

● 如果N, Z, P中有任意一个位置是1, 且指令中其对应的位置也是1, 那么就将PC值进行调整, 具体就是PC相对寻址

5.4.5 JMP指令

- PC值直接跳转到寄存器中存储的指定地址
- 和条件跳转指令相比,能够跳转到任意位置

5.4.5 TRAP指令

- 也是使PC值跳转,但是跳转到系统内部函数区
- 也就是说,可以通过TRAP指令调用系统内部服务

•