
QS30-1 辉光管显示模块

使用说明书 v1.0.0





硬件设计: 严泽远(@NixieClock)
作者博客: http://www.nixieclock.org
电子邮件: yanzeyuan@163.com

Arduino 类库设计: 官微宏(@aGuegu) 作者博客: http://aguegu.net

电子邮件: weihong.guan@gmail.com




该模块是专为 QS30-1/SZ-8 辉光管设计的一款应用模块。古典的辉光电子管,配合顶级的陶瓷管座,镀金电路板,全彩 LED 背光组合,体现古典与现代技术的完美结合。采用一体化设计,内置高压升压电路、驱动电路、RGB 全彩 LED 等等,并且采用灵活的插拔方式任意组合,只需要接上电源和几根控制 I/O 即可完成全部功能的控制,尤其适合于 Arduino 平台,或者任何一种单片机最小系统板,大大简化了辉光管的应用难度,不需要为如何点亮辉光管而烦恼,用户可以把更多的精力投入到创意及创作当中。并且该模块具有 5V 电源输出,可直接为 Arduino 主板或单片机主板供电,省去供电烦恼。

(关于QS30-1辉光管显示模块的介绍和海量美图,请访问作者博客http://www.nixieclock.org/?p=268)。

性能参数


- 采用中国产 QS30-1/SZ-8 型辉光数码管
- 可无限级联扩展
- 内置全彩 RGB LED 背景灯
- 内置高效率升压电路
- 采用高档陶瓷管座
- 内置级联驱动模块
- 镀金工艺电路板
- 直流 12V 供电
- 低功耗,最大工作电流 100mA)
- 带有直流 5V 输出
- 开源 51 底层驱动代码及 Arduino 类库



11 🗆 🗎

12 🗆

6 9



	MM
MM	MM

11 8 5 2 12 9 6 3

接口定义

脚位	名称	描述					
输入接口(12PIN 插针,位于模组右侧)							
1	DIN	串行数据输入					
2	STCP	存储寄存器时钟输入					
3	SHCP	移位寄存器时钟输入					
4	OE	输出有效(低电平有效), PWM 亮度控制输入端					
5	GND	地(0V)					
6	5V out	5V 电源输出(最大 300mA)					
7-9	12V in	12V 电源输入					
10-12	GND	地(0V)					
输出接口	输出接口(12PIN 插座,位于模组左侧						
1	DOUT	串行数据输出					
2	STCP	存储寄存器时钟输出					
3	SHCP	移位寄存器时钟输出					
4	OE	输出有效(低电平有效), PWM 亮度控制输入端					
5	GND	地(0V)					
6	N/A	未使用					
7-9	12V out	12V 电源输出					
10-12	GND	地(ov)					

Arduino 类库

下载地址: http://aguegu.github.com/nixie-tube/


通讯时序关系

本模块采用典型的 74HC595 移位寄存器进行控制,每组模块由两片 HC595 来驱动,共需要 16bit(2Byte)数据。具体数据位定义如下:

功能名称	Bit 15 MSB	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O LSB
■ LED 关	Χ	1	1	1	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
□ LED 白色	Χ	0	0	0	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
■ LED 紫色	Χ	1	0	0	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
■ LED 青色	Χ	0	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
LED 黄色	Χ	0	0	1	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
■ LED 蓝色	Χ	1	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
■ LED 绿色	Χ	0	1	1	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
■ LED 红色	Χ	1	0	1	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
[] 冒号关闭	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
[.] 下点	Χ	Х	Х	Х	1	0	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
[1] 上点	Χ	Χ	Х	Х	0	1	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
[:] 冒号	Χ	Χ	Х	Х	1	1	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
[] 无数字	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[0] 数字 0	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[9] 数字 9	Χ	Χ	Х	X	Х	Х	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
[8] 数字 8	Χ	Χ	Х	X	Х	Х	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[7] 数字 7	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
[6] 数字 6	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
[5] 数字 5	Χ	Χ	Х	X	Х	Х	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
[4] 数字 4	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
[3] 数字 3	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
[2] 数字 2	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
[1] 数字 1	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(1:高电平, 0:低电平, x:无关)

典型应用电路



具体应用说明


对于 Arduino 用户来讲,只需要加载本模块专用类库即可,感谢'Agu's Mill 古作坊'提供鼎力支持。

单片机应用介绍请访问作者博客:Http://www.nixieclock.org。

Arduino 类库完全开源,项目主页: http://aguegu.github.com/nixie-tube/

模块测试说明:

在未连接 Arduino 主板或单片机驱动板时,可以使用模块自带的测试按键来检测模块是否工作正常。在给模块接通 12V 电源后,按下下图所示的轻触开关,辉光管应会显示数字 6(由于数据输入脚悬空可能造成 HC595 输出状态不稳定,也许通电时LED 就会亮起,或者某个字符会显示,属于正常现象)。



使用过程中有任何问题请联系作者!

硬件设计: 严泽远(@NixieClock) Arduino 类库设计: 官微宏(@aGuegu)

作者博客: Http://www.nixieclock.org 作者博客: Http://aguegu.net

电子邮件: <u>yanzeyuan@163.com</u> 电子邮件: <u>weihong.guan@gmail.com</u>