# 12. Quantisierung und PCM

- Abtastung
- Quantisierung
- Codierung



### Vergleich von Signalarten


zeit- und wertkontinuierlich zeitdiskret und wertkontinuierlich Lässt sich mit einer endlichen Anzahl von bits/s speichern/üertragen!!! zeit- und wertdiskret zeitkontinuierlich und wertdiskret



# 12. Quantisierung und PCM

#### Warum digitale Signaldarstellung?

- wirtschaftlich
- digitale Signalverarbeitung
- Fehlerkorrektur
- Verschlüsselung



- (Quelle) 这是信号的起点。
- 2. 低通滤波器(Tiefpass) 这个环节是为了去除高频噪声,确保信号带宽受限,符合采样定理。在 数字化之前,通常要通过一个低通滤波器以避免混叠效应
- 3. 乘法器(乘号表示的圆圈)和保持器(Halteglied) 这个部分涉及到信号的采样和保持。乘法器 到下一个样本被抽取, 这样就可以将连续时间信号转化为离散时间信号
- 4. 量化器(Quantisierer) 在量化步骤中,每个样本的幅度被量化为有限数量的级别。这是一个非 线性过程, 会引入量化噪声, 但为了数字处理, 这一步是必须的
- 码字分配(Codewortzuordnung) 这个环节是将量化后的样本转化为数字码字、每个级别都 应一个唯一的码字。这样,模拟信号就被转换成了数字信号,可以通过数字方式进行存储和传

**Abtastung** 

模拟信号(Analog)转换为数字信号 (Digital) 的转换过程。

Quantisierung


Codierung

of. Sikora

■ FG Nachrichtenübertragung

# 12.2. Quantisierungsvorgang

Quantisierungskennlinie:



m = Id M [bit/Abtastwert]


"uniform midrise"

$$y_j = \frac{x_j + x_{j+1}}{2}$$




deterministische nicht lineare Abbildung

# 12.3.1. Leistung des Quantisierungsrauschens



Quantisierungsfehler q(kT) = u(kT) - v(kT)



$$P_q = \frac{\Delta^2}{12}$$

