

第六节 金属、半导体、绝缘体

1、电导与能带的关系

电子的电流密度为:

$$d\vec{j} = \left[-e\vec{v}(\vec{k}) \right] dn$$

在 k 空间中体积元 dk 内电子数密度为:

总电流密度:

$$\vec{j} = \int_{B.Z.} d\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \vec{v}(\vec{k}) f d\vec{k}$$

(对整个布里渊区积分)



$E(\vec{k}) = E(-\vec{k})$ -----是波矢 \vec{k} 的偶函数

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E(-\vec{k})$$

$$= -\frac{1}{\hbar} \nabla_{-\vec{k}} E(-\vec{k}) = -v(-\vec{k})$$



$E(\vec{k}) = E(-\vec{k})$ -----是波矢 \vec{k} 的偶函数

$$\vec{v}(\vec{k}) = -\vec{v}(-\vec{k})$$
 -----是波矢 \vec{k} 的寄函数

$$f = \frac{1}{\frac{(E - E_F)}{k_B T} + 1} \qquad E(\vec{k}) = E(-\vec{k})$$

$$E(\vec{k}) = E(-\vec{k})$$
 -----是波矢 \vec{k} 的偶函数

$$\vec{v}(\vec{k}) = -\vec{v}(-\vec{k})$$
 -----是波矢 \vec{k} 的寄函数

$$f[E(\vec{k}),T]=f[E(-\vec{k}),T]$$
----波失 \vec{k} 的偶函数



总电流密度:

$$\vec{j} = \int_{B.Z.} d\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \vec{v}(\vec{k}) f d\vec{k}$$

(对整个布里渊区积分)

被积函数为波矢 k 的奇函数

Uestc 41

(1)、在无外电场作用平衡态电子的电流

总电流密度:

$$\vec{j} = \int_{B.Z.} d\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \vec{v}(\vec{k}) f d\vec{k}$$

(对整个布里渊区积分)

平衡态无外场作用,积分为0---电流为0

(2)、有外场作用,平衡状态的满带电导

外电场作用下,电子的波矢按:

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = \frac{1}{\hbar}\vec{F}$$

的规律变化

电子波函数在波矢空间中是周期性的:

$$\Psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \Psi_{\vec{k}+\vec{K}_h(\vec{r})} \qquad (\vec{K}_h(\vec{r})) 为倒格矢)$$

即:高阶布区中的电子波函数通过加上一个倒格矢又回到第一布里渊区。

类似于:

从第一布里渊区的一端流出的电子, 又从另一端流入第一布里渊区。

总体上看:

电子在第一布里渊区中的分布没有变化。




即使在外场作用下,满带电子的总电流

$$\vec{j} = \int_{B.Z.} d\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \vec{v}(\vec{k}) f d\vec{k}$$

与无外场一样,被积函数仍然是波矢的

奇函数,积分仍然等于零






满带对导电无贡献



物理解释:



(1)、通常的外电场作用下,电子不可


能产生跃迁(电子直接从能带顶部

激发到上一个能带的能带底部。

Uestc 48

(2)、对于满带,


虽然,在外电场作用下电子会产生运动,但因所有的状



态都被电子占据了,而电子又不可能被激发,因此,从宏观上看,电子的分布不随外电场的作用而变化, j=0。

(3). 外场作用下平衡状态的不满带电导

在外电场作用 下, 由于电子波矢随 时间的变化而变化, 最终导致了平衡状态 下,电子在能带中的 分布发生变化。






与无外电场的

情况相比, 电

子在第一布里

渊区的分布不

再对称。





总电流密度:

$$\vec{j} = \int_{B.Z.} d\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \vec{v}(\vec{k}) f d\vec{k}$$

(对整个布里渊区积分)

不等于零

不满带对电导有贡献!



总结


满带对电导没有贡献,只有不满

带才对电导有贡献。



2、空穴

如果满带带顶 有一个电子被激发 到空带的带底,则



在满带顶部留下一个未被电子占据的状态,从而使这个能带变成了不满带。习惯上,称在满带带顶的这个未被电子占据的状态为空穴。空穴带正电。



3、导体、绝缘体、半导体

(1)、满带对电导没有贡献,只有不满 带才对电导有贡献。

(2)、在导体的能带结构中,最高能带 为不满带,表现出良好导电性。



(3)、在绝缘体的能带结构中,最高 能带为满带,其上一能带为空 带,而且,满带与空带之间的 禁带宽度较大,电子无法靠热 激发从满带顶部激发到空带底 部,因此,不导电。

A USTC 4X

(4)、在半导体的能带结构中,最高能 带也为满带,其上一能带也为空带,但 满带与空带之间的禁带宽度较小,在常 温下,电子可以靠热激发从满带顶部激 发到空带底部,从而,在满带顶部留下 带正电的空穴,使空带和满带都变成了 不满带,因此,表现出一定的导电性。

