


第四节、功函数和热电子发射

功函数----

真空能级与

费米能级之差

$$\phi = E_0 - E_F$$



热电子发射-----在一定温度下,电子逃

逸出金属的现象

热电子发射电流密度J与温度T的关系:

$$j = AT^2 e^{-\frac{\phi}{k_B T}}$$




第五节、接触电势差

任意两种不同的金属接触,就会分


别带有不同的电荷并产生接触电势,接

触电势之差称为接触电势差





$\bullet \bullet E_F^1$	
	$lacksquare$ E_F^2





平衡时: $e(V_A - V_B) = E_F^A - E_F^B$



从热电子发射的角度:

$$j_A = AT^2 e^{-\frac{\phi_A}{k_B T}} \qquad j_B = AT^2 e^{-\frac{\phi_B}{k_B T}}$$

接触时:

$$j_A = AT^2 e^{-\frac{\phi_A + eV_A}{k_B T}} \qquad j_B = AT^2 e^{-\frac{\phi_B + eV_B}{k_B T}}$$



平衡时:

$$j_1 = j_2$$

$$V_A - V_B = \frac{1}{e} (\phi_B - \phi_A)$$