任务三 数字通信调制信号的频谱分析和 RRC 脉冲成形仿真

任务目标:

在第一次实践任务对数字通信信号进行时域分析和处理的基础上,进一步尝试对数字通信信号进行频域分析。

任务内容:

一个数字通信系统可以看成是由三个基本模块组成,发射机、信道、接收机。

1. 数字调制信号的频谱分析

如果不考虑载波因素,一个数字调制后的基带发射信号 s(t)可以建模成复信号


$$s(t) = \sum_{n} I_n g(t - nT) \tag{1}$$

其中,g(t)是系统使用的脉冲信号,T是脉冲的发送周期。 I_n 是第n个周期待发送的数字调制符号,对应了需要发送的用户信息。很显然,信号 s(t)是一个随机信号,对其进行理论分析,可以得到在满足 I_n 的均值为零的条件下(如符号等概出现条件下的 4-QAM 和 16-QAM),随机信号 s(t)的功率谱密度函数为

$$\Phi_s(f) = \frac{\sigma_i^2}{T} |G(f)|^2 \tag{2}$$

其中,G(f)是调制信号 g(t)的傅里叶变换,而 σ_i^2 随机序列 I_n 的方差。由公式(2)可知,数字调制后的随机信号的频谱,是由 g(t)信号的频谱特性决定的。

本部分的具体仿真内容如下:



假设系统使用的脉冲信号 g(t)如图 1,是一个宽度为 T=1 ns、幅度归一化为 1 的方波信号,对应的符号传输速率为 1G 波特率。随机生成 4-QAM 和 16-QAM 的 I_n 序列,在 MATLAB 中对基带信号 s(t)进行傅里叶变换得到 S(f)。分别绘图 $|S(f)|^2$ 和 $\Phi_s(f)$,观察二者的异同。

由于调制脉冲信号 g(t)是一个理想的方波脉冲,所以由课上知识可知,这个信号对应的频谱的带宽是无穷的,因此在实际系统中很少使用。

2. 奈奎斯特准则

在第一次实践内容中我们知道,为了获得最佳的接收性能,需要在接收端首先对信号进行匹配滤波后再按照符号速率进行采样,这里我们对这一个过程进行描述。假设调制脉冲为g(t),则匹配滤波器的单位冲激响应为h(t)=g(T-t),这样可以得到不考虑信道噪声时的匹配滤波器输出信号为

$$z(t) = \sum_{n} I_{n} g(t - nT) * h(t) = \sum_{n} I_{n} x(t - nT)$$
(3)

其中

$$x(t) = g(t) * h(t)$$
 (4)

对每符号进行采样,得到的 k 时刻的采样结果为

$$z_{k} = \sum_{n} I_{n} x(kT - nT) = \sum_{n} I_{n} x_{k-n} = x_{0} I_{k} + \sum_{n \neq k} I_{n} x_{k-n}$$
 (5)

公式(5)中的 k 时刻采样信号 Z_k ,第一项 x_0I_k 对应了当前时刻发送的符号 I_k ,而其它项 $\sum_{n\neq k}I_nx_{k-n}$,则是其它时刻发送符号对当前接收信号的干扰项,一般 称为码间串扰(Inter-symbol Interference, ISI)。ISI 会造成星座图的弥散,如图 2 所示,严重时会影响接收端的符号判决,造成很高的误码率。




图 2

为了消除 ISI 的影响,需要满足


$$x_k = \begin{cases} 1, k = 0 \\ 0, k \neq 0 \end{cases} \tag{6}$$

为了满足式(6)的无 ISI 的要求,信号 x(t)需要满足著名的奈奎斯特准则,

即: 使 x(t)满足 $x(nT) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$ 的充要条件是其傅里叶变换 X(t)满足

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} X(f+m/T) = T \tag{7}$$

奈奎斯特准则的证明,请同学们自己查阅资料。



由奈奎斯特准则可知,当传输速率大于信道带宽,即 $\frac{1}{T}>W$ 时,是不可能实现无 ISI 条件的,如图 3。

如果降低传输速率满足 $\frac{1}{T}$ <W时,则存在可以满足无 ISI 条件的信号波形,如图 4。





图 4

一种常用的满足无 ISI 条件的信号波形为升余弦(Raised Cosine, RC) 脉冲, 其频域定义为

$$X_{rc}(f) = \begin{cases} T & \left(0 \le |f| \le \frac{1-\beta}{2T}\right) \\ \frac{T}{2} \left\{1 + \cos\left[\frac{\pi T}{\beta}\left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right]\right\} & \left(\frac{1-\beta}{2T} \le |f| \le \frac{1+\beta}{2T}\right) \\ 0 & \left(|f| > \frac{1+\beta}{2T}\right) \end{cases}$$
(8)

系数 β 称为滚降系数,决定了升余弦脉冲的带宽和波形,如图 5。



本部分的具体仿真内容如下:

在 MATLAB 中产生不同滚降系数大小的升余弦脉冲,画出其时域波形、频域频谱,并利用图 5 对结果的正确性进行验证。(注意: MATLAB 有函数可直接产生离散采样后的 RC 脉冲,rcosdesign()。)

3. 基于 RRC 脉冲的数字调制信号的性能仿真和频谱分析

考虑到上述分析中,信号 x(t)是调制脉冲 g(t)通过匹配滤波器后的结果,所以为了保持 x(t)是 RC 脉冲,证明 g(t)需要是根升余弦(Root Raised Cosine,RRC)脉冲,即

$$G(f) = \sqrt{X_{rc}(f)} \tag{9}$$

本部分的具体仿真内容如下:

在 MATLAB 中产生不同滚降系数大小的 RRC 脉冲 g(t) (注意: MATLAB 函数 rcosdesign()的参数设置适当,即可产生 RRC 脉冲),按照实践任务一的要求,使用 RRC 脉冲完成 4-QAM 和 16-QAM 的数字通信系统的性能仿真,特别注意

匹配滤波器的设计,证明误码性能与RRC脉冲的滚降系数无关,只与SNR有关。同时,按照第一步的方法,对发送的随机信号进行频谱分析,观察其频谱特性是否与预期相同。

因为 RRC 脉冲产生时需要设置除滚降系数外的其它多个参数,通过对比分析各参数对信号频谱特性的影响,并进行解释。

4. 有 ISI 时的数字调制信号的性能仿真

由上面的讨论可知,不管是使用方波脉冲,还是 RRC 脉冲,匹配滤波后都必须在正确的时刻进行采样,才能不引入 ISI。如果采样时刻错误,即使是 RRC 脉冲,也会引入 ISI。

本部分的具体仿真内容如下:

分别使用方波脉冲和 RRC 脉冲作为调制脉冲,产生 4-QAM 或 16-QAM 的调制信号后,完成以下内容:

首先,不添加信道噪声,画出和比较采样时刻正确和错误时的接收信号星座 图。

然后,按照前述方法添加信道噪声进行错误概率仿真,画出和比较采样时刻 正确和错误时的错误概率性能随 SNR 的变化曲线。通过仿真,分析采样偏差时 刻大小对错误概率性能的影响。