

设计导入



- 1 产品设计基础
- 2 电路设计基础
 - 3 开源设计平台基础





Product Design

产品设计基础

从石器时代开始,人类就一直不断地在造物,为生命的存在与延续,为生活质量的提高而制造一切所需要的工具和物品。

尽管人类经历了漫长的历史变迁,尽管技术的发展已不能同日而语,但人 类造物活动的意义并没有改变。

人类为了生活而创造生产出来的物品,就称为产品。









20世纪现代文明与科技发展,形成了这一时代背景下的人类造物活动: 工业设计。由此所构成的人造环境正在对当今人类社会的生活和生存方式产生着重要的影响。

在工业设计中的产品是指用现代化大机器生产手段批量生产出来的工业产品,如各种家用电器,生活器具,交通工具等等。

产品设计涉及的内容很广,小到钮扣和钢笔,大到汽车和飞机等等。因此产品设计的复杂程度也大不相同,和产品设计相关的各门学科和领域也相当广泛。




现代产品设计是有计划、有步骤、有目标、有方向的创造活动。每个设计过程都是解决问题的过程。设计的起点是设计原始数据的收集,其过程是各项参数的分析处理,而归宿是科学地、综合地确定所有的参数,得出设计内容。产品设计是一种程序,包括信息搜集和理解的工作、创造性的工作、交流方面的工作、测试和评价方面的工作和说明的工作等。






产品设计是一个有计划的创造活动

Design flow chart 产品设计过程的一般模式



新西兰工业设计协会主席道格拉斯. 希思将一般设计程序分为六大步:

- 1. 确定问题。
- 2. 收集资料和信息。
- 3. 列出可能的方案。
- 4. 检验可能的方案。
- 5. 选择最优秀方案。
- 6. 施行方案。



Design flow chart

设计流程简图



产品市场资讯收集及调研



概念性设计草图



设计方案确定稿




方案工程图纸








方案评审









市场调研


任何一个好的工业产品的设计,都不是毫无根据地设计。同一类产品 的形态多样,虽各有不同却也是根据实际需要而设计的。产品的竞争力的 关键是产品能否给人们带来最大的便利和精神上的满足。市场调研的目的 就是要使我们的设计更有针对性,能够让产品能被消费者接受。

市场调研的内容根据产品的不同而各有侧重。一般来说包括同类产品 的价格、档次、市场销售情况、流行情况;消费者不同年龄组的购买力;不 同年龄组对造型的喜好程度;不同地区消费者对产品的喜好程度;产品造型 的发展趋势等等。


市场调研的方法很多,最常见的有面谈、电话调查、邮寄、还有网上投 票等等,根据产品的性质确定问询内容,设计好调查问题,使调研工作尽可 能方便快捷、简短、明了。

通过调研,可以收集到各种各样的资料,为产品设计师分析问题、确立设计方向 奠定基础。

2004年10月中国市场最受用户喜爱的十大CRT品牌



2004年10月最受用户关注的前五款飞利浦CRT基示器



http://www.3see.com.cn

分析调研结果 得出设计定位

家用汽车设计调查问卷

- 1. 您家里是否已经拥有或打算购买汽车:
 - A. 已经拥有 B.打算购车 C.短期内无此打算 D.其他
- 2 您目前了解最多的家用车品牌:
 - A. 桑塔纳 B.奥迪 C.富康 D.夏利 E.别克 F.其他
- 3 您可以接受的价位是多少;

A.10 万以内 RMB B.10~20 万 RMB

C.20~30 万 RMB D.30 万 RMB 以上

- 4 如果是家用车,您希望拥有何种类型的款式;
 - A.迷休型, 适合 2-3 人使用 B.普通家用型, 适合 3-5 人使用 C.短途旅行用车
- 5 您对家用车的外观设计风格的存好;

A.可爱型 B.豪华型 C.古典型 D.概念型

- 6 家用车功能方面的要求:
 - A. 具有一般汽车所具有的功能就可以了。如车载冰箱、电视等 B. 具有一些种珠功能如网络功能、驾驶智能化。全球定位系统等
- 7 您觉得家用车采取何种能源动力, 符合您的生活习惯;
 A.无铅汽油 B.电池 C.液氮 D.液氮 D.其他
- 8. 你觉得家用车的发展趋势应该是:

A.娱乐休闲化 B.个性化符合各人的品位

en las de contactados de contactos de contac

C.易于操作智能化 D.其他

对于您的合作,我们表示深深的谢意!

统计问卷结果,分析调研收集的 材料,书写产品市场调研报告。



机顶盒未来市场调研报告

至大民特别的存在的现在也是由地址代,但在众广南的有心秘密下,如今在农场或也变得多元代。例如 在收到多多元化。然为经过了基金的多名与国际特征的。但它们的大多数数型的产品。但实在多数大约有一种 态度。因此也可以用于分别认为国际自由的主义是公司的人员为之。因此,从另一个是原来是多。如果他们 分已未受意及得及形式上,然后随往内,对它们的问题的。但他你们是否的一位未可证用于水源处理的。 我就能为我自然是对于中心,就是这样,我也不能也能够用了就想。

能国的实践的各种特色技术之中,但无数均约。或者因为认为这人一般实验的运费及就及是不动能,从 同能力力人相似之外,用处例如它向于上途中之为的网络特征之之体,因此更多有效的接触点一种多为机械之 (set-top-law) 我许是,以同类似是这种对人们的研究。

		网络胺人改备使用貨咒鋼研报告		
优点	机顶盘	易于操作和控制,用户部广大		
	计独机	除了上四以外,还可有多种功能		
鉄点	机顶盒	目前标准尚未统一,只能面向网络应用		
	计算机	面向专业领域人士,且需要较高电脑操作知识		
结验	家庭作为办公室的延伸,未来市场潜力巨大。因此,机宛会主攻家用市场 是最好的交破口,要努力在用户心中对立定位于海费委家屯用品的形象。 它面向的用户和团园远超过电脑用户,尤其选合于年龄超过40岁和小于20 岁的人,这两个年龄层次的人特成为未来购买机确会的主要用户群。			

來數表面本色調合公司加別的指令表。 经公元2000年前,全高达比色的就用电脑的场中,将有21.3%的用户,各种的"电影从外的信息"或例是多类的L证证。 同时其图片,原产的十种专家和构造mandes 比例为一致。 网络有3、200万个数条条条的未未购买可以让电话变在上两种和构造。 这些有效多类的现象并未完成可以让电话变在上两种和构造。 这些有效多类的现象是是一种的和构造和模型的一种,是是快速是有效的使用物的不够是一种。

这类产品以对人的过去。是因为包特利的交易、能起用户上网络及表表的电子邮件的次数,一位个人电路具有一分元素的能力。又是期间之一网。不过每月间个人的形态模型的等,其中的有许多发表主要作的过去。 对于那些不多数电影像作的进口下面。我一位更全重要是一个概要是,这不是是一个人们都经过不是的服务个人。 他们上海,因此,还这是完全在了让电池上面的起步。而这种样对电源用户原设计的特色技术是,仍然是有两个图象,一是操作事品,未免是非常理识,她如同这个的成识相似的一样。但我们就这可论一位不需不能开电脑的人。也就是受到上两种的规则,但又会会下还没能过程中所有两条不是处于整

运转台可以为用户执序管理。但会的并不认为它是简明产品,如果将它的基件一般或者使产品中,比较 约合它的传统,也是数据实力能所解说。但就是,如果它是对支援的企产品。可能会让一张人有认为主义专 业性的设态。而不多有需要是,但是我们是通过过分是一生的自业结合或价值。 对他国用人生态 经发充必须 用来购买之类产品下,但我们也不适料不管现现在表现是是某一的证之中,其实回转到或疾毒。也实现了一个最 时代的情况。

		网络设备应用领域调明报告		
类目	应用于	结论		
But PC	办公室	机顶盒作为一种取价高效的Metrc替代品,未来两三年		
机顶盒	家庭	- 格占市场主体,但其先决条件是网络信息必须满足家 应消费。		

家用可格的特先要为对于正是应大,你实施,大约可以的证据表示更多有限。而且其本的外的实验不仅重 数据的,多数公司也不打重对你们的电路使行升级。因此,明知这主动家用而某基础。 几乎是个家庭都有有极 办。我们是这样产品设计对象特别大概全种问题对他与电话之迹。

不过。机图念的定案情快会协会办公规划。及竞党办公室的选择,从资办公室中的机图查也特用于图等 网络机,但它转将表变成一种网络潜伏产品。并且主领用于公司企业网络机。

製造160分割的を発生を、可控制的行政委員会性人間特別委任立、委員中的不足、管理、「用戶可以要 事品也到限的判断的问法。他们不必担心使置其威、家庭用户都根据多数约约数会设备,同时控制和管理的用法 同台的一名時代。"

至于常的用户,专文本以外,亦是在本部计划转换会和多点上约20多以下的主地用户,专文本说。"但 经验到某中有权利。也是这些想的采泉的各种第一的不是他们自己,还是可能的用户可能要有不使用容易,但他 们如该用目的用心。"回答:

Acce公司指定是主义设产总经常对目仍在市场的企业。 指表或不会保险证实的特别和任意。他认为, 目前只是利利的未成绩。他说:"我也定理特别引入发展证为时世事,而且,因特别规模这不仅用于时度因转 所。它因为两户执政信息,内容才是是重视的,大型制,并且10年次和10年,近于发展的图特网络自身基本会开 第10年。"

ASSECTATION AND ACCOUNT TO THE UNIT OF THE TOTAL OF THE CONTRACT OF THE CONTR

鸡田来。"


 \vee



「人本设计」的基本概念 The basic concept of "Human-Centred Design"


「需求」的层次


The level of end-user's need





「人本设计」的概念发展概况 The concept evolution of "Human-Centred Design"








Product Design

电路设计基础



Altium Designer的工程及相关文件




该目录下保存着源文件包括:
.SchDoc(原理图件)
.PcbDoc(PCB文件)
Cam(制造文件)。

该目录下保存着工程的相关设置,在 该工程中包括:.Outjob(用于各种文 件输出的设置文件)。

该目录保存着库文件。在该工程中包含:.PcbLib(PCB库文件)和.SCHLIB(原理图库文件)。



原理图设计编辑界面





原理图设计编辑界面

原理图标准工具栏



布线工具栏



总线进口(0)

➡ 器件(P)...

拿 手工接点(Ţ)

→ 电源端口(0)

₹ 銭(₩)

🖭 网络标号(M)



实用工具栏





放置GND 端口

ç ☆ 放置VCC 电源端口

*¹² 放置+12电源端口

🍄 放置+5 电源端口

👆 放置-5电源端口

♠ 放置箭头型电源端口


✓ 放置波形电源端口


T 放置Bar型电源端口

☆ 放置环型电源端口

👉 放置信号地电源端口


/// 放置地端口







原理图设计案例-运算放大器电路设计





创建工程与原理图文件

- 1、通过菜单创建PCB工程
 - File New Project PCB Project,即可在当前工作区创建新的PCB工程
 - 新建工程并不直接在硬盘中创建文件,需要保存:在工程面板中,右键单击新建的工程名 Save Project,在弹出的对话框中输入"uA741",单击"保存"按钮,即以名称"uA741.PrjPCB"保存在默认文件夹"Examples"中

《 AltiumDesigner基础讲义 ▶ 参考设计 Q <u>V</u>iew File Proje<u>c</u>t W Projects 修改日期 ☆ 收藏夹 New ■ 公用 Mv.DsnWrk * 没有与搜索条件匹配的项。 📜 下载 PCB_Project1.PrjPCB 💻 桌面 🖟 最近的更改 File ViewStructure Editor 🖫 最近访问的位置 Recent Workspaces E PCB_Project1_PriPCR Exit 🛅 No 💷 Compile PCB Proj ■ 视频 Add New to Projel 1 文档 Add Existing to Pr ataAcq51.PriPC 保存类型(T): PCB Projects (*.PrjPcb) Save Project Save Project As... 保存(S) 隐藏文件夹

Save [PCB_Project1.PrjPCB] As...



创建工程与原理图文件


- 2、通过菜单或工程面板向工程中添加原理图文件
 - 在工程面板中,右键单击新建的工程 Add New to Project Schematic
 - 新建文件并不直接在硬盘中创建文件,需要保存:单击工具栏中的保存文件图标,然后在弹出的对话框中选择目录并命名文件,同样将其保存为"uA741.SchDoc"。





原理图选项


- 3、设置图纸参数
- 快捷键 "D O" Sheet Options





原理图选项


单位





安装元器件库

- 4、安装元器件库
- Altium Designer 系统默认打开的集合元器件库有很多,其中常用分立元器件库Miscellaneous Devices.Intlib和常用接插件库Miscellaneous Connectors.Intlib是最常用的,本例的uA741AN不在这两个库中,在C: \Program Files\AD 10\Library\ST Operational Amplifier.IntLib集成库,因此必须先将其加入到系统中。






使用库

执行[设计]>[浏览库],打 开库文件面板


在元件名称中找到UA741AN, 双击或单击[Place UA741AN], 将UA741AN移动到图纸适当 位置,按空格键元件将逆时针 旋转90°,采用同样的方法, 将 "Miscellaneous Devices.Intlib"设置为当前库, 放置电阻Res3;再将 "Miscellaneous Connector.Intlib"置为当前库, 放置接插件





放置元件

- 5、放置元件
- 电阻电容等无源元件的属性
 - 无源元件的参数列表中,一般含有"Value"参数,它同时是元件的仿真参数
 - 一般应将元件数值填写在"Value"参数中,并设置为"Visible"
 - "Comment"用于填写元件型号,对于一般阻容元件无具体型号的,可将其设置为参数引用"=Value"并隐藏
 - 电阻的功





绘制电路连线

- 6、绘制线路
- 执行[Place]>[Wire]或单击 按 , 进行连线操作,系统默 认单击鼠标左键的两个电气点为导线的起点和终点,如果 不再放置导线,单击右键即可取消系统的导线放置状态。
- 导线放置完成后,在布线工具栏中单击 , 光标上即出现一个网络标号为"VCC"的"T"形电源 ", 本例中有两种电源,即"VCC"(+12V)和"VEE"(-12V)。在电源符号的预放置状态时按下键盘的<Tab>键,即可打开"Power Port(电源端口)属性设置对话框



绘制电路

"P-O"绘制电源端口

"Tab"键更改属性

Circle


Arrow

Wave

Earth

Bar

- 移动光标确定位置,单击放置
- 端口形式(Style)仅决定图形符号,并不具有电气意义,电气 意义完全取决于网络名






电气规则检查

- 7、元件放置及电路连接完成后进行编辑检查
- 执行[工程]>[Compile PCB Project Ua741.PrjPCB],单击右键, 选择[工程区面板]>[system]>[message], message面板在原理图编辑正确时是空白的

1essages						
Class	Document	Sour	Message	Time	Date	N
[Info]	uA741.PrjPcb	Com	Compile successful, no errors found.	14:56:55	2013-1-2	1
🔲 [Info]	uA741.PrjPcb	Com	Compile successful, no errors found.	14:56:55	2013-1-2	



PCB编辑环境



Copyright © 2009 Aitium Limited



布线和绘图工具栏



Interactively Route Connections: 交互式布线。

Interactively Route Multiple Connections: 差分对布线。

Interactively Route Differential Connections: 灵巧交互工布线。


Place Pad: 放置焊盘。 Place Via: 放置讨礼。

Place Arc by Edge: 放置边缘弧。

Place Component: 放置元件

Place Fill: 放置矩形填充。

Place Polygon Plane: 放置多边形填充。




Utility Tools: 绘图工具。

Alignment Tools:对齐工具。




原理图 — PCB数据同步



Copyright © 2009 Altium Limited




工程变更订单 — ECO






元器件布局







合理的元器件布局对于PCB Layout至关重要!!!



基本PCB布局的规则


电路的功能单元与布局设计

- ①按照电路的流向安排各个功能单元的位置,使信号尽可能保持一致的方向
- ②以每个功能电路的核心组件为中心来进行步局,尽量缩短各元器件之间的引线和连接
- ③对于在高频下工作的电路,要考虑元件之间的分布参数,一般尽量元件平行排列
- ④位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘的距离一般不小于2mm,电路板的最佳形状为矩形,其长宽比为3:2或4:3
- ⑤时钟发生器、晶振和CPU时钟输入端应尽量相互靠近且远离其他低频器件



PCB设计案例-电源板的设计

- (1) 准备原理图
- 新建一个PCB工程,命名为DCPOWER.PrjPCB,建立一个原理 图文件,如图所示:



将其保存为DCPOWER.SchDOC,并编译成功。



(2)新建PCB文件

置 菜单(M)

在工程面板中单击右键,执行[给工程添加新的]>[PCB],则在项目中新创建了一个PCB文件,命名

方DCPOWER.PcbDoc

| Super Pairs | Super Pai

阻抗计算...

确定

取消



(4) 定义电路板的边界

单击板层标签中的"Keep-Out Layer"标签,将其设置为当前层,执行画线,在"Keep-Out Layer"中画出一个外框,确定电路板的电气边界。

(5) 导入原理图设计文件

打开原理图DCPOWER.SchDoc, 执行[设计]>[Imput change PCB Document DCPOWER.PcbDoc],将当前原理图中的设计导入PCB 文件中,并打开"工程更改顺序"对话框,该对话框中列出了对PCB文件加载网表的一些具体操作。






• 依次点击[生效更改]按钮和[执行更改]按钮,若 "Status"状态栏无错误显示,关闭对话框。



- (6). 元器件的布局
- 执行[设计]>[Rooms]>[移动 Room]将Room空间内的全部或部分元件移到PCB上,然后再执行[编辑]>[删除],移动光标到Room空间的DCPOWER上,单击左键删除空间。用鼠标拖动各个器件,放到合适的位置。
- (7). 手动布线
- 执行[设计]>[规则],在 "PCB Rules and Constraints Editors" 对话框的 "Width"规则的设置窗口中,将 "Min Width"、 "Preferred Width"和 "Max Width"分别设置为10mil、 20mil、80mil,如图所示







 单击工具栏内的按钮开始布线,在布线过程中,可随时按 <Tab>键,在弹出的对话框中修改导线的宽度。本例将电 源线的布线宽度设置为50mil,地线的布线宽度设置为50mil, 将其余线的布线宽度设置为20mil



- (1)新建PCB文件
- (2) 设置工作层面
- (3) 定义电路板的边界
- (4) 导入原理图设计文件
- (5) 对元器件进行合理布局
- (6) 手动布线



确保原理图文档使用合适的标签

原理图中包含一个关于文档信息的标题块,可以 快捷地了解它的用途

Title	Spirit L	evel - Spartan 2E		Altium Limited L3, 12a Rodborough Rd			
Size:	В	Number:5	Revision:	Frenchs Forest NSW ALUM			
Date:	2013-5-6	Time: 16:57:57	Sheet 5 of 5	Australia 2086			
File:	C:\Docume	ents and Settings\All User	s\Documents\Altiun	AD 10\Examples\SpiritLevel-SL1\SL1 Xilinx Spartan-IIE PQ2			
		5		6			




Product Design

开源设计平台基础



Arduino 开源硬件介绍


1、什么是arduino





Arduino的核心开发团队成员包括: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis和 Nicholas Zambetti。





Arduino的历史

据说Massimo Banzi的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器,2005年冬天,Massimo Banzi跟朋友David Cuartielles讨论了这个问题,David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后,David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就完工了。这块电路板被命名为Arduino。几乎任何人,即使不懂电脑编程,也能用Arduino做出很酷的东西,比如对感测器作出回应,闪烁灯光,还能控制马达。



Arduino名称的由来

意大利北部一个如诗如画的小镇「Ivrea」,横跨过蓝绿色Dora Baltea河,它最著名的事迹是关于一位受压迫的国王。公元1002年,国王Arduin成为国家的统治者,不幸的是两年后即被德国亨利二世国王给废掉了。今日,在这位无法成为新国王的出生地,cobblestone街上有家叫「di Re Arduino」的酒吧纪念了这位国王。Massimo Banzi经常光临这家酒吧,而他将这个电子产品计划命名为Aruino以纪念这个地方。



随后Banzi,Cuartielles,和Mellis把设计图放到了网上。保持设计的开放源码理念,因为版权法可以监管开源软体,却很难用在硬体上,他们决定采用Creative Commons许可。Creative Commons(CC)是为保护开放版权行为而出现的类似GPL的一种许可(license)。在Creative Commons许可下,任何人都被允许生产电路板的复制品,还能重新设计,甚至销售原设计的复制品。你不需要付版税,甚至不用取得Arduino团队的许可。


然而,如果你重新发布了引用设计,你必须说明原始Arduino团队的贡献。如果你调整或改动了电路板,你的最新设计必须使用相同或类似的 Creative Commons许可,以保证新版本的Arduino电路板也会一样的自由和开放。

唯一被保留的只有Arduino这个名字。它被注册成了商标。如果有人想用这个名字卖电路板,那他们可能必须付一点商标费用给Arduino的核心开发团队成员。

你可以参考Arduino 的官方网站http://www.arduino.cc,通过链接你会找到各种创意作品的源码,当然也有很多机器人应用实例代码,例如直流电机PWM调速、舵机控制、超声波测距、红外传感器寻迹等,相信它能使你早日实现机器人DIY的梦想。




Arduino UNO





Arduino Leonardo


• Arduino Leonardo是基于ATmega32U4的微控制器。





LiLyPad Arduino

• LiLyPad Arduino是为可穿戴和电子织物而设计的。





Arduino的社区

• Arduino为用户提供了Arduino社区。它的网址是http://forum.arduino.cc/。



设计答辩PPT要求

- 1.硬件设计部分
 - (1)设计指标 解释为什么要设定这个指标?
 - (2) 电路设计图(根据各自的情况,下列三种任选其一)
 - ①功能框图
 - ②层次化原理图
 - ③电路原理图
- 2.软件设计部分
- 3.结构外形部分



硬件设计部分

1、设计指标

轻巧的智能化开关电源

PF>0.99

● 高功率密度

● 主动功率因数校正

● RS232和RS485接口

● 模拟信号控制

● 多种保护措施


休却小 重景经

	→ 中小小, 主星七						主生社				
2kW系列	IPV12-150	IPV24-80	IPV36-50	IPV60-32	IPV100-20	IPV160-12	IPV320-6	IPV650-3			
直流输出											
额定输出电压(V)	12	24	36	60	100	160	320	650			
额定输出电流(A)	150	80	50	32	20	12	6	3			
额定输出功率(W)	1800	1920	1800	1920	2000	1920	1920	1950			
交流输入											
标称额定输入	220 Vac连续输入,50 Hz~60 Hz,单相										
输入电压范围(Vac)	200 ~ 240										
输入频率范围(Hz)	47 ~ 63										
输入由流t vn (A)	9.4	10.5	9. 3	9, 9	10. 2	9. 8	9. 8	10			
功率因数typ	0.99										
效率typ(%)	87	88	89	90	91	91	91	91			
浪涌电流(A)	≤ 70										
恒压模式											
最大电源调整率(相对额定电压)	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%	0.01%	0.01%			
最大负载调整率(相对额定电压)	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%+2mV	0.01%	0.01%	0.01%			
纹波(mV), 20MHz,p-p	50	60	80	100	120	150	200	400			
纹波(mV), 5~1MHz,rms	6	7	8	15	20	30	60	80			
温度系数(PPM/℃)	50										




硬件设计部分

(1) 功能框图






(2) 层次化原理框图






(3) 电路原理图





软件设计部分




系统软件框图

STC 1956 开始 系统时钟/GPIO/NVIC 初始化 TIM3/TIM8 定时器初始化 使能TIM3更新中断 电机运行? 运行参数调整/50ms

a) 主程序

程序流程框图




定时中断 调整三相调制波表指针 CCRx = Tab[id]*占空比 中断返回


c) TIM3更新中断



结构外形部分









THANKS

——传播创客文化 推动创客教育 培育创客种子——