第一章 Basys3 硬件电路

Basys3 是围绕着一个 Xilinx Artix®-7 FPGA 芯片 XC7A35T-1CPG236C 搭建的,它提供了完整、随时可以使用的硬件平台,并且它适合于从基本逻辑器件到复杂控制器件的各种主机电路。Basys3 板上集成了大量的 I/O 设备和 FPGA 所需的支持电路,让您能够构建无数的设计而不需要其他器件。

主要规格/特殊功能

产品规格:


Basys3为想要学习FPGA和数字电路设计的用户提供一个理想的电路设计平台。Basys3 板提供完整的硬件存取电路,可以完成从基本逻辑到复杂控制器的设计。四个标准扩展连接器配合用户设计的电路板,或Pmods(Digilent设计的A/D和D/A转换,电机驱动器,传感器输入等)其他功能。扩展信号的8针接口均采用ESD保护,附带的USB电缆,提供电源和编程接口,因此不需要额外配置电源或其他编程电缆,使之成为了入门或复杂数字电路系统设计的完美低成本平台。

关键特性:

- 33,280 个逻辑单元, 六输入LUT结构
- 1,800 Kbits 快速RAM块
- 5个时钟管理单元,均各含一个锁相环 (PLL)
- 90个DSP slices
- 内部时钟最高可达450MHz
- 1个片上模数转换器 (XADC)

外围设备:

- 16个拨键开关
- 16个LED
- 5个按键开关
- 4位7段数码管
- 3个Pmod连接口
- 一个专用AD信号Pmod接口
- 12位的VGA输出接口
- USB-UART桥
- 串口flash
- 用于FPGA编程和通信的USB-JTAG口
- 可连接鼠标、键盘、记忆棒的USB口



序号	描述	序号	描述		
1	电源指示灯	9	FPGA配置复位按键		
2	Pmod连接口	10	编程模式跳线柱		
3	专用模拟信号Pmod连接口	11	USB连接口		
4	4位7段数码管	12	VGA连接口		
5	16个拨键开关	13	UART/JTAG共用USB接口		
6	16个LED	14	外部电源接口		
7	5个按键开关	15	电源开关		
8	FPGA编程指示灯	16	电源选择跳线柱		

1.1 电源电路

Basys3 开发板可以通过 2 种方式进行供电,一种是通过 J4 的 USB 端口供电;另一种是通过 J6 的接线柱进行供电(5V)。通过 JP2 跳线帽的不同选择进行供电方式的选择。电源开关通过 SW16 进行控制,LD20 为电源开关的指示灯。电源的电路如下图所示:





图 1 USB接口电路

说明,如果选用外部电源(即 J6)那么应该保证: 1,电源电压在 4.5V-5.5V 范围内; 2,至少能提供 1A 的电流。

注意: 只有在特别情况下电源电压才可以使用 3.6V 电压。


1.2 LED 灯电路

LED 部分的电路如图所示。当 FPGA 输出为高电平时,相应的 LED 点亮;否则,LED 熄灭。板上配有 16 个 LED,在实验中灵活应用,可用作标志显示或代码调试的结果显示,既直观明了又简单方便。




1.3 拨码开关电路

拨码开关的电路如图所示。在使用这个 16 位拨码开关时请注意一点,当开关打到下档时,表示 FPGA 的输入为低电平。




1.4 按键电路

按键部分的电路如图所示。板上配有 5 个按键,当按键按下时,表示 FPGA 的相应输入脚为高电平。在学习过程中,我们建议每个工程都有一个复位输入,这对代码调试将大有好处。




1.5 数码管电路


数码管显示部分的电路如图所示。我们使用的是一个四位带小数点的七段共阳数码管,当我们相应的输出脚为低电平时,该段位的 LED 点亮。位选位也是低电平选通。



1.6 VGA 显示电路


VGA 视频显示部分的电路如图所示。我们所用的电阻搭的 **12bit**(**2**¹² 色)电路,由于没有采用视频专用 DAC 芯片,所以色彩过渡表现不是十分完美。





1.7 IO 扩展电路

4 个标准的扩展连接器(其中一个为专用 AD 信号 Pmod 接口)允许设计使用面包板、用户设计的电路或 Pmods 扩展 Basys3 板板,(Pmods 是价格便宜的模拟和数字 I/O 模块,能提供一个 A/ D&D / A 转换,电机驱动器,传感器 投入和许多其他功能)。8 针连接器上的信号免受 ESD 损害和短路损害,从而确保了在任何环境中的 使用寿命更长。



Pmod JA	Pmod JB	Pmod JC	Pmod XDAC
JA1: J1	JB1: A14	JC1: K17	JXADC1: J3
JA2: L2	JB2: A16	JC2: M18	JXADC2: L3
JA3: J2	JB3: B15	JC3: N17	JXADC3: M2
JA4: G2	JB4: B16	JC4: P18	JXADC4: N2
JA7: H1	JB7: A15	JC7: L17	JXADC7: K3
JA8: K2	JB8: A17	JC8: M19	JXADC8: M3
JA9: H2	JB9: C15	JC9: P17	JXADC9: M1
JA10: G3	JB10: C16	JC10: R18	JXADC10: N1

1.11 FPGA 调试及配置电路

上电后,Basys3 板上必须配置 FPGA,然后才能执行任何有用功能。在配置过程中,一"Bit"文件转移到 FPGA 内存单元中实现逻辑功能和电路互连。借助赛灵思免费的 Vivado 软件可以通过 VHDL,Verilog 语言,或基于原理图的源文件创建.bit 文件。

编程下载:

下载程序3种方式:

- 用Vivado通过JTAG方式下载.bit文件到FPGA芯片。
- 用Vivado通过QSPI方式下载.bit文件到Flash芯片,实现掉电不易失。
- 用U盘或移动硬盘通过J2的USB端口下载.bit文件到FPGA芯片(建议将.bit文件放到U盘根目录下,且只放1个),该U盘应该是FAT32文件系统。
 - 注意: 1、下载方式通过JP1的短路帽进行选择;
 - 2、系统默认主频率为100MHz

引脚分配表格:

LED	PIN	CLOCK	PIN	SWITCH	PIN	BUTTON	PIN	Seven-segment	PIN
								digital tube	
LD0	U16	MRCC	W5	SW0	V17	BTNU	T18	AN0	U2
LD1	E19			SW1	V16	BTNR	T17	AN1	U4
LD2	U19			SW2	W16	BTND	U17	AN2	V4
LD3	V19			SW3	W17	BTNL	W19	AN3	W4
LD4	W18			SW4	W15	BTNC	U18	CA	W7
LD5	U15			SW5	V15			СВ	W6
LD6	U14			SW6	W14			CC	U8
LD7	V14			SW7	W13			CD	V8
LD8	V13	USB (J2)	PIN	SW8	V2			CE	U5
LD9	V3	PS2_CLK	C17	SW9	Т3			CF	V5
LD10	W3	PS2_DAT	B17	SW10	T2			CG	U7
LD11	U3			SW11	R3			DP	V7
LD12	Р3			SW12	W2				
LD13	N3			SW13	U1				
LD14	P1			SW14	T1				
LD15	L1			SW15	R2				
VGA	PIN	JA	PIN	JB	PIN	JC	PIN	JXADC	PIN
DDD 0	010	T.1.0	T-1	TDO		T.0.0	****	TWANGO	TO.
REDO	G19	JA0	J1	JB0	A14	JC0	K17	JXADC0	J3
RED1	H19	JA1	L2	JB1	A16	JC1	M18	JXADC1	L3
RED2	J19	JA2	J2	JB2	B15	JC2	N17	JXADC2	M2
RED3	N19	JA3	G2	JB3	B16	JC3	P18	JXADC3	N2
GRN0	J17	JA4	H1	JB4	A15	JC4	L17	JXADC4	K3
GRN1	H17	JA5	K2	JB5	A17	JC5	M19	JXADC5	M3
GRN2	G17	JA6	H2	JB6	C15	JC6	P17	JXADC6	M1
GRN3	D17	JA7	G3	ЈВ7	C16	JC7	R18	JXADC7	N1
BLU0	N18								
BLU1	L18								
BLU2	K18								
BLU3	J18								
HSYNC	P19								
YSYNC	R19								