ACP Script

תוכנת ACP מאפשרת לנו לבנות תוכנית לתצפיות אסטרונומיות ע"י עריכת סקריפט בקובץ טקסט ע"י תחביר ייחודי לה.

האפליקציה AU Observatory – Astronomer Web Planner משתמשת באותן פקודות על מנת לחבר מסמך טקסט המכיל סקריפט ACP שיודע להפעיל את מצפה הכוכבים.

מסמך זה מרכז את כל הפקודות הרלוונטיות לאפליקציה ומסביר עליהן בקצרה. ניתן ללמוד ממסמך המקור בקישור הבא:

http://solo.dc3.com/ar/RefDocs/HelpFiles/ACP81Help/planfmt.html

<u>פקודות:</u>

- . ביצוע סשן צילום מספר פעמים עבור מטרה <u>Repeat</u>
- תכריח לעשות קליברציה על המטרה הנוכחית. CALIBIRATE -
- מכריח את התמונות של המטרה להיות "מודרכות" ע"י ה- <u>AUTOGUIDE</u> guiding camera
 - מרכז תמונות חוזרות לתמונה אחד ללא איחוד קווים. STACK
 - מרכזת תמונות חוזרות לתמונה אחת ומאחד קווים. STACKALIGN
 - לאחר כל סט צילום עבור פילטר (כלומר במעבר בין <u>AUTOFOCUS</u> פילטר לפילטר), מתבצע מיקוד מחדש ע"י ה
 - מתזמן עדכון pointing לפני המטרה הבאה. POINTING
 - מונע תזמון עדכון pointing לפני המטרה הבאה. NOPOINTING
 - תונע עיבוד סופי של התמונות של המטרה הנוכחית. NOSOLVE מונע עיבוד סופי של
 - <u>WAITAIRMASS</u> משהה את הפעילות עד שהמטרה תהיה מתחת לairmass הנתון. אם הairmass לא משתנה בגזרות הזמן הנתון (פרמטר שני), אז מדלגים עליה.
- <u>WAITZENDIST</u> משהה את הפעילות עד שהמטרה תהיה בטווח הזנית (zenith) שהוגדר (במעלות). אם המטרה לא תופיע בטווח זה בזמן שהוגדר (פרמטר שני) אז מדלגים עליה.
- <u>WAITINLIMITS</u> עוצר בסט מוגדר (פרמטר ראשון), עד שהשמש תהיה בזווית שלילית מוגדרת (פרמטר שני). אם מכניסים מספר סט 0, אז בדיקה זו תתבצע עבור כל סט.
 - SET הרצת התוכנית X פעמים.

- <u>ALWAYSSOLVE</u> כאשר ACP מנסה לעבד תמונה ונכשל, הוא מפסיק לעבד תמונות כי הוא מניח שזה יכשל. פקודה זו דורסת התנהגות זו ומעבדת כל תמונה בסשן.
 - בתחילת התוכנית. הקלט <u>AFINTERVAL</u> מאלץ שימוש בautofocus הוא אורך האינטרוול בדקות.
 - הזמן המינימלי עבור כל סט. MINSETTIME
 - יפסיק ACP הגדרת זמן סיום תוכנית מהשעה המוגדרת **QUITAT** לערוך סשנים.
 - הגדרת זמן כיבוי המערכת. SHUTDOWNAT
 - SHUTDOWN לאחר סיום התוכנית. SHUTDOWN
 - DARK לוקח פריים מוחשך במיקום הנוכחי של הטלסקופ (מיועד להפחתת רעש בתמונה).
 - במיקום הנוכחי של הטלקופ. (מיועד להפחתת bias לוקח פריים במיקום הנוכחי של הטלקופ. (מיועד להפחתת רעש בתמונה).
- <u>SUBFRAME</u>- מגדיר את היחס של הפריים לתמונות ברצף בהתאם לצ'יפ. היחס חייב להיות [0.1,1].
 - <u>MINSETTIME</u> הגדרת הזמן המינימלי עבור כל סט בתוכנית. למטודה ארגומנט אחד וזה זמן בפורמט הבא : hh:mm .
- <u>POSANG</u> אם מחובר לACP רכיב ROTATOR אז הפקודה תקבע את הזווית לכל רצף התמונות. טווח הערך הוא [0,360]. יש לקחת בחשבון שהזווית היא כנגד כיוון השעון.
- ביצוע פעולת dithering להורדת רעש בתמונה. זה נעשה ע"י DITHER ביצוע פעולת צילום סט של תמונות במרחק קבוע אחת מהשנייה (המרחק יהיה הארגומנט, אם אין אז יהיה מרחק default של 5 פיקסלים). הערך 0 מבטל את הפעולה.
- TRACKON מבצע מעקב אחרי מטרות גדולות (לא אסטרואידים וגופים TRACKOFF אם הגדרה לא מפסיק את התהליך עד שמוגדר לו autoguide. פעולה זו מחייבת מטרות שבתוך מסלול.
 - .TRACKON מבטל את <u>TRACKOFF</u> -
- <u>DEFOCUS</u> מכיוון את הפוקוס לפני כל צילום. כאשר ה-DEFOCUS מצלם, נחזור לאותה נקודה של ה-FOCUSER שהוגדרה. הגדרה זו אינה משתנה ממטרה למטרה אלא אם הגדרנו אחרת.
- ניתן לבדוק אם הסינטקס תקין וניתן להרצה ע"י ACP בעזרת סקריפט שנקרא ACP Plan Checker שמותקן על הדסקטופ כאשר מתקינים את ה-ACP.