内容

第4章 气体的热力过程





- 4-1 理想气体的基本热力过程
- 4-2 气体热力过程的功及热量
- 4-3 压气机的热力过程
- 4-4 湿空气的热力过程

加加 热工基础 之 工程热力学

4-1

理想气体的基本热力过程



p v t u h s

过程 _

 $\Delta u \Delta h \Delta s w w_t q$

热力过程

能量转换的基本途径

工质的状态变化过程



◆ 四种典型的可逆基本热力过程是热力设备设计计算的 基础和依据。

研究热力过程的目的、方法

- 以热力学第一定律为基础,理想气体为工质;
- 分析可逆的基本热力过程中能量转换、传递关系;
- 揭示过程中工质状态参数的变化规律及热量和功量的计算。

方法和手段

- 求出过程方程及计算各过程初终态参数。
- ▶ 根据第一定律及理想气体性质计算过程中功和热。
- 画出过程的p-v图及T-s图,帮助直观分析参数间关系及能量关系。

理想气体可逆多变过程(polytropic process)方程式

基本热力过程的状态参数间满足:

$$pv^n = 常数$$

$$(p_1v_1^n=p_2v_2^n)$$

满足这样关系式的可逆过程称为多变过程; "为常数, 称为多变指数。

$$pv = R_g T$$

$$pv^n = pv \cdot v^{n-1} = R_g T \cdot v^{n-1} = 常数 \Rightarrow Tv^{n-1} = 常数$$

$$(T_1 v_1^{n-1} = T_2 v_2^{n-1})$$

$$Tv^{n-1} = 常数 \Rightarrow T\left(\frac{R_gT}{p}\right)^{n-1} = T^n p^{-(n-1)} = 常数 \Rightarrow Tp^{\frac{n-1}{n}} = 常数$$

$$T_1 p_1 = T_2 p_2 = T_2$$

多变指数

 $p_1 v_1^n = p_2 v_2^n \Longrightarrow \ln p_1 + n \ln v_1 = \ln p_2 + n \ln v_2$

$$n = \frac{\ln p_2 - \ln p_1}{\ln v_2 - \ln v_1} = \frac{\ln (p_2 / p_1)}{\ln (v_2 / v_1)}$$



多变指数n与多变过程的关系

$$pv^n = 常数$$



$$n = \pm \infty$$
 $v = 常数$

定容过程

$$n=0$$
 $p=$ 常数

定压过程

$$n=1$$
 $pv=$ 常数

定温过程

$$n = \kappa$$

$$pv^{\kappa} = 常数$$

定熵(可逆绝热) 过程

🥡 在p-v 图及T-s 图上的表示-多变过程线

◆只要求得 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)$ 及 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)$ (斜率),即可在p-v图及T-s图上 画出多变过程线

- *p-v*图斜率 -

 $pv^n = 常数$

两边取对数

 $\lg(pv^n) = 常数 \Rightarrow \lg p + n \lg v = 常数$

取微分后变形:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -n\frac{p}{v}$$

- T-s **图**斜率

$$\delta q = Tds \qquad \delta q = c_n dT$$

两式联立求解

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_{n} = \frac{T}{c_{n}}$$

$$= \frac{n-1}{(n-k)c_{V}}T$$

定容过程的定义

- 定容过程即比体积保持不变的过程,
- 是 $n \to \infty$ 时的多变过程。

$$n = \frac{\ln p_2 - \ln p_1}{\ln v_2 - \ln v_1}$$

应用背景

- 汽油机气缸中工质的燃烧过程
- 高压锅内蒸煮食物过程中在放汽前的加热过程等。


$$n = \pm \infty$$
 $v_1 = v_2$ $v_1 = \frac{R_g T_1}{p_1}$ $v_2 = \frac{R_g T_2}{p_2}$ $\Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$

◆ 定容过程中气体的压力与热力学温度成正比。

定容过程的p-v图及T-S图

$$n \to \infty$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -n\frac{p}{v} \to \pm \infty \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n = \frac{n-1}{(n-k)c_v}T \to \frac{1}{c_v}T$$



热能学能 变化	$\Delta u = c_V \Big _{T_1}^{T_2} \left(T_2 - T_1 \right)$
焓变	$\Delta h = c_p \Big _{T_1}^{T_2} \left(T_2 - T_1 \right)$
熵变	$\Delta s = \int_{1}^{2} c_{V} \frac{dT}{T} + R_{g} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}} \Rightarrow \Delta s = c_{V} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}}$
过程功	$w = \int_1^2 p \mathrm{d}v = 0$
技术功	$w_{t} = -\int_{1}^{2} v \mathrm{d}p = v(p_{1} - p_{2})$
过程热量	$q_{v} = \Delta u + w = \Delta u = c_{V} \Big _{T_{1}}^{T_{2}} \left(T_{2} - T_{1} \right)$

定压过程的定义

定容过程即压力保持不变的过程, 是 n=0 时的多变过程。

$$n = \frac{\ln p_2 - \ln p_1}{\ln v_2 - \ln v_1}$$

应用背景


- ◆ 工业中的加热器,冷却器,燃烧器,锅炉等设备;
- 空调中制冷剂在蒸发器中的汽化过程等。

$$n = 0$$
 $p_1 = p_2$ $p_1 = \frac{R_g T_1}{v_1}$ $p_2 = \frac{R_g T_2}{v_2}$ $\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1}$

◆ 定压过程中气体的比体积与热力学温度成正比。

定压过程的p-v图及T-S图

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{n} = -n\frac{p}{v} = 0 \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_{n} = \frac{n-1}{(n-\kappa)c_{v}}T = \frac{1}{\kappa c_{v}}T = \frac{1}{c_{p}}T$$



定压过程的过程量计算

热能学能 变化	$\Delta u = c_V \left \frac{T_2}{T_1} \left(T_2 - T_1 \right) \right $
焓变	$\Delta h = c_p \left \frac{T_2}{T_1} \left(T_2 - T_1 \right) \right $
熵变	$\Delta s = \int_{1}^{2} c_{p} \frac{dT}{T} - R_{g} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}} \Rightarrow \Delta s = c_{p} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}}$
过程功	$w = p(v_2 - v_1)$
技术功	$w_{t} = -\int_{1}^{2} v dp = v(p_{1} - p_{2}) = 0$
过程热量	$q_p = \Delta h + w_t = \Delta h = c_p \left \frac{T_2}{T_1} \left(T_2 - T_1 \right) \right $

定温过程的定义

定温过程即工质状态变化时温度保持不变的过程, $p_{\scriptscriptstyle 1}v_{\scriptscriptstyle 1}=p_{\scriptscriptstyle 2}v_{\scriptscriptstyle 2}$ 是 n=1 时的多变过程。

应用背景

- 冰箱内制冷剂的汽化吸热过程;
- ◆ 锅炉内水的定压汽化过程等。

$$n = 1$$
 $T_1 = T_2$ $T_1 = \frac{p_1 v_1}{R_g}$ $T_2 = \frac{p_2 v_2}{R_g}$ $\Rightarrow p_1 v_1 = p_2 v_2$


◆ 定温过程中气体的压力与比体积成反比。

定温过程的p-v图及T-S图

$$n = 1$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -n\frac{p}{v} = -\frac{p}{v}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n = \frac{n-1}{(n-k)c_v}T = 0$$



定温过程的过程量计算

16 30-	
热能学能 变化	$\Delta u = c_V \Big _{T_1}^{T_2} \left(T_2 - T_1 \right) = 0$
焓变	$\Delta h = c_p \Big _{T_1}^{T_2} \left(T_2 - T_1 \right) = 0$
熵变	$\Delta s = \int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1} \Rightarrow \Delta s = R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1} = -R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1}$
过程功	$w = \int_{1}^{2} p dv = \int_{1}^{2} \frac{pv}{v} dv = R_{g} T_{1} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}} = p_{1} v_{1} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}}$
技术功	$w_{t} = -\int_{1}^{2} v dp = -\int_{1}^{2} \frac{vp}{p} dv = -R_{g}T_{1} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}} = R_{g}T_{1} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}}$
过程热量	$q = \Delta u + w = \Delta h + w_{\rm t} \Longrightarrow q = w = w_{\rm t}$

绝热过程的定义

◆ 绝热过程即状态变化的任何一个微单元过程中,系统和外界都不交换 热量的过程。

应用背景

- ◆ 内燃机气缸内工质进行的膨胀过程和压缩过程;
- ◆ 汽轮机和燃气轮机喷管内气体的膨胀过程等。

$$ds=rac{\delta q_{rev}}{T}$$
 可逆绝热时, $\delta q_{rev}=0$ $ds=0$ $s=定值$

◆ 可逆绝热过程又称为定熵过程。

(1) 绝热过程的过程方程式

$$\delta q = c_v dT + p dv \qquad \delta q = c_p dT - v dp \qquad \delta q = 0$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{c_p}{c_v} \frac{dv}{v} \qquad \frac{c_p}{c_v} = \gamma \qquad$$
 设比热客为定值
$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dv}{v} = 0$$

 $\ln p + \gamma \ln v = 定值 \qquad pv^{\gamma} = 定值 \qquad pv^{\kappa} = 定值$

◆理想气体的定熵指数(绝热指数) K 等于比热容比,恒大于1.

(前) 绝热过程的初终态参数的关系

$$p_2 v_2^{\kappa} = p_1 v_1^{\kappa}$$
 $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa - 1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$


◆若温度变化幅度较大,采用平均定熵指数 K_{av} 来代替 K 。

$$\kappa_{av} = \frac{c_p \mid_{t_1}^{t_2}}{c_v \mid_{t_1}^{t_2}} \qquad \kappa_{av} = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$$

(in) 绝热(定熵)过程的p-v图及T-S图

$$n = \kappa$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -n\frac{p}{v} = -\kappa\frac{p}{v} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n = \frac{n-1}{(n-\kappa)c_v}T \to \infty$$



绝热(定熵)过程的过程量计算

热能学能 变化	$\Delta u = c_V \left \frac{T_2}{T_1} \left(T_2 - T_1 \right) \right $
焓变	$\Delta h = c_p \left \frac{T_2}{T_1} \left(T_2 - T_1 \right) \right $
熵变	$\Delta s = 0$
过程功	$q = \Delta u + w = 0 \Rightarrow w = -\Delta u = c_v \left(T_1 - T_2 \right) = \frac{1}{\kappa - 1} R_g \left(T_1 - T_2 \right)$
技术功	$q = \Delta h + w_t = 0 \Rightarrow w_t = -\Delta h = c_p \left(T_1 - T_2 \right) = \frac{\kappa}{\kappa - 1} R_g \left(T_1 - T_2 \right)$
过程热量	q = 0

多变过程线-p-v图

$$n = \pm \infty$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{x} = \mp \infty$

定压过程:


$$n = 0$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{x} = 0$

定温过程:

$$=1$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -\frac{p}{v}$

定熵过程:

$$n = \kappa$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n = -\kappa \frac{p}{v}$ \boldsymbol{o}



多变过程线-T-s图

定容过程:

$$n = \pm \infty$$
 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_{n} = \frac{T}{c_{n}}$

定压过程:


$$n = 0$$
 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_{s} = \frac{T}{\kappa c_{s}}$

定温过程:


$$n=1$$
 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n=0$

定熵过程:

$$n = \kappa$$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right) \to \infty$




多变过程线-过程功(以定容线为界)




◆ 过程功的正负以定容线为界,定容线右侧(p-v图)或者右下区域(T-s图)的 各过程线w>0,工质膨胀对外做功。反之,w<0,工质被压缩消耗外功。

(以定熵线为界) 多变过程线-过程热量(以定熵线为界)



◆ 过程热量的正负以定熵线为界,定熵线右侧(T-s图)或者右上区域(p-v图)的各过程线 $\Delta s > 0$, q>0,工质吸热。反之, $\Delta s < 0$,q<0,工质放热。

(位) 多变过程线-热力学能(焓)(以定温线为界)



◆ 热力学能(焓)的增减以定温线为界,定温线上侧(T-s图)或者右上区域 (p-v图)的各过程线 $\Delta u > 0$, $\Delta h > 0$ 。 反之, $\Delta u < 0$ $\Delta h < 0$ 。



4-2

气体热力过程的功和热量

NY OF SOURCE	
热能学能 变化	$\Delta u = c_V \Big _{l_1}^{l_2} \Delta T$
焓变	$\Delta h = c_p \Big _{t_1}^{t_2} \Delta T$
熵变	$\Delta s_{1-2} = \int_{T_1}^{T_2} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$
过程功	$w = \int_{1}^{2} p \mathrm{d}v$
技术功	$w_{t} = -\int_{1}^{2} v \mathrm{d}p$
过程热量	$q = \Delta u + w \qquad q = \Delta h + w_{\rm t}$

🕡 理想气体可逆多变过程方程式-过程功①

$$w = \int_{1}^{2} p dv = p_{1} v_{1}^{n} \int_{1}^{2} \frac{dv}{v^{n}} = p_{1} v_{1}^{n} \int_{1}^{2} v^{-n} dv$$
$$\int x^{a} dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C$$

$$w = p_1 v_1^n \frac{v_2^{1-n} - v_1^{1-n}}{1-n} = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$$

(17) 理想气体可逆多变过程方程式-过程功②

$$w = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2) = \frac{1}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$R_g = c_p - c_v = \gamma c_v - c_v = (\gamma - 1) c_v$$

定义:绝热指数(定熵指数) K


理想气体的绝热指数等于其比热容比。即 $K=\gamma$

$$R_g = (\kappa - 1)c_V$$
 $w = \frac{\kappa - 1}{n - 1}c_V(T_1 - T_2)$

理想气体可逆多变过程方程式-过程功③

$$w = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2) = \frac{1}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$T_1 p_1^{-\frac{n-1}{n}} = T_2 p_2^{-\frac{n-1}{n}} \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$



7 理想气体可逆多变过程方程式

$$w = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$$

$$w = \frac{1}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$w_t = \frac{n}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$$

$$w_t = \frac{n}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$w = \frac{1}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$w = \frac{1}{n-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$$

$$w = \frac{1}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$w = \frac{1}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$w_t = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$w_t = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

技术功是过程功的 n 倍。

过程能量转换规律

多变过程的热量

$$q = \Delta u + w = c_v \left(T_2 - T_1\right) + \frac{\kappa - 1}{n - 1} c_v \left(T_1 - T_2\right) = \frac{n - \kappa}{n - 1} c_v \left(T_2 - T_1\right)$$


引入多变过程比热容的概念

$$q = c_n \left(T_2 - T_1 \right)$$

多变过程比热容

$$c_n = \frac{n - \kappa}{n - 1} c_v$$

n取各种特定值时,即可得到基本热力过程的各种关系。



◆ 因定熵指数 K>1 (why?),因而 w/q 取决于n与 K 的关系。

过程能量转换规律- $n < \kappa$ 的多变过程

n < K 的多变过程

$$\frac{w}{q} = \frac{\kappa - 1}{\kappa - n} > 0$$

若是膨胀过程, 必须对气体加热; 若是压缩过程, 气体必定对外放热。

若 1<n< K,则

$$\frac{w}{q} = \frac{\kappa - 1}{\kappa - n} > 1$$

则 \mathbf{w} 与 \mathbf{q} 不仅同号,而且, |w|>|q|,即输出的膨胀功大于气体的吸热

量。据能量守恒定律,气体吸热的同时,温度降低。

反之, 若n<1,则消耗的压缩功大于气体的放热量, 放热时温度升高。

过程能量转换规律- $n>\kappa$ 的多变过程

n > K 的多变过程

$$\frac{w}{q} = \frac{\kappa - 1}{\kappa - n} < 0$$

膨胀过程, 气体对外放热; 压缩过程, 气体对外吸热。

Thank you!

