
XIAOZHI VOICE SATELLITE — WIRING DIAGRAM

Freenove ESP32-S3 WROOM CAM · INMP441 · MAX98357A · speaker · SH1106 1.3″ OLED (I²C)

v0.7 VERIFIED · 2026-10-18

Pins: config.h @ ed5cd7b · verified on hardware 2026-10-18, all module



5V · 3V3 · GND · BCLK / SCK · WS / LRC · Mic data SD · Amp data DIN · I²C SDA · I²C SCL · Speaker + · Speaker −