



חטיבת תוה"ד

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: ק.שטח סיוע אווירי	
גורם מאשר: רמ"ד מבצעים יחידה אווירית	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1116-2025-000526
גרסה	1.0 גרסה
תאריך אישור	05.03.2025
תאריך פרסום	05.03.2025
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. הגדרות

- 1.1. כטב"מ-כלי טיס בלתי מאויש.
- 1.2. WI- בדיקות תחזוקה שבועיות.
- 1.3. אג"מ-אגף מבצעים.
- 1.4. בד"ח- בדיקות חיוניות.
- 1.5. הטסה- פרק הזמן שבו כטב"מ נמצא עם סוללה פועלת בתוכו, בין אם על הקרקע ובין אם באוויר.
- 1.6. היתר מטיס-רישיון הטסת כטב"מ מרת"א.
- 1.7. רת"א- רשות תעופה אזרחית.
- 1.8. ח"א-חיל האוויר.
- 1.9. כב"ה- כבאות והצלה.
- 1.10. מטיס מוסמך- אדם אשר הוסמך להטיס במסגרת כב"ה כטב"מ ורשום בסע"מ.
- 1.11. סע"מ- ספר עזר מבצעי.
- 1.12. מטיס מפקד- האחראי באופן ישיר על הפעלת הכטב"מ והוא גם הסמכות הסופית בכל הקשור להפעלת הכטב"מ.
- 1.13. מטיס ראשי- גורם מוסמך מטעם כב"ה ורת"א אשר מהווה אחראי מבצעים ובטיחות של מערך הכטב"מ.
- 1.14. מטע"ד- מטען ייעודי.
- 1.15. מעפ"י- מעל פני הים.
- 1.16. מעפ"ש- מעל פני השטח.
- 1.17. משל"ט- מרכז שליטה.
- 1.18. פמ"ת- פרסום מידע תעופתי.
- 1.19. צופה- איש צוות אשר בעזרת שמירת קשר עין עם הכטב"מ מסייע למטיס הכטב"מ לשמור על בטיחות הטיסה.
- 1.20. רש"ת- רשות שדות התעופה.
- 1.21. דרג א'- פעולות אחזקה בסיסיות המבוצעות ע"י מטיס מוסמך לרבות טעינה, החלפת פרופ', עדכון גרסה.
- 1.22. דרג ב'- אחזקת שבר המבוצעת ע"י מעבדה מוסמכת בפיקוח מטיס ראשי כב"מ.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ - מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

2. כללי

2.1. כלי טיס בלתי מאויישים משמשים את כוחות כבאות והצלה לישראל במגוון מתארי אירוע ובמשימות שונות הנחוצות לביצוע תפקידם.

3. מטרה

3.1. הסדרת תהליך הפעלת הכטב"מ בכבאות והצלה לישראל.

4. שיטה

4.1. הכשרה - על מנת להיות מוסמך כמטיס כטב"מ ולקבל היתר מטיס, יש לעמוד בתנאים הבאים:

4.1.1. הכשרת מטיס ע"פ תיק יסוד מאושר במכללה.

4.1.2. מעבר מבחן עיוני בר"א ומבחן מעשי ע"י מטיס ראשי יחידת הכיבוי האווירי.

4.2. שמירת כשירות:

4.2.1. כטב"מ מחויב לעבור בדיקה שבועית WI ע"י מטיס מוסמך. בדיקה זו כוללת תחזוקה דרג א'. וכן טיסת בדיקה.

4.2.2. מטיס מוסמך כב"ה מחויב בהטסה מבצעית/אימון לכל הפחות אחת לחודש.

4.2.3. מעבר בין כלים שונים מחייב הסבה המתבצעת ע"י יחידת הכיבוי האווירי.

4.2.4. אחת לשנה יתקיים מבחן רמה ע"י מטיס ראשי.

4.2.5. יום ריענון מטיסים במסגרת מחוזית ייערך אחת לחציון, בניהול מדריך כטב"מ מחוזי מוסמך ובהנחיית מטיס ראשי/רמ"ד כטב"מ

4.3. תיאום הפעלת כטב"מ:

4.3.1. מטיס מחויב באישור משל"ט ארצי להטסה בתיאום דרך משל"ט מחוזי.

4.3.2. באזורים המוגדרים בסע"מ ובתקנות רת"א יבצע המטיס תיאום נדרש מול גורמי תעופה לרבות מגדל פיקוח, יחידת בקרה אזורית, בסיסי צה"ל, מודיעין טיס.

4.3.3. מטיס מחויב בתיעוד כל טיסה ביומן טיסות ממוחשב.

4.3.4. בהינתן מצב בו מטיס נדרש להטיס בתנאים מגבולתיים הן מבחינת אזור והן מבחינת מזג אוויר, במידה וקיימת חריגה מהמגבלות, המטיס מוסמך לפסול את ההפעלה.

4.4. תנאים מבצעיים:

4.4.1. עובד כב"ה בעל היתר מטיס מרת"א, מוסמך מטעם כב"ה ורשום בסע"מ.

4.4.2. כטב"מ בעל רישוי וסימני רישום (מספר זנב) המשויך לכב"ה וכלול בסע"מ.

4.4.3. ביטוח צד ג' לכטב"מ המופעל ע"י כב"ה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

4.4.4. ההפעלה נעשית בהתאם להנחיות כב"ה/סע"מ ותקנות רת"א (במקרה של סתירה יגברו תקנות רת"א)

4.4.5. הפעלה ע"י ספק חיצוני שאושר להפעיל במסגרת כב"ה ע"י יחידת הכיבוי האווירי.

4.4.6. חובת שמירת קשר עין בין מטיס לכלי. ניתן להסתייע בצופה ביטחון למשימה זו.

4.4.7. הפעלה נעשית באזור בו לא מופעלים כלי טיס נוספים, בעת כניסת כלי טיס מכל סוג שהוא לאזור הטסת כטב"מ, אחריות מטיס להורידו ולעשות כל שצריך על מנת להבטיח מניעת התנגשות.

4.4.8. החל מהכרזה על הזנקת מטוסים לזירה, חל איסור מוחלט על מטיס להפעיל את הכטב"מ לרבות סבבי תספוק של המטוסים.

4.4.9. כטב"מ יופעל באזור בו מופעלים מטוסי כיבוי אך ורק אם נמצא בפועל במוקד קצין סיוע אווירי והאחרון אישור למטיס להפעיל הכלי בצמוד אליו.

5. בקרה ופיקוח

5.1. רמה תחנתית: באחריות רמ"ד מבצעים התחנתי לוודא שמירת כשירות מפעילים וכטב"מ ברמת התחנה.

5.2. רמת המחוז: באחריות רע"ן המבצעים המחוזי לוודא אי ירידה מקו אדום מחוזי (כשירות מפעילים וכלים).

5.3. רמה ארצית: באחריות רמ"ד כטב"מ/מטיס ראשי מיחידת הכיבוי האווירי לוודא אי ירידה מקו אדום ארצי (כשירות מפעילים וכלים).

6. בטיחות

6.1. מגבלות זמן פעילות ותקופות מנוחה:

6.1.1. מטיס המגיע למשמרת יפעיל כטב"מ רק במידה והוא ערני וכשיר.

6.1.2. זמן הטסה מירבי ליממה עד 6 שעות. מתוך זה עד 3 שעות בלילה.

6.1.3. בהינתן צורך מבצעי, ניתן לחרוג מהמגבלות המוזכרות באישור מפקד תחנה אזורית ויידוע מטיס ראשי/קצין סיוע אווירי מחוזי.

6.2. בריאות המטיס:

6.2.1. מטיס אשר חל אצלו שינוי במצב הבריאותי מחויב לדווח על כך למפקדו ולמטיס הראשי.

6.2.2. המטיסים לא יבצעו הפעלות תחת השפעת תרופות אלה אם רופא תעסוקתי אישר זאת.

6.2.3. מטיסים לא יטיסו תחת חומרים פסיכו-אקטיביים, לרבות אלכוהול ומשקאות משכרים אחרים (לפחות 8 שעות לפני הטיסה).

6.2.4. בהתאם לתקנה 11 בתקנות הטיס, חל איסור להטיס תחת השפעת החומרים הבאים:

6.2.4.1. נוגדי דיכאון.

6.2.4.2. סמים נרקוטיים מכל סוג.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ - מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

6.2.4.3. כדורי שינה וחומרי הרדמה.

6.2.4.4. כל תכשיר תרופתי העלול להשפיע על תפקוד המטיס.

6.3. בטיחות במהלך הטסה-הנחיות כלליות:

6.3.1. רשימת ציוד מזערי לטיסה:

6.3.1.1. ערכת עזרה ראשונה

6.3.1.2. מטף כיבוי CO₂

6.3.1.3. טלפון סלולרי לרבות אמצעי תקשורת אחרים

6.3.2. מצבי חירום בהטסה:

6.3.2.1. מצב חירום מוגדר במצב שבו נחוצה פעולה מידית מצד צוות ההטסה על מנת לשמור על

בטיחותם של אנשים ו/או של הכטב"מ.

6.3.2.2. מצבי חירום עשויים להתרחש במהלך טיסה עקב סיבות שונות כגון תקלה טכנית במערכות

האוויוניקה, פגיעת הכלי בדבר מה, מז"א, טעות אנוש, השראה מגנטית.

6.3.2.3. מטיס מפקד יתנהל אל מול מצב חירום בהתאם להכשרתו ובהתאם לבד"ח חירום של

הכטב"מ.

6.3.2.4. באם מטיס מפקד נתקל בתקלה עימה אין ביכולתו להתמודד, חשיבות עליונה לשמירה על

אנשים בסביבה ורק לאחר מכן ביצוע פעולות לשמירה על רכוש או על הכטב"מ עצמו. תשומת לב

במהלך הטסה בסמיכות למכשולים בעלי יכולת שיבוש כגון אנטנות, מבני מתכת, חוטי

חשמל/תקשורת.

6.3.2.5. לכטב"מ מערכת אופטית למניעת התנגשות, יש להטיסו תוך התעלמות ממערכת זו בבטיחות

מירבית.

6.4. דיווח על תאונות ותקריות בטיחות:

6.4.1. תקרית מוגדרת כאירוע חריג שאירע במהלך פעולות טיסה ואשר עשוי היה לגרום נזק לציוד, רכוש,

פציעה או מקרה מוות.

6.4.2. תאונה מוגדרת כאירוע חריג שאירע במהלך פעולות טיסה ואשר עשוי היה לגרום נזק לציוד, פציעה או

מקרה מוות.

6.4.3. כל תקרית תסווג ע"פ הקטגוריות הבאות:

6.4.3.1. תקרית קלה- עשוי היה להיגרם נזק קל לציוד בלבד

6.4.3.2. תקרית בינונית- עשוי היה להיגרם נזק חמור לציוד בלבד

6.4.3.3. תקרית חמורה- עשויים היו להיגרם במקרה פציעה או מקרה מוות

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

6.4.4. כל תאונה תסווג ע"פ הקטגוריות הבאות:

6.4.4.1. תאונה קלה- נגרם נזק קל לציוד בלבד

6.4.4.2. תאונה בינונית- נגרם נזק חמור לציוד בלבד

6.4.4.3. תאונה חמורה- נגרם מקרה פציעה או מוות

6.5. על מטיס מפקד לדווח למטיס ראשי בהקדם האפשרי על כל תקרית או תאונה שאירעה. מטיס ראשי ידווח בנתיבי הפיקוד.

6.5.1. מטיס ראשי ישמור רשומות של כל התקריות והתאונות.

6.5.2. יש לדווח מיד לחוקר הראשי על כל תקרית/תאונה קשה.

6.5.3. על כל תקרית/תאונה אחרת יש לדווח לחוקר הראשי תוך 24 שעות.

6.5.4. דו"ח התאונה ינוסח בהתאם לפמ"ת פרק ג' 02-א'

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

7. נספחים

נספח כטב"מ DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL / ADVANCED



1. כללי:

- 1.1. כטב"מ קל המוגדר ככלי תחנתי בעל יכולות אופטיות/תרמיות, כריזה/תאורה לטווח של כ-20-30 מ'.
- 1.2. מצריך הגדר רישוי מטיס כטב"מ רב להב בקשר עין עד משקל 4 ק"ג.
- 1.3. מאושר להפעלה בקשר עין בלבד ולא יותר מרדיוס 500 מ' גובה מעל פני השטח 300 רגל.
- 1.4. מאושר להפעלה עם אמצעים נלווים בלבד לרבות פנס/רמקול/נצנץ.

2. נהלים/מגבלות:

- 2.1. טמפ' עבודה: 10- ועד 40 מעלות צלזיוס.
- 2.2. מגבלת רוח: עד 50 קמ"ש משבים מירבי.
- 2.3. מגבלת לחות: אין טיסה בכל סוג של גשם.
- 2.4. משקל מירבי להמראה: 1100 גרם.
- 2.5. אחוז סוללה מזערי להמראה: לכל הפחות 75%
- 2.6. אחוז סוללה מזערי לנחיתה: לכל הפחות 25%
- 2.7. כמות לוויינים מזערית להפעלה: 12
- 2.8. לכטב"מ מערכת אופטית למניעת התנגשות, יש להטיסו תוך התעלמות ממערכת זו בבטיחות מרבית. תשומת לב לכך שחיישנים צידיים אינם פעילים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

נספח כטב"מ DJI MATRICE 300 RTK



1. כללי:

- 1.1. כטב"מ בינוני המוגדר ככלי ארצי/מחוזי בעל יכולות אופטיות/תרמיות/אחיזת שטח.
- 1.2. מצריך הגדר רישוי מטיס כטב"מ רב להב בקשר עין עד משקל 25 ק"ג.
- 1.3. מאושר להפעלה בקשר עין בלבד ולא יותר מרדיוס 500 מ' גובה מעל פני השטח 300 רגל.
- 1.4. מאושר להפעלה עם האמצעים הבאים בלבד:
 - 1.4.1. מטע"ד H20T
 - 1.4.2. מערכת אחיזת שטח כבל T-2 elistiar safe.
- 1.5. בכבאות 2 ערכות מסוג זה אשר מערכת אחת מופעלת ע"י מחוז צפון וחוף והשניה ע"י מחוז ירושלים ומרכז. כל ניווד בין יחידות של הערכה מחייב דיווח משל"ט ארצי ותיאום מול יחידה אווירית.
- 1.6. יבוצע אימון משותף (מטיסי מחוז י"ם ומרכז ומטיסי מחוז צפון וחוף) אחת לחודש לשמירת כשירות על הערכה כולל הפעלה רתומה

2. תיאום וניוד הכטב"מ בין יחידות:

- 2.1. כטב"מ זה משמש ככלי ברמה מחוזית וארצית באירועים מסויימים. בהינתן צורך, אג"מ נציבות ינחה הפעלת הכטב"מ באירועים ארציים
- 2.2. אחת לשלושה חודשים, תיערך רוטציה בין המחוזות בהם מצוי הכטב"מ.
- 2.3. ניווד הערכה בין מחוזות ובין תחנות:
 - 2.3.1. תיאום הניוד בין קציני אג"מ מחוזיים / רמ"ד מבצעים תחנתיים.
 - 2.3.2. חתימה על הציוד מול תחנת בית שמש/חיפה ומשיכתו.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

2.3.3. עדכון יחידה אווירית ומשל"ט ארצי בדבר ניוד הערכה.

2.3.4. בהינתן מחלוקת לגבי הפעלת הכטב"מ, אג"מ נציבות יקבע היכן יופעל.

2.3.5. בעת מסירת ערכת הכטב"מ, מחויב מטיס לבדוק את הערכה ושלמותה.

3. נהלים/מגבלות:

3.1. טמפ' עבודה: 20- עד 50 מעלות צלזיוס.

3.2. מגבלת רוח: 54 קמ"ש משבים מרבי.

3.3. מגבלת לחות: אין טיסה בגשם.

3.4. משקל מירבי להמראה: 9 ק"ג מרבי.

3.5. אחוז סוללה מזערי להמראה: לכל הפחות 75%

3.6. אחוז סוללה מזערי לנחיתה: לכל הפחות 25%

3.7. אחוז הפרש מרבי בין סוללות: עד 5%

3.8. לכטב"מ מערכת אופטית למניעת התנגשות, יש להטיסו תוך התעלמות ממערכת זו בבטיחות מרבית.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

נספח טכני מערכת אחיזת שטח כבל ELISTAIR SAFE T-2



1. כללי:

- 1.1. מערכת להטסת כטב"מ רתום למשך זמן טיסה משמעותי למשימת אחיזת שטח.
- 1.2. מצריך הגדר רישוי מטיס כטב"מ עד 25 ק"ג.
- 1.3. מצריך הסמכה להפעלה של יחידת הכיבוי האווירי
- 1.4. מורשה להפעלה באמצעות כטב"מ DJI MATRICE 300 של הכבאות בלבד.
- 1.5. מחייב איש צוות נוסף כעוזר מטיס.
- 1.6. הפעלת המערכת מחייבת התמקמות בטווח מזערי לכל הפחות 150 מ' מכבישים, מבנים, מכשולים, כבלים, אנטנות, עצים והתקהלויות.

2. נהלים/מגבלות:

- 2.1. אורך כבל-100 מ' / 330 רגל
- 2.2. מתח לכטב"מ- 6/12 תאים מירבי 2200 וואט
- 2.3. טמפרטורת עבודה- 20-50 מעלות צלזיוס
- 2.4. אין הפעלה בגשם כלל.
- 2.5. גנרטור- 3KVA ומעלה.
- 2.5.1. יש להשתמש אך ורק בגנרטור המסופק עם הערכה.
- 2.5.2. אין לחבר לגנרטור כל אמצעי אחר למעט מערכת כבל



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

2.6. יחס משקל/אורך הכבל- 20.5 גרם/מטר

2.7. משקל מערכת- 25 ק"ג

2.8. מגבלת רוח- עד 54 קמ"ש

2.9. גובה מרבי להפעלה: עד 90 מ' / 295 רגל בלבד

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ - מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

נספח תיאום הפעלות כטב"מ גופים חברים באירועי שריפה

1. הגדרות:

- 1.1. כטב"מ - כלי טיס בלתי מאוייש.
- 1.2. קק"ל - קרן קיימת לישראל
- 1.3. רט"ג - רשות הטבע והגנים
- 1.4. מ"י - משטרת ישראל
- 1.5. משל"ט - מרכז שליטה

2. כללי:

- 2.1. כבאות והצלה לישראל מפעילים מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוקי משטרה בתצורת כיבוי במסגרת שריפות שטחים פתוחים.
- 2.2. הפעלת כלי הטיס מצריכה סגירה אווירית ברדיוס 5 ק"מ המבודדת את המרחב האווירי באזור השריפה ומאפשרת לכלי הטיס לטוס נמוך ולבצע כיבוי מהאוויר.
- 2.3. נוסף על כלי הטיס הנ"ל, נעשה שימוש באירועי שריפה בשטחים פתוחים בכטב"מ רב להב לחוזי אווירי עילי ע"י מספר גופים - כב"ה, משטרה, רט"ג וקק"ל.
- 2.4. קק"ל מעסיקים חברה חיצונית לשירותי חוזי עילי המונה עד 2 צוותי הפעלה. ברט"ג כ-80 מטיסים מקרב הפקחים וכ-26 כטב"מ רב להב בפריסה ארצית.
- 2.5. מטרת נוהל זה הגדרת אופן תיאום הפעלת הכטב"מ גופים חברים באירוע שריפה לרבות "ניקוי" המרחב האווירי מכטב"מ על מנת לאפשר עבודה בטוחה של מטוסי ומסוקי הכיבוי.

3. מטרה:

כבאות והצלה לישראל באמצעות הגופים החברים תשפר את יכולות האיסוף והמענה המבצעי באירועי שריפה, תוך שמירה על בטיחות המרחב האווירי

4. הנחות יסוד:

- 4.1. השליטה בכטב"מ גופים חברים המופעלים באירוע שריפה מרוכזת במשל"ט ארצי כב"ה. (למעט מ"י)
- 4.2. סמב"צ תא אוויר ירכז את הפעלות הכטב"מ של הגופים החברים לרבות חיווי גיאוגרפי במפת "לפיד".
- 4.3. האחריות על הכשרתם ושמירת כשירותם של מטיסי רט"ג וקק"ל ועל כשירות הכטב"מ והרישוי שלהם היא על אחריות הגופים הנ"ל
- 4.4. כטב"מ מ"י נשלטים ע"י משל"ט מערך אווירי משטרה אשר מרכז בנוסף גם את הפעלת מטוסי הכיבוי, המשמעות היא שהאחריות לוודא כי הכטב"מ המשטרתי נחותים היא על משל"ט זה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

4.5. בהתאם לנוהל הפעלת כטב"מ כב"ה, כלל המטיסים באירוע שריפה מחויבים הנחתת הכטב"מ על הקרקע מרגע הזנקת מטוסים/מסוק לאירוע ועד לתום הפעלת הסיוע האווירי.

4.6. בהמשך לסעיף 4.3, בהינתן מצב בו קצין סיוע אווירי נוכח פיזית במוקד השריפה, תחת אישורו בלבד ותחת פיקוחו תינתן אפשרות אד הוק להפעיל כטב"מ באירוע בזמן שהמטוסים מבצעים סבב תספוק.

5. שיטה:

5.1. קק"ל:

5.1.1. מטיס כטב"מ אשר מבקש להטיס במסגרת אירוע שריפה יוצר קשר טלפוני עם משל"ט כב"ה ארצי ומבקש אישור להפעלת הכטב"מ. הדיווח כולל מיקום, שעות, פרטי מטיס ומס' זנב כטב"מ.

5.1.2. משל"ט ארצי מפיץ הודעה ארגונית בדבר הפעלת הכטב"מ וכן דיווח מפקד תורן יחידה אווירית

5.1.3. על המטיס לדווח למשל"ט כב"ה ארצי גם סיום הפעלה באירוע שריפה.

5.1.4. בעת הזנקת מטוסי/מסוק כיבוי לאירוע שריפה, יוצר קשר סמב"צ תא אוויר במשל"ט עם גורמי קק"ל (אחד מהגורמים) לפי התיעדוף הבא על מנת לוודא שהכטב"מ נחות על הקרקע:

5.1.4.1. הממונה על הגנת היערות מאש ואחראי על חוזי אווירי בגילוי אירועי שריפה בקק"ל.

5.1.4.2. מנכ"ל חברת החוזי העילי.

5.1.4.3. מטיס הכטב"מ

5.1.5. בסיום סיוע אווירי של מטוסי/מסוק כיבוי, יעדכן הסמב"צ את המטיס בדבר סיום עבודת מטוסים ויאפשר הפעלת הכטב"מ באירוע.

5.2. רט"ג:

5.2.1. מטיס כטב"מ אשר מבקש להטיס במסגרת אירוע שריפה יוצר קשר טלפוני עם משל"ט כב"ה ארצי ומבקש אישור להפעלת הכטב"מ. הדיווח כולל מיקום, שעות, פרטי מטיס ומס' זנב כטב"מ.

5.2.2. משל"ט ארצי מפיץ הודעה ארגונית בדבר הפעלת הכטב"מ וכן דיווח מפקד תורן יחידה אווירית

5.2.3. על המטיס לדווח למשל"ט כב"ה ארצי גם סיום הפעלה באירוע שריפה.

5.2.4. בעת הזנקת מטוסי/מסוק כיבוי לאירוע שריפה, יוצר קשר סמב"צ תא אוויר במשל"ט עם גורמי קק"ל (אחד מהגורמים) לפי התיעדוף הבא על מנת לוודא שהכטב"מ נחות על הקרקע:

5.2.4.1. יוסי פרידמן מנהל אגף בטיחות ומניעת שריפות

5.2.4.2. אלדד פלד מנהל האגף לשעת חירום

5.2.4.3. מטיס הכטב"מ

5.2.5. בסיום סיוע אווירי של מטוסי/מסוק כיבוי, יעדכן הסמב"צ את המטיס בדבר סיום עבודת מטוסים ויאפשר הפעלת הכטב"מ באירוע.



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת כטב"מ - מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

8. הוראות משלימות

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל הפעלת כטב"מ- מושחר, ניתן לפרסום חיצוני

9. תחולה

9.1. הנוהל יכנס לתוקף החל מתאריך 01.01.2025

10. חתימה (מאשר ההוראה)

תפקיד	דרגה	שם	
סגן מפקד ורמ"ד מבצעים יחידה אווירית	רב רשף	דורון אלימלך	גורם מאשר