

一种简易的植物组织表面消毒装置

A Simple Device for Surface Sterilization of Plant Tissues

张宇薇 2,杨预展 2,袁志林 1,2,*,潘雪玉 3,秦媛 4

¹林木遗传育种国家重点实验室,中国林业科学研究院,北京;²中国林业科学研究院亚热带林业研究所,杭州;³中国林业科学研究院热带林业研究所,广州,广东;⁴中国科学院遗传与发育生物学研究所,北京 *通讯作者邮箱: yuanzl@caf.ac.cn

摘要: 本装置利用七根玻璃管和铜网来提高植物的表面消毒效果。解决传统方法的处理样品量较少,处理样品种类不多,操作方法不够简便而耗时多等技术问题; 大大提升了处理多个不同种样品的效率,增加了表面消毒所需药品的利用率,提高了空间利用率,减少了样品损失且使表面消毒更彻底。

关键词: 植物组织; 表面消毒; 简易装置

材料与试剂

- 1. 玻璃管: 7个; 上下端口均不封口; 内径 2.5 cm, 外径 3 cm, 高 16 cm
- 2. 外容器: 内径 13 cm, 外径 14 cm, 高 18 cm, 容量 1.85 L
- 3. 铜网: 圆形; 直径 15 cm, 目数为 20 目
- 4. 橡皮筋
- 5. 橡皮塞(规格: 大口*小口*高度(mm): 26*19*28)
- 6. 无菌滤纸
- 7. 镊子
- 8. 剪刀
- 9. 标签纸
- 10. 无菌水
- 11. 75%乙醇
- 12. 2%次氯酸钠
- 13.90%乙醇


仪器设备




1. 超净工作台

实验步骤


- 一、表面消毒简易装置的组装
- 1. 七个玻璃管 1 的上端开口均通过橡皮塞 5 进行对应的密封 (如图 1B)。
- 2. 所有玻璃管 1 排列成图 1D 所示,然后通过橡皮筋 4 捆扎成束,下端开口处通过一张铜网 3 (如图 1C)进行统一捆扎封底 (如图 1A)。
- 3. 将玻璃管束置入外容器 2 内 (如图 1D)。




A 主要结构示意图



B 玻璃管 1 详细结构示意图



C 铜网 3 的网状结构放大示意图



D 俯视结构示意图

图 1. 表面消毒简易装置的组装



二、三种实际操作方式

1. 准备四个本实用新型装置的外容器 2 的操作过程 (如图 2 所示):




图 2 实际使用时的一种示意图

- 1.1 将样品用无菌水清洗,分拣并修剪好,用镊子将样品放入玻璃管 1 内 (一套装置可放入一种或七种以下的植物样品),在玻璃管 1 对应的橡皮塞 5 上贴上写有样品名称或编号的标签,以橡皮筋 4 将七根玻璃管 1 固定好;
- 1.2 在四个外容器 2 中分别加入 75% 乙醇, 2%次氯酸钠, 90% 乙醇和无菌水 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准);
- 1.3 手持玻璃管束 (七根玻璃管 1),将其浸入 75% 乙醇中,浸泡 30~60 s,期间以 手将玻璃管束提起放下 2~3 次,然后用无菌水冲洗 2~3 次;
- 1.4 将玻璃管束转移到装有 2%次氯酸钠的外容器 2 中, 浸泡 6~10 min, 期间以手将玻璃管束提起放下数次;
- 1.5 将玻璃管束转移到装有 90%乙醇的外容器 2 中, 浸泡 30~60 s, 期间以手将玻璃管束提起放下 2~3 次;
- **1.6** 将玻璃管束转移到装有无菌水的外容器 **2** 中,更换三次无菌水,取出玻璃管束后将玻璃管束放在无菌滤纸上控干多余水分。
- 2. 准备一套本实用新型装置的操作过程 (如图 3 所示):
 - 2.1 将样品用无菌水清洗,分拣并修剪好,用镊子将样品放入玻璃管 1 内 (一套装置可放入一种或七种以下的植物样品),在玻璃管 1 对应的橡皮塞 5 上贴上写有样品名称或编号的标签,以橡皮筋 4 将七根玻璃管 1 固定好;
 - 2.2 在外容器 2 中都加入 75%乙醇 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准),将玻璃管束浸入 75%乙醇中,浸泡 30~60 s,期间以手将玻璃管束提起放下 2~3次,然后用无菌水冲洗 2~3次;






图 3 实际使用时的另外一种示意图

- 2.3 将外容器 2 中液体更换为 2%次氯酸钠 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准), 令玻璃管束在外容器 2 中浸泡 6~10 min, 期间以手将玻璃管束提起放下数次;
- 2.4 将外容器 2 中液体更换为 90%乙醇 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准), 令玻璃管束在外容器 2 中浸泡 6~10 min, 期间以手将玻璃管束提起放下数次;
- 2.5 将外容器 2 中液体更换为无菌水 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准),更 换三次无菌水,取出玻璃管束后将玻璃管束放在无菌滤纸上控干多余水分。
- 3. 准备四套本实用新型装置的操作过程 (如图 4 所示) (可根据实验的需要可以自行增加本实用新型装置的套数):
 - 3.1 将样品用无菌水清洗,分拣并修剪好,用镊子将样品放入玻璃管 1 内 (一套装置可放入一种或七种以下的植物样品),在玻璃管 1 对应的橡皮塞 5 上贴上写有样品名称或编号的标签,以橡皮筋 4 将玻璃管 1 每七个一组固定成束;
 - 3.2 在四个外容器 2 中都加入 75%乙醇 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准),将四组玻璃管束浸入 75%乙醇中,浸泡 30~60 s,期间以手将每组玻璃管束提起放下 2~3 次,然后用无菌水冲洗 2~3 次;
 - 3.3 将四个外容器 2 中液体都换做 2%次氯酸钠 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准),令玻璃管束在外容器 2 中浸泡 6~10 min,期间以手将各组玻璃管束提起放下数次;
 - 3.4 将四个外容器 2 中液体都换做 90%乙醇 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准),将四组玻璃管束浸入 90%乙醇中,浸泡 30~60 s,期间以手将每组玻璃管束提起放下 2~3 次;



3.5 将四个外容器 2 中液体都换做无菌水 (加入的量以没过玻璃管 1 内的样品为准), 更换三次无菌水,取出玻璃管束后将玻璃管束放在无菌滤纸上控干多余水分。




图 4 实际使用时的再一种示意图

结果与分析

1. 传统方法 (如图 5 所示) 与使用本装置进行表面消毒所用时间做了对比。结果如下表: 可知该表面消毒的简易装置大大提升了处理不同种样品的效率 (表 1)。

5



时间(min) 处理样品类别	使用本实用新型装置操作方式一所用时间	本实用新型装 置操作方式二 所用时间	本实用新型装 置操作方式三 所用时间 ²	传统方法所用 时间
处理同种等量 样品	7	7	10	10
处理7种不同种类的样品1	7	7	10	70

表 1. 传统方法与使用本装置进行表面消毒所用时间的对比表

注:

- 1.每种样品的量按本实用新型装置所能容纳的最大容量来计;
- 2.操作方式三按四套本实用新型装置的饱和容量计,即处理的样品量四倍于其他方式。




图 5 传统方法步骤示意图

致谢

感谢基本科研业务费项目"筛选新型植物耐盐真菌及制剂创新的关键技术问题研究"(编号: RISP2013005, 2013-2016)对本研究的大力支持。

参考文献

1. 袁志林,潘雪玉,秦媛. <u>植物组织表面消毒的简易装置[P].</u> 浙江: CN205093317U, 2016-03-23.