1 从环境样本中提取高质量 DNA-研磨加 DNeasy 试剂盒方法 2 **DNA Extraction from Environment Samples – Grind Plus Kit Method** 3 王朱珺^{1,2}, 邓晔^{1,2}, 王尚^{1*} 4 5 1中国科学院生态环境研究中心,中国科学院环境生物技术重点实验室,北京,100085:2中国科学院大学 6 7 资源与环境学院,北京,100049 *通讯作者邮箱: shangwang@rcees.ac.cn 8 9 10 摘要: 从各类环境样本中提取高质量的 DNA 是宏基因组测序、基因芯片杂交以及其它 11 各类宏基因组技术应用的前提,但各大型试剂公司的环境 DNA 提取试剂盒 (如 DNeasy 12 PowerClean、MP FastDNA、Invitrogen PureLink等) 提取 DNA 的效率和质量大相径 13 庭 (Zhou. et al., 1996)。本文中使用的经典细胞破碎方法 (冷冻研磨以及在经典提取缓 14 冲液中使用 SDS 裂解细胞) 可以从各种环境样本中获得高质量的 DNA, 且获取的基因 15 组 DNA 完整度较高。配合 DNeasy 试剂盒提纯 DNA,该方法比凝胶纯化更简单、快 16 速,在去除 PCR 抑制剂方面具有优异的性能,可以达到较高的 DNA 纯度,相比单独使 17 用试剂盒的方法,得到的土壤 DNA 浓度也相对更高(Costea. et al., 2017)。 18 **关键词:** DNA 提取,冷冻研磨, Mobio 19 20 材料与试剂 21 1. DNA 提取缓冲液 Extraction buffer 22 6.8 ml 1 M NaH₂PO₄ (一价 monobasic) 23 93.2 ml 1 M Na₂HPO₄ (二价 dibasic) 24 注:在磷酸盐溶液中加入 NaOH 溶液直至 pH 为 8, 再加入剩余溶液 25 200 ml 0.5 M EDTA, pH 8.0 26 100 ml 1 M Tris-HCl, pH 8.0 27 300 ml 5 M NaCl 28

100 ml 10% CTAB (对于过滤样本,不要使用 CTAB)

- 30 加入去离子水至 1 L;如果不加 CTAB,加入去离子水至 900 ml
- 31 (终浓度: 0.1 M NaH2PO4, 0.1 M Na2HPO4, 0.1 M EDTA, 0.1 M Tris-HCl, 1.5 M
- 32 NaCl, 1% CTAB)
- 33 2. 其它需要的化学物质
- 34 10 mg/ml 蛋白酶 K (Proteinase K) (储藏在-20°C)
- 35 **20% SDS (**预制)
- 36 冷的 70% 乙醇 (储藏在-20°C)
- 37 2-异丙醇
- 38 0.5 M EDTA, pH 8.0
- 39 1 M Tris-HCl
- *100x TE (Sigma, catalog number: T9285-100ML)
- 41 * (可选) 氯仿: 异戊醇 (24:1)
- 42 将氯仿和异戊醇混合后储存在深色的或包裹锡箔纸的瓶子里,并放在通风橱的防燃
- 43 柜里
- 44 3. 试剂盒 Kit
- MO BIO PowerClean® Pro DNA Clean-Up Kit (MO BIO, catalog number: 12997-
- 46 50)
- 47 或者 MO BIO PowerSoil® DNA Isolation Kit (MO BIO, catalog number: 12888-100
- 48 or 12888-50)
- 现在是 DNeasy® PowerClean® Pro Cleanup Kit (50) (QIAGEN, catalog number:
- 50 12997-50)
- 51 或者 DNeasy® PowerSoil® Kit (QIAGEN, catalog number: 12888-100) (图 1)

ALC OFFILM A



- 54 图 1. DNA 提取试剂盒 DNeasy® PowerSoil® Kit (QIAGEN, catalog number: 12888-
- 55 100)

56

53

52

57 4. 其它说明



本方法中使用的 Oak Ridge tubes (图 2) 不要高压蒸汽灭菌。因为 DNA 分子在经过高温蒸汽灭菌的 Oak Ridge tubes 中难以聚集成紧密的颗粒,以至于肉眼不可见。使用后用去离子水冲洗,并在去离子水中煮沸 20 min。冷却后,用 70% EtOH 冲洗试管并干燥。



图 2. Oak Ridge tube

仪器设备

67 1. 移液枪

68 2. 离心机(图3,图4)



图 3. 2mL 离心管离心机 图 4. 15mL 离心管离心机

73 3. Nanodrop

74 4. 涡旋仪(图5)





图 5. 涡旋仪

78

76

77

79 5. 水浴锅

80

81

实验步骤

- 82 1. 称出 1 g 样品到无菌研钵中 (使用 6-10 cm 直径的研钵。每次只取出一个样品,
- 83 以尽量减少 DNA 在室温下的降解),再加入 0.5 g 无菌石英砂到研钵中。石英砂可
- 84 酌情增加用量。在研钵中加入足够液氮快速冷却石英砂和研钵。
- 85 注:如果1g土壤样品不够用,可在以下步骤中增加土壤样品用量和按比例增加试
- 86 剂量 (如 DNA 提取缓冲液、蛋白酶 K、SDS 和异丙醇等)。本方案也适用于其他类
- 87 型的环境样品 (污泥、水、木材等), 但样品量要视情况而定。
- 88 2. 开始研磨样本,如果加入的液氮太少已经消耗完,立即加入新的的液氮。研磨样品
- 89 时尽量控制在研钵里的一个小区域。一直研磨直到样品开始融化。研磨时尽可能保
- 90 持样品处于冷冻状态。
- 91 注: 如果样品冷冻后结块难以研磨,可以放置稍微解冻,但一定要加入 0.2~0.4 ml
- 92 的 DNA 提取缓冲液,记录准确的使用量 V1。当温度升高时,缓冲液可以抑制 DNA
- 93 降解。
- 94 3. 重复步骤 (2) 冷冻研磨 2 次 (共三次)。
- 95 4. 当样品仍处于冷冻状态时,用刮刀把样品集中到研钵的中心(如有必要,加入更多
- 96 的液氮让保持样品冷冻)。转移样本到新的 15 ml 离心管中。
- 97 注: 此时如果不能立即进行 DNA 提取,样品要保存在-80°C,直到准备好进行下一
- 98 *步的 DNA 提取。*
- 99 5. 在上述准备好的样品中加入 3.3 ml DNA 提取缓冲液 (含有 CTAB)。缓冲液的总容
- 100 量应该是 3.3 ml,如果在冷冻研磨过程中添加过该缓冲液,并且使用量为 V1 ml,

- 101 这一步添加的缓冲液体积为 3.3-V1。
- 102 注:如果土壤杂质太多,但含有足够的 DNA,可以增加缓冲液总体积至 5 ml。
- 103 6. 加入 12.2 ml 蛋白酶 K (10 mg/ml) , 轻轻地混合。
- 104 注: 如果在第 (5) 步中加入 5 ml 缓冲液,则加入 18.5 µl 蛋白酶 K。
- 105 7. 37°C 水浴 30 min,期间 5-10 min 倒转混合一次。
- 106 8. 加入 0.37 ml 20%的 SDS, 轻轻地混合。
- 107 注: 如果在第 (5) 步中加入 5 ml 缓冲液,则加入 0.56 ml 20%的 SDS。
- 108 9. 65 °C 水浴 2 h,每 15-30 min 轻柔地倒转混合一次。
- 109 10. 25°C 离心 20 min,6,000 x g。
- 110 11. 转移上清液到 Oak Ridge tubes 中 (使用半透明的 Oak Ridge tubes) ,尽量不要
- 111 碰到白色的表层。
- 112 注: 如果样品中有太多的有机杂质 (如蛋白质) ,可以转移上清液到 15 ml 锥形离心
- 113 管中用于氯仿提取。
- 114 12. 加入 1.2 ml DNA 提取缓冲液 (含有 CTAB) 到剩余的沉淀中涡旋混匀。
- 115 注: 如果在第 (5) 步中加入 5 ml 缓冲液,则加入 1.8 ml 含有 CTAB 的 DNA 提取缓
- 116 冲液。
- 117 13. 加入 0.13 ml 20%的 SDS,轻柔地混合。
- 118 注: 如果在第 (5) 步中加入 5 ml 缓冲液,则加入 0.2 ml 20%的 SDS。
- 119 14. 65°C 水浴静置 15 min.
- 120 15. 25 °C 离心 20 min, 6,000 x g。
- 121 16. 转移上清液与 (11) 所得上清液混合,转移过程中避免碰到白色表层。
- 122 注: 如果样品中有太多的有机杂质 (如蛋白质),在下一步之前,加入与上清液等体
- 123 积的 1:24 氯仿: 异戊醇混合液, 在通风橱中用圆盘旋转混匀仪连续倒转混合 5-10
- 124 min。3,700 x g 离心 20 min。转移上清液到一个新的锥形离心管中。加入新的等体
- 125 积氯仿: 异戊醇再萃取一次。然后转移上清液到 Oak Ridge tubes 中。
- 126 17. 加入 0.6 个体积的 2-异丙醇 (使用量要精准控制在 0.6 个体积)。
- 127 18. 在-20 或-80°C 冰箱中静置过夜。低温有助于 DNA 沉淀。
- 128 19. 从冰箱取出样品,37 ℃ 水浴加热。在进行下一步之前,确保样品是完全加热的并
- 129 且所有的沉淀都溶解了。在离心前加热样本可以溶解静置一整夜产生的所有矿物沉

淀。 130 注: 尽可能彻底地溶解所有矿物沉淀,大概需要 30~45 min。 131 20. 25°C 室温 15,000 x g (RCF) 离心 20 min (确保离心机处于室温状态,如果太冷, 132 样品中的矿物沉淀就会析出)。离心后立即将上清液转移到新的离心管中(保留上 133 清液直到通过后续步骤确认得到 DNA,否则需要重复这一步)。 134 21. 在 Oak Ridge tubes 的 DNA 沉淀中加入 1 ml 冰的 70% 乙醇清洗 DNA 沉淀。15,000 135 xg 离心 5 min,去掉乙醇。 136 注:如果 DNA 沉淀杂质太多,可以清洗两次。可以使用移液枪尽可能彻底地去除 137 乙醇。一些纯净的 DNA 可能是不可见的。如果去除乙醇之前不离心或者下一步中 138 不充分溶解 DNA 就转移,就有可能损失一部分 DNA。 139 140 如果使用的是 Mobio PowerClean Pro kit 或者 DNeasy® PowerClean® Pro Cleanup 141 Kit. 142 143 加入 100 µl 1x TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA.Na2, pH=8, sterile, DNase free) 144 用于溶解 DNA。充分混合确保所有的 DNA 都溶解了。转移 DNA 溶液到 1.5 ml 离 145 心管。 146 注: 充分溶解 DNA 是非常重要的。移液枪吹打比涡旋更能有效地溶解 DNA 如果 147 DNA 难以溶解,可以 50°C 水浴 2-5 min。在一些情况下,可以将粗 DNA 稀释到 148 1/2-1/10,这样下一步中使用 100 µl 稀释的 DNA,腐殖质的浓度也不会超出试剂盒 149 的去除范围。 150 接下来就是按照 PowerClean Pro kit 的标准流程来纯化 DNA。此外,在这个试剂 151 盒中,我们会使用 1x TE (pH=8.0) 或者去离子水 (DNase free) 代替 DC5 溶液。 152 注: PowerClean Pro kit 的 DNA 纯化流程: http://www.mobio.com/images/custo 153 m/file/protocol/12997-50.pd. DC5 试剂不含有 EDTA,如果下一步使用的 DNA 对 154 EDTA 是敏感的,可以使用 DC5。而 1x TE 更适合长期保存。但是,如果想从 Na 155 nodrop 中得到准确的 260/230 值,还是使用去离子水 (DNase free) 洗脱 DNA 更 156 好。Nanodrop 检测后,可加入 1/100 (v/v) 100x TE,得到 1x TE 的 DNA 样本, 157 供长期保存。 158



167

- 159 c. 用 Nanodrop 检测 DNA 纯度。
- 160 260/280 ~ 1.8, 260/230≥1.7.
- 161 注: 如果 260/230 数值不好,可以参考 http://ieg.ou.edu/protocol.htm (page 10,
- Desalting protocol) 中的"Community DNA Preparation through hybridization"进行
- 163 脱盐。如果 DNA 浓度过低,则很难通过酸化和冷乙醇沉淀 DNA。可以将 DNA 浓缩
- 164 到 100 ng/µl 左右,沉淀 DNA,用 10~20 倍体积 70%冷乙醇洗涤 DNA 颗粒。如果
- 165 **260/230** 或 **260/280** 数值都不够好,尝试重复使用 PowerClean Pro kit 再纯化一次。
- 166 d. 用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的完整程度 (0.8% agrose, 105 V, 30 min)。
- 168 如果使用的是 PowerSoil kit 或者 DNeasy® PowerSoil® Kit:
- 170 a. 在离心后的 DNA 沉淀中加入 430 µl bead solution (DNeasy PowerSoil kit, 在 bead
- 171 tube) 用于溶解 DNA。充分混合以确保 DNA 完全溶解。
- 172 注: 充分溶解 DNA 是非常重要的。移液枪吹打比涡旋更能有效地溶解 DNA。如果
- 173 DNA 难以溶解,可以 50 °C 水浴 2-5 min。在一些情况下,可以将粗 DNA 稀释到
- 174 1/2-1/10, 这样下一步中使用 100 µl 稀释的 DNA, 腐殖质的浓度也不会超出试剂盒
- 175 的去除范围。之后步骤中的试剂来自于 DNeasy PowerSoil kit。
- 176 b. 加入 250 μl 试剂 C2, 涡旋 5 s 混合均匀, 4 °C 冰箱中静置 5 min。
- 177 c. 10,000 x g 离心 1 min。转移 650 μl 到一个新的离心管中。
- 178 d. 加入 200 μl 试剂 C3, 涡旋 5 s 混合均匀, 4 °C 冰箱中静置 5 min。
- 179 e. 10,000 x g 离心 1 min。转移 700~750 μl 到一个新的 2 ml 离心管中。
- 180 注: 如果在试剂 C3 处理之后溶液不是无色的 (比如棕色) , 可以重复步骤 (25) 和
- 181 (26) , 加入另外的 200 µI 试剂 C3 以提高 DNA 纯度。然而,在某些情况下如果重
- 182 复使用 C3,DNA 会大量丢失。
- 183 f. 加入 1.2 ml 试剂 C4, 涡旋 5 s 混合均匀。
- 184 注:使用试剂 C4 之前要记得摇匀。
- 185 g. 在 Spin filter 的柱子中加入 675 μ I 的样本 10,000 xg 离心 1 min,去除过滤掉的液
- 186 体。使用相同的 Spin filter 重复本步骤两次 (共三次)。
- 187 h. 加入 500 μl 试剂 C5 到 Spin filter 的柱子中,在 10,000 x g 离心 30 s。去除过滤

- 188 掉的液体。重复这一步,如果你的样品不是无色的。
- 189 注:一般而言, 试剂 C5 的洗涤次数不超过两次。不然 260/230 数值可能不会太好。
- 190 i. 再一次在 10,000 x g 离心 Spin filter 1 min。小心地将 Spin filter 的柱子转移到一
- 191 个新的 2 ml 离心管中。
- 192 注:如果有试剂 C5 残留在柱子壁上,可以用干净的 kimwipes 纸巾吸干。
- 193 j. 加入 100 μl 去离子水 (DNase free) 到 Spin filter 的柱子里 10,000 x g 离心 30 s。
- 去掉 Spin filter。
- 195 注: C6 试剂不含有 EDTA,如果下一步使用的 DNA 对 EDTA 是敏感的,可以使用
- 196 C6。而 1x TE 更适合长期保存。但是,如果想从 Nanodrop 中得到准确的 260/230
- 197 值,还是使用去离子水 (DNase free) 洗脱 DNA 更好。Nanodrop 检测后,可加入
- 199 k. 使用 Nanodrop 确认 DNA 纯度
- 200 260/280 ~ 1.8, 260/230≥1.7.
- 201 注: 如果 260/230 数值不好,可以参考 http://ieg.ou.edu/protocol.htm (page 10,
- 202 Desalting protocol) 中的"Community DNA Preparation through hybridization"进行
- 203 脱盐。如果 DNA 浓度过低,则很难通过酸化和冷乙醇沉淀 DNA。你可以将 DNA 浓
- 205 260/230 或 260/280 数值都不够好可以重复步骤 (22) 到 (32) 在 (22) 中使用 330
- 206 μl bead solution _o
- 207 22. 用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的完整程度 (0.8% agrose, 105 V, 30 min)。

209 结果与分析

208

- 210 最后得到的 DNA 260/280 的值在 1.8-2.0 之间, 260/230 ≥1.7。一般只要严格按照本方
- 211 案的每一个细节进行操作,不会出现杂质过多的问题。
- 213 致谢
- 214 感谢国家自然科学基金 (U1906223),中国科学院前沿科学重点研究项目 (QYZDB-
- 215 SSW-DQC026) 的资助。感谢已使用过本实验方案的文章"Zhujun Wang, et al.,



Elevated temperature overrides the effects of N amendment in Tibetan grassland on soil microbiome. Soil Biology and Biochemistry, 2019, 136: 107532".

219 参考文献

- 1. Costea, P., Zeller, G., Sunagawa, S. Pelletier, E., Alberti, A, Levenez, F.,
- Tramontano, M., Driessen, M., Hercog, R. and Jung, F.E. (2017) <u>Towards standards</u>
- for human fecal sample processing in metagenomic studies. Nature Biotechnology,
- 223 **35**, pages1069-1076.
- 224 2. Zhou, J.Z., Bruns, M.A. and Tiedje, J.M. (1996) DNA recovery from soils of diverse
- 225 <u>composition</u>. Applied and Environmental Microbiology 62, 316.