임베디드시스템 설계 및 실험 8조 5주차 실험 결과 보고서



과 목 : 임베디드설계및실험

조 원 : 박동진(201824469) 신재환(201824514) 예진욱(201824528) 윤건우(201824532)

분 반:002분반

실험 목표

1. 라이브러리를 활용하여 코드 작성

직접 주소로 접근	(*(volatile unsigned int *) 0x40021018) &= ~0x20; (*(volatile unsigned int *) 0x40021018) = 0x20; (*(volatile unsigned int *) 0x40011000) &= ~0x00000F00; (*(volatile unsigned int *) 0x40011000) = 0x00000400;
정의된 주소 값 사용	RCC->APB2ENR &= ~(RCC_APB2ENR_IOPDEN); RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPDEN; GPIOD->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF2 GPIO_CRL_MODE2); GPIOD->CRL = GPIO_CRL_MODE2_0;

- 2. Clock Tree의 이해 및 사용자 Clock 설정
 - 2.1 Clock의 개념
 - 2.1.1 HSI Clock (High-speed internal)
 - HSI Clock은 8MHz RC 오실레이터에서 생성됨
 - HSI생성된 Clock은 시스템 클럭으로 사용하거나, PLL Clock으로 사용 사능하다. PLLCK = HSI RC / 2 * PLLMUL
 - 2.1.2 HSE Clock (High-speed external)
 - HSE OSC에서 25 MHz 클럭을 생성한다.
 - 생성된 클럭은 바로 시스템 클럭으로 사용하거나, PLL Clock으로 사용할 수 있다.
 - 2.1.3 Clock Tree
 - HSI, HSE, PLL 중 SW MUX에 의해 시스템 클럭(최대 72MHz)으로 설정될 수 있다.
 - 시스템 클럭은 APB1, APB2에 전달된다.
 - 시스템 클럭은 MCO MUX를 통해서 MCO에 출력해 오실로스코프로 확인이 가능하다.
 - 시스템 클럭은 APB1 prescaler을 이용해 최대 36MHz 클럭을 PCLK1에 제공 가능하다.
 - 시스템 클럭은 APB2 prescaler을 이용해 최대 72MHz 클럭을 PCLK2에 제공 가능하다.
 - FCLK: Cortex System(CPU)에서 사용되는 Clock
 - HCLK: DMA, Core memory, AHB Bus에서 사용되는 Clock
 - PCLK : APB Bus에 사용되는 Clock
 - 2.1.4 PLL (Phase-Locked Loop)
 - PLL은 위상 동기 회로이며, 입력 신호와 출력신호를 이용해 출력신호를 제어하는 시스템을 말한다.
 - 입력된 신호에 맞추어 출력 신호의 주파수 조절이 목적이다.
 - 시스템 클럭은 MCO MUX를 통해서 MCO에 출력해 오실로스코프로 확인이 가능하다.
- 3. UART 통신의 원리를 배우고 실제 설정 방법 파악

실험 과정

1. reference 및 datasheet 참고하여 코드 채워 넣기 주소 및 대입 값 정의된 이름으로 입력하기

1.1 TODO. 1

: 먼저 Clock Tree의 구성을 설정해주기 위해서는 RCC레지스터의 CFGR과 CFGR2의 값을 설정해주어야 한다. System Clock을 28MHz로 설정해주면 HCLK는 System Clock과 주파수가 같고 PLCK2는 System Clock 주파수의 절반이다. 그래서 AHB prescaler의 값을 /1로 설정하고 APB2 prescaler의 값을 /2로 설정해 주었다. System Clock을 28MHz로 설정하기 위해 RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1을 통해 PLLSCR에서 PREDIV1을 선택하도록 하고 RCC_CFGR_PLLMULL7를 통해 PLLMUL의 값을 x7로 설정하였다. RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5를 통해 PREDIV2의 값을 /5로 설정, RCC_CFGR2_PLL2MUL8 통해 PLL2MUL 값을 x8로 설정, RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2를 통해 PREDIC1SCR에서 PLL2 값을 값을 선택하도록 설정, RCC_CFGR_PREDIV1_DIV10을 통해 PREDIV1의 값을

이렇게 해서 System Clock은 25MHz /5 *8 /10 * 4 = 28MHz로 설정이 된다.

1.2 TODO. 2

/10로 설정해 주었다.

```
//@TODO - 2 Set the MCO port for system clock output
| ROC->CFGR &= ~(uint32_t)RCC_CFGR_MCO;
| ROC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_MCO_SYSCLK; //
|//@End of TODO - 2
```


: MC0 port의 System Clock을 활성화 시켜준다.

1.3 TODO. 3

: RCC를 enable시켜줘야 하기 때문에 해당하는 port의 System Clock을 활성화 시켜준다.

1.4 TODO, 4

```
Pvoid PortConfiguration(void) {
  //@TODO - 4 GP10 Configuration
    /* Reset(Clear) Port A CRH - MCO, USART1 TX,RX*/
    GP10A->CRH &= ~(
        (GP10_CRH_CNF8 | GP10_CRH_MODE8) |
        (GP10_CRH_CNF9 | GP10_CRH_MODE9) |
        (GP10_CRH_CNF10 | GP10_CRH_MODE10)
    );
    /* MCO Pin Configuration */
    GP10A->CRH |= (uint32_t) (GP10_CRH_MODE8 | GP10_CRH_CNF8_1);
    /* USART Pin Configuration */
    GP10A->CRH |= (uint32_t) (GP10_CRH_MODE9 | GP10_CRH_CNF9_1 | GP10_CRH_CNF10_1);
    /* Reset(Clear) Port D CRH - User S1 Button */
    GP10D->CRH &= ~(GP10_CRH_CNF11 | GP10_CRH_MODE11);
    /* User S1 Button Configuration */
    GP10D->CRH |= (uint32_t) (GP10_CRH_CNF11_1);
}
```



: MCO는 8번핀을 사용하고 Alternate functuon output Push-pull을 설정해줘야하기 때문에 MODE8에 CNF8_1로 설정해주고

동일하게 UART TX도 같은 MODE에 CNF값을 가지기 때문에 동일하게 pin만 바꿔주고 넣어준다.

UART RX는 10번핀에 Input with pull-up / pull-down이기 때문에 Input mode는 초기 값이므로 MODE는 건드리지 않고 해당하는 CNF값만 넣어준다.

1.5 TODO. 6, 7, 8

: RE 와 TE bit를 set해주기 위해서 위와 같은 연산을 한다.

1.6 TODO. 9

: CTSE와 RTSE값을 비워주기 위해서 연산을 해준다

1.7 TODO. 10, 11, 12

```
Tx/ Rx baud = \frac{f_{CK}}{(16^*USARTDIV)}
legend: f_{CK} - Input clock to the peripheral (PCLK1 for USART2, 3, 4, 5 or PCLK2 for USART1)
```

1.8 TODO 13


Fraction이 0~3비트이기 때문에 0x1E6을 BRR에 넣어주면 된다.

: user S1 Button이 Dport 11번 pin에 연결되어 있기 때문에 이때 버튼을 누르면 입력 값이 나오기 때문에 IDR을 사용해서 11번 핀에 입력 값이 들어오면 SedData함수를 이용해서 값을 출력하도록 통신한다.

- 2. Putty를 이용하여 시리얼 통신 확인하기.
 - 2.1 PC 장치 관리자에서 보드와 연결된 Serial Port 확인



2.2 Connection type - Serial 선택 후 확인한 Port 입력, Baud rate 입력




실험 결과

1. user S1 Button 누르는 동안, "Hello Team8"이 출력된다.



2. 출력 예시

(실험 과정 중 결과 화면을 사진으로 찍지 못해서 ppt에 있는 결과물로 대체)



ref:

1. 임베디드시스템설계및실험 5주차 강의 자료