임베디드시스템 설계 및 실험 8조 10주차 실험 결과 보고서



과 목 : 임베디드설계및실험

조 원 : 박동진(201824469) 신재환(201824514) 예진욱(201824528) 윤건우(201824532)

분 반:002분반

실험 목표

1. 타이머란

- 1.1 주기적 시간 처리에 사용하는 디지털 카운터 회로 모듈
- 1.2 펄스폭 계측, 주기적인 interrupt 발생 등에 사용
- 1.3 주파수가 높기 때문에 우선 prescaler를 사용하여 주파수를 낮춘 후 낮아진 주파수로 8,16 비트 등의 카운터 회로를 사용하여 주기를 얻는다.
- 1.4 STM32 타이머 종류
 - SysTick Timer
 - Watchdog Timer
 - Advanced-control Timer (TIM1, TIM8)
 - General-purpose Timer (TIM2 ~ TIM5)
 - Basic Timer (TIM6, TIM7)

2. 타이머의 종류와 특징

2.1 Systick Timer

: Real-time operating system 전용이지만 standard down counter로 사용 할 수도 있음

- · 24bit down counter
- Autoreload capability
- · Counter가 0에 도달하면 설정에 따라 인터럽트가 발생
- · Programmable clock source

2.2 IWDG/WWDG Timer-Watching timer

: WATCHDOG(WDG)은 임베디드 시스템 등 특수 상황에서 CPU가 올바르게 작동하지 않을 시 강제로 리셋시키는 기능을 의미한다.

- · IWDG/WWDG는 모두 소프트웨어 고장으로 인한 오작동을 감지하고 해결하는 역할을
- 카운터가 주어진 시간 초과 값에 도달했을 때 시스템 재설정 또는 인터럽트(only WWDG)를 트리거한다.
- · IWDG
 - IWDG는 LSI 클럭 기반으로 메인 클럭 고장에도 활성 상태 유지 가능
 - 타이밍 정확도 제약이 낮은 애플리케이션에 적합하다.
 - 카운터가 0이 되면 Reset
- WWDG

- 7-bit down counter
- WWDG의 클럭은 APB1 클럭을 프리스케일해서 정의 가능
- 비정상적 어플리케이션 동작 감지를 위해 설정 가능한 timer-window가 있다.
- Timer-window 내에서 반응하도록 요구하는 애플리케이션에 적합하다.
- 카운터가 0x40 보다 작을 경우 또는 카운터가 Timer-window 밖에 Reload 됐을 경우 Reset 가능하다.
- Early wakeup interrupt (EWI): 카운터가 0x40과 같을 때, EWI 인터럽트 발생하게 설정 가능하다.

2.3 Advanced-control timers (TIM1 & TIM8)

- The advanced -control timers는 prescaler를 이용해 설정 가능한 16-bit auto-reload counter를
 포함하고 있다.
- · 입력 신호 펄스 길이 측정(input capture) 또는 출력 파형 생성(output compare, PWM, complementary PWM with dead-time insertion)등에 사용 가능하다.
- The advanced-control (TIM1 & TIM8) and general-pupose (TIMx)는 자원을 공유하지 않는 독립적인
 구조이며, 동기화 시키는 것도 가능하다.

2.4 Basic timer (TIM6 & TIM7)

- · 16-bit auto-reload 업카운터
- 설정 가능한 16-bit prescaler를 이용해 the counter clock 주파수를 나눠서 설정 가능
- · DAC 트리거에 사용
- · 카운터 오버플로우 발생 시 인터럽트/DMA 생성

2.5 General-purpose timers (TIM2 to TIM5)

- · General-purpose timer는 prescaler를 이용해 설정 가능한 16-bit up, down, up/down auto-reload counter를 포함하고 있다.
- · 입력 신호의 펄스 길이 측정(input capture) 또는 출력 파형 발생(output compare and PWM) 등 다양한 용도로 사용할 수 있다.
- 펼스 길이와 파형 주기는 timer prescaler와 the RCC clock controller prescaler를 사용하여 및 μs 에서 몇 ms까지 변조할 수 있다. 타이머들은 완전히 독립적이며, 어떤 자원도 공유하지 않으나 동기화 가능하다.

3. 분주 계산

- 분주란 MCU에서 제공하는 Frequency를 우리가 사용하기 쉬운 값으로 바꾸어 주는 것을 말합니다.
- · Counter clock frequency 를 1~65536의 값으로 나누기 위해 16-bit programmable prescaler 사용
- · period로 몇 번 count하는지 설정

4. *PWM*

- 일정한 주기 내에서 Duty ratio를 변화 시켜서 평균 전압을 제어하는 방법
- 대부분의 서브모터는 50Hz~1000Hz의 주파수를 요구하고 데이터 시트를 반드시 확인해서 사용해야함.

실험 미션

- 세부 실험 내용
 - 1. TFT LCD에 team 이름, LED 토클 ON/OFF 상태, LED ON/OFF 버튼 생성
 - 2. LED ON 버튼 터치 시 TIM2 interrupt를 활용하여 LED 2개 제어
 - 2.11초 마다 LED1 TOGGLE
 - 2.25초 마다 LED2 TOGGLE
 - 3. LED OFF 버튼 터치 시 LED Toggle 동작 해제

실험 과정

- 1. 기본적으로 8주차에서 했던 내용과 유사하므로 LCD 라이브러리를 등록하고 8주차에 했던 LCD 라이브러리 코드를 그대로 가져온다.
- 2. main 코드도 8주차에서 했더 내용에서 수정을 하도록 한다.
 - 2.1 RCC_Configure(void)

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
```

: LED1, 2를 사용해야 하기때문에 port D를 활성화시켜 준다. timer 또한 2개를 사용해야 하기 때문에 general purpose timer인 TIM2와 TIM3을 활성화시켜준다.

2.2 GPIO_Configure(void)

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

/* LED 1, 2 */
/* PD2, 3 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);

/* TIM3 */
/* PB0 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_InitStructure);
```

: LED1,2 는 port D의 2,3번 핀을 사용하기 때문에 초기화시켜준다. TIM3 또한 port B의 0번 핀을 사용하기로 했으므로 초기화시켜준다.

2.3 TIM_Configure(void)

```
Evoid TIM_Configure(void) {
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  int prescale = (uint16_t)(SystemCoreClock / 10000);
  TIM_TimeBaseStructure TIM_Period = 10000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescale;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1500; // us
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20000 - 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (uint16_t) (SystemCoreClock / 1000000) - 1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
```

: 라이브러리에서 설정된 timer clock frequency가 72000000가 맞는지 확인하고 ppt에서 제공해준 코드를 참고해서 함수를 정의한다. 우선 precale 값을 정의해줘야 하는데

$$\frac{1}{f_{clk}} \times prescaler \times period$$

$$\frac{1}{72Mhz} \times 7200 \times 10000 = 1[s]$$

분주계산식을 사용해서 prescale 값이 7200이 되게 하기 위해서 period 값을 10000으로 정의한다. 그리고 TIM_Pulse의 값을 1500으로 정의한다.

2.4 NVIC_Configure(void)

```
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

// TODO: fill the arg you want
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);

// TIM2_IRQn
// 'NVIC_EnableIRQ' is only required for USART setting
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // TODO
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCond = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

: TIM2의 interrupt 우선순위를 1순위인 0으로 설정해 준다,

```
int led2 = 0:
                                                  □void TIM2_IRQHandler() {
 int cnt = 0;
                                                  貞: if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET ) {
 uint16_t sub[2] = {1000, 2000};
                                                       if(isOnOff) {
 int is 0n0ff = 0;
                                                          led2++;
                                                          GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
 int flag = 0;
                                                          turn_on_off();
Evoid turn_on_off(){
                                                         delay();
    if(led2 == 5) {
         led2 = 0;
                                                          led2++)
         if(flag == 0)
                                                         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
                                                          turn_on_off();
          GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
           flag = 1
                                                       change_pulse(sub[cnt++]);
         elsel
                                                        if (cnt == 2)
           GP10_ResetBits(GP10D, GP10_Pin_3);
                                                         cnt = 0:
           flag = 0
                                                       TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
```


```
char msg1[] = "WED_TeamO8";
LCD\_ShowString(0, 0, msg1, color[2], color[0]);
char msgOn[] = "ON ";
char msgOff[] = "OFF";
char msgBtn[] = "BUT";
LCD_DrawRectangle(16, 64, 64, 112);
LCD_ShowString(32, 76, msgBtn, color[3], color[0] );
uint16_t x, y)
while (1) {
 if(isOnOff) {
   LCD_ShowString(0, 32, msgOn, color[3], color[0] );
  else {
  LCD_ShowString(0, 32, msgOff, color[3], color[0]);
  Touch_GetXY(&x, &y, 1);
  Convert_Pos(x, y, &x, &y);
  if(x >= 16 \&\& x <= 64 \&\& y >= 64 \&\& y <= 112) {
   isOnOff = !isOnOff;
    led2 = 0
return 0;
```

: ON/OFF를 변경 시킬 수 있도록 터치하는 부분을 만들기 위해서 LCD_DrawRectangle함수를 불러서 네모 박스를 만든다. 그리고 BUT라는 문장이 네모 박스에 들어갈 수 있도록 적절하게 X,Y좌표를 인자값으로 넣어준다. 그리고 isOnOff 라는 전역변수를 정의하고 네모 박스안을 터치할때마다 ON과 OFF 단어가 바뀔 수 있도록 if문을 걸어주었다. 그 후 Touch_GetXY, Conver_Pos 함수를 통해 터치하는 x,y 좌표를 얻어서 그 좌표가 네모 박스 안에 들어갈 때마다 isOnOff 값이 바뀌고, led2의 값을 0으로 초기화 해주도록 if문을 걸어주도록 한다.

초반에 led2가 5초동안 on상태가 유지되도록 요구하는지 몰라서 5초에 한 번씩 1초동안 켜지도록 코드를 짰었다. 문제에 대해 제대로 이해하지 못하고 코드를 짜는 상황이 벌어졌었다.

실험 결과


1. OFF일 때




: LED1,2 둘 다 off되는 것을 확인할 수 있다

2. ON일 때

2.1 LED1 on, LED2 off



2.2 LED1 off, LED2 on



2.3 LED1, LED2 on

