14-11-2021

Termómetro de 0 °C a 50 °C (32 °C)

Martínez Coronel Brayan Yosafat



3CM17 Introducción a los microcontroladores FERNANDO AGUILAR SÁNCHEZ

Objetivo

Al término de la sesión, los integrantes del equipo contaran con la habilidad de hacer uso del convertidor analógico digital del microcontrolador implementando un termómetro de 0 a 50 °C (32 a 122°F).

Introducción teórica

Un conversor o convertidor de señal analógica a digital (Conversor Analógico Digital, CAD; Analog-to-Digital Converter, ADC) es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular. Donde un código es la representación unívoca de los elementos, en este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión o corriente.

En la cuantificación de la señal se produce pérdida de la información que no puede ser recuperada en el proceso inverso, es decir, en la conversión de señal digital a analógica y esto es debido a que se truncan los valores entre 2 niveles de cuantificación, mientras mayor cantidad de bits mayor resolución y por lo tanto menor información perdida. Se utiliza en equipos electrónicos como computadoras, grabadores de sonido y de vídeo, y equipos de telecomunicaciones.

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 °C. Su rango de medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 mV. El LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que este integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja corriente de alimentación se produce un efecto de auto calentamiento muy reducido. Se encuentra en diferentes tipos de encapsulado, el más común es el TO-92, utilizado por transistores de baja potencia.


Materiales y Equipo empleado

- CodeVision AVR
- AVR Studio 4

- Microcontrolador ATmega 8535
- 3 Display Cátodo común
- 8 Resistores de 330 Ω a 1/4 W
- 3 Resistores de 1K Ω a 1/4 W
- 3 Transistores BC547 o 2N2222

Desarrollo experimental

1.- Diseñe junto con el siguiente circuito, un termómetro que trabaje en el rango de 0 a 50 °C (32 a 122°F).



Estructura del programa

/***************

This program was created by the CodeWizardAVR V3.46a Automatic Program Generator

© Copyright 1998-2021 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L. http://www.hpinfotech.ro

```
Project:
Version:
Date : 06/11/2021
Author:
Company:
Comments:
Chip type
                                                        : ATmega8535
Program type
                                                                           : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model
                                                                             : Small
External RAM size
                                                                             : 0
Data Stack size
                                                                  : 128
 *********************************
#include <mega8535.h>
#include <delay.h>
#define btn PIND.0
unsigned char intensidad, valor;
bit isFahrenheit = 1;
bit pasado, actual;
const char mem[16] = \{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x66, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x66, 0x6D, 
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0 < < REFS1) | (1 < < REFS0) | (1 < < ADLAR))
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
```

```
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1 < ADIF)) = = 0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
}
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) |
(0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) |
(1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
(0 < PORTB2) \mid (0 < PORTB1) \mid (0 < PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
```

```
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) |
(1<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
(0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(0 < < DDD1) \mid (0 < < DDD0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) |
(1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<CS01) |
| (0 < < CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0 = 0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
```

```
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) |
(0 < < WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) |
(0 < < CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<WGM20) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<WGM21) | (0<<CS21)
| (0 < < CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2 = 0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) |
(0 < < OCIE0) \mid (0 < < TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR = (0 < < ISC2);
// USART initialization
// USART disabled
```

```
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) |
(0 < RXB8) \mid (0 < TXB8);
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) |
(0 < < ACISO);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) |
(0 < ADPS1) \mid (1 < ADPS0);
SFIOR=(1<<ADHSM) | (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(0 < < SPR1) \mid (0 < < SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR = (0 < TWEA) | (0 < TWSTA) | (0 < TWSTO) | (0 < TWEN) | (0 < TWIE);
while (1)
     valor = read_adc(0);
     actual = btn;
```

```
//Boton de modo
if (pasado == 1 \&\& actual == 0) {
  isFahrenheit = ~isFahrenheit;
  delay_ms(20);
}
if (pasado == 0 && actual == 1) {
  delay_ms(20);
}
if (isFahrenheit) {
  intensidad = 9*(50 * valor / 255)/5 + 32;
  delay_ms(7);
  PORTB = ~mem[intensidad/100];
  PORTC = 0x01;
  delay_ms(7);
  PORTB = ~mem[(intensidad%100 - intensidad%10)/10];
  PORTC = 0x02;
  delay_ms(7);
  PORTB = ~mem[intensidad%10];
  PORTC = 0x04;
} else {
  intensidad = 50 * valor / 255;
  delay_ms(7);
  PORTB = \sim mem[0];
  PORTC = 0x01;
  delay_ms(7);
  PORTB = ~mem[intensidad/10];
  PORTC = 0x02;
  delay_ms(7);
```

```
PORTB = ~mem[intensidad%10];
PORTC = 0x04;
}

pasado = actual;
}
```

Observaciones y Conclusiones

A comparación de la práctica anterior, esta fue más sencilla de terminar, me alegra que no tomara tanto tiempo y que, aunque al inicio vi que era algo trivial, después vi que era más complicado y no era algo tan directo pero que sí podía usar las cosas que había utilizado en las prácticas anteriores, en especial la práctica del voltmetro y el adc.

Bibliografía

LM35:

https://es.wikipedia.org/wiki/LM35#:~:text=El%20LM35%20es%20un%20sensor,150%20%C2%B0C%20%3D%201500%20mV

Conversor de señal analógica a digital: https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_de_se%C3%B1al_anal%C3%B3gica_a_digital