利用 matlab 计算频率。

正弦波输出频率 f,采样点个数 n,预分频器的值 x,自动重装计数器的值 y。

计算: nf = 72000000/((1+x)\*(1+y))

利用 matlab 计算 f 在[10,10000];f 范围内 n, x, y 对应的值。其中 x, y 的范围为[0,65535],n 的范围为(0,2048]。