Q1-Qu'il est	le niveau de la tension non utilise dans le transport au Maroc : 60kV 127 KV 225kV
Q2-Le rôle o	du parafoudre est de protéger contre : Surtension Court-circuit Défauts terre
Q3-le rôle d	u circuit bouchon est : Protéger contre les surtensions Protéger contre les courts-circuits filtrer les signaux hauts fréquences
Q4-le rôle d	'un système CCN est : Supervision/Contrôle/Protection/SCADA Supervision/Paramétrage/Programmation/SCADA Supervision/Dimensionnement/protection/SCADA
Q5-le proto	cole standard pour la communication des SCCN est : IEC61850 IEC60870 IEC61131
Q6-l'un des	protocoles suivants n'est pas de type série : Modbus IEC60870-5-101 OPC
Q7-l'un des	protocoles suivants ne permet pas l'horodatage des informations : Modbus IEC60870-5-103 IEC61850
Q8-le défau	t électrique le plus probable est : LG LL LLG

Q9-le rôle du système GPS dans le SCCN est : Localisation géographique du poste Synchronisation horaires du SCCN autres
Q10-le code AINSI de la protection distance est : 21 25 27
Q11-le rôle de la fonction Antipompage est de : Déclencher dans le cas des défauts et des oscillations Déclencher dans le cas des défauts et non pas en cas des oscillations Déclencher dans le cas des oscillations et non pas en cas des défauts
Q12-le code AINSI 50BF est pour la fonction : Défaillance disjoncteur Maximum du courant Maximum de la tension
Q13-Dans le plan protection la deuxième protection distance doit être : De même marque que la première protection De marque différente que la première protection De fonction différente que la première protection
Q14-apartir de quelle puissance du transformateur on doit utiliser une protection diff transfo : 40MVA 60MVA 80MVA
Q15-le protocole futur pour la communication entre dispatching national et postes électriques IEC 60870-5-101 IEC 60870-5-104 IEC 61850-90-2
Q16-le rôle primordial du Dispatching national est : La facturation énergétique des clients La supervision du réseau électrique la maintenance des réseaux électriques

Q17-EMS signifier: Energy management systems Energy monitoring and security Energy moddeling and simulation
Q18-EMS signifier: Distributed Management System Distributed Measurment system Energy moddeling and simulation
Q19-TSA signifier: Transformateur secours anormal Tension secours anormale Transformateur services auxiliaires
Q20-le sectionneur peut être : Ouvert en charge Ouvert hors tension Les deux
Q21-Quelle structure de HTB est plus flexible : Simple antenne Double antenne - double jeu de barres Double antenne
Q22-Pour un Réseau rural on utilise : La maille Les boucles Mixte des deux
Q23-quel OCR est a commande manuelle : IACM IAT DRR
Q24-quel OCR peut être télécommander : IAT DRR Les deux



Q25-Quel 00	CR peut reeclencher : IACM IAT DRR
Q26-l'indica	teur utilise pour calculer la durée des interruptions est : SAIDI SAIFI SAIKI
Q27-la coucl	he 7 des modèle OSI est : Application Liaison Transport
Q28-l'un des	s protocoles suivants n'est pas utilisé pour la communication avec OCR : IEC 60870-5-101 DNP3 IEC61850
Q29-le poste	e operateur a peur rôle : Supervision Conversion des protocoles Simulation
Q30-pour la	conversion des protocoles on utilise : Passerelle Switch Centrale de mesure
Q31-le relais	de protection numérique contient : Une seule fonction protection Plusieurs fonction protection Aucune fonction protection
Q32-Quel es	et le nom du logiciel utilise pour la simulation du Modbus master : Modbus slave Modbus master Modbus Poll



Q33-Quel est le nom du logiciel utilise p IEDScout IEC61850 simulator Open IED	our la simulation des IEC61850 :		
Q34-la méthode pour comprendre les traces de Modbus est :			
Translation Modbus			
Modbus Parser			
Modbus Simulator			
measus simulates			
Q35-Pour améliorer le SAIFI il faut :			
Ajouter des OCR			
Enlever les OCR			
Changer les parametres			