L'ESSAI DE RESILIENCE

DEFINTION

 La résilience est l'aptitude que possède un matériau à résister plus ou moins aux chocs.
Elle est désignée par le symbole K.

 Pour les choix des matériaux, en plus de la résistance mécanique, la résilience est une caractéristique primordiale pour connaître la résistance aux chocs.

Principe de l'essai de résilience


 Objectif: Déterminer l'énergie nécessaire à la rupture d'une éprouvette préalablement entaillée, ayant été soumise à un choc moyennant une machine de résilience – Le mouton Pendule de Charpy –

La résilience représente alors un simple rapport :

Résilience K = Travail nécessaire pour briser l'éprouvette entaillée / section au droit de l'entaille

K s'exprime en Joules/cm2

ESSAI DE RESILIENCE




Les éprouvettes de l'essai de résilience

-Les éprouvettes utilisées sont normalisées. Ainsi, les entailles sont réalisées au milieu des éprouvettes, et sont soient de **type U** ou de **type V**. On parle de Résilience, **Kcu**, ou **Kcv**.


-Lors de l'essai, l'éprouvette, doit reposer sur des appuis.

-Au moment de l'impact de « couteau de pendule » sur l'éprouvette, l'éprouvette absorbe, une certaine énergie qui va caractériser la résistance aux chocs du matériau.

Eprouvette en U




Eprouvette en V



Le mouton de Charpy

Présentation de l'essai



Déroulement de l'essai

- Le bras qui porte le couteau, qui en mouvement de rotation, vient percuter l'éprouvette, puis remonte en sens inverse, après la rupture de l'éprouvette.
- La valeur résultat de l'essai, est alors enregistrée sur le cadran, de mouton, pendule de Charpy.
- Ainsi, l'énergie potentielle du pendule est égale à :
 à l'état initial W₀ = Ph₀,
 à l'arrivée W₁ = Ph₁

L'énergie absorbée par l'éprouvette est :

$$W = W_0 - W_1 = P(h_0 - h_1)$$

Conditions de réalisation de l'essai

- L'essai doit se faire à la température ambiante sauf spécification contraire
- L'éprouvette doit être déposée sur les appuis de mouton de Charpy
- L'éprouvette doit être saine, elle ne doit pas comporter d'amorce de rupture, ni de défauts.
- Pour l'essai normal, l'énergie nominale doit être de 300 Joules +/- 10

Remarque: Si pendant l'essai, l'éprouvette ne se rompt pas, la valeur obtenue pour la résilience est incertaine, Il faut noter que l'éprouvette ne se rompt pas.

Conclusion

- L'essai de résilience est destructif
- Plus les matériaux sont fragiles moins ils sont résilients.
- Le résultat obtenu, indiqué par le cadran, doit être écrit en fonction de type d'entaille de l'éprouvette, par exemple, si le cadran indique 32 J pour une entaille en U, on écrira KU = 32 Joules, respectivement pour une entaille en V, KV = 32 Joules.