R passe par le centre de gravité du triangle des contraintes donc à %/3 de l'extrémité droite de la semelle.

Comme R doit être égale et opposée à P on a :

Soit

$$\int M = \frac{2P}{3(b/2-co)A}$$

On adment que l'on doit avoir :

. SM < 1,33 Ssol dans le cas général . SM < Ssol si le moment M est dû à vent dominant agissant la majorité du temps.

Les résultats précedents permettent donc de determiner les dimensions A et B de la semelle.

#### 4.2/ Calcul des armatures :

Nous supposerons d'abord que

- le poteau est entierement comprimée à sa base, c'est à dire que  $\sim \leq \frac{b}{c}$ 

- la semelle est entièrement comprimée et la difference entre la contrainte maximale et la contrainte minimale est inferieur à la moitié de la contrainte moyenne, c'est à dire

Compte tenu des valeurs indiquées au paravant, on obtient alors :

Lorsque les deux conditions precedentes sont simultanement remplies c'est à dire


On peut, pour les semelles reposant sur le sol, continuer à utiliser la méthode des bielles, en remplaçant la charge préelle, par une charge fictive P'

$$P' = P(1 + \frac{3e_0}{B})$$

C'est à dire la charge qui correspondrait à la contrainte supposée uniformement repartie sur toute la surface de la semelle.

Lorsque l'une des deux conditions précedentes n'est pas remplie, les armatures parallèles au côté B sont déterminées pour équilibrer le moment M1 agissant dans la section (S1) située à la distance 0,35b. de l'axe du poteau - les armatures ainsi déterminées sont uniformement reparties.

Les armatures parallèles au côté A, sens suivant lequel il est supposé qu'il nexiste pas de moment sont calculés, par la méthode des bielles en considerant une charge centrée  $P = P(A + \frac{3 \cdot p}{B})$ 



La resultante R des Forces agissant à droite de (S1) à pour valeur:  $R = \left(\frac{B}{2} - 935b\right)\left(\frac{6M + 67}{2}\right) A$ 

Cette resultante passe par le centre de gravité du trapeze situé à droite de (S1)

51: avec


$$\frac{-\frac{Dans}{1} \cdot \frac{1e}{5m} \cdot \frac{cas}{4} \cdot \frac{du}{B} \cdot \frac{diagramme}{diagramme} \cdot \frac{trapezidal}{5m} \cdot \frac{du}{da} \cdot \frac{d$$

nous avons vu que:  $\chi = 3(\frac{3}{2} - 20)$ .

d'où  $\sqrt{1} = \frac{5+935}{3(5/2 - 20)}$ 

avec

$$\nabla M = \frac{2^{\frac{1}{4}}}{3(\frac{B}{2} - R_0) \cdot A} \tag{*}$$



Nous allons appliquer les résultats précedents aux differents types de semelles étudies en suposant qu'agissent, cette fois, une charge P et un moment M, avec  $E_0 = M/P$  (  $E_0$  , compté à partir de l'axe du mur ou du poteau) les autres notations utilisées resteront celles dèjà définies ci-dessus

#### 3° / Semelle continue sous Mur

Un Mur n'étant généralement pas armé ou étant peu armé, on prendera de préference  $\mathbf{b} > 6 \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}$ .

On se fixera la largeur B de la semelle, quitte à la rectifier s'il y a lieu et on vérifiera que : ,

rectifier s'il y a lieu et on vérifier que :

- si 
$$\{0\}$$
, on a  $\{0\}$   $\{$ 

avec { Pen Newton; lo et Ben mm

- si 
$$Ro > \frac{b}{b}$$
 on a:  $\frac{27}{3(B/2-Ro) \times 1000} \leq 1,33 \text{ Usol} (x)$ 

(ou  $\leq$  5sol dans le cas d'un vent dominant) On prendera pour hauteur utile  $d \geq \frac{B-b}{4}$ 

Pour le calcul des armatures, on distinguera 2 cas

pour les armatures perpenduculaire au mur / unité de longueur

$$A = \frac{A(1 + \frac{3 e_0}{B})(B - b)}{8 \cdot d \cdot Gs}$$

pour les armatures parallèles au mur

$$A_1 = A \times B$$
 (Section totale à reportui Sur B)

 \* - si l'une des conditions précédente n'est pas remplies, on clalculera les armatures perpenduculaire au mur pour équilibre le moment M1 définit au paravant (on prendera A = 1m \$\infty\$ 1000mm dans les relations précedente).

# 4° / Semelle rectangulaire sous pilier rectangulaire

On se fixera les dimensions A X B de la semelle, que l'on rectifiera par suite s'il y a lieu, les dimensions seront choisies de manière que l'on ait A = A, on vérifiera que :

(ou  $1_{1}$ 5 A  $(\frac{1}{2}-40)$  0501  $\geq P$  dans le cas d'un vent dominant)

Les hauteurs utils da et db seront choisies de manière que :

$$A-a > da$$

$$b > \frac{B-b}{a}$$

Pour le calcul des armatures, on distinguera 2 cas :

On aura dans ce cas

$$Aa = P \left(1 + \frac{3 e_0}{8}\right) \left(\frac{A - a}{8 \cdot da \cdot Gs}\right)$$

$$Ab = P \left(1 + \frac{3 e_0}{8 \cdot db \cdot Gs}\right) \left(\frac{B - b \cdot B}{8 \cdot db \cdot Gs}\right)$$

2) si l'une des 2 conditions précedentes n'est pas remplies, les armatures Ab seront calculées pour équilibrer le moment M1 défini au paravant. Comme il n'existe pas de moment dans le sens A, les armatures Aa seront obtenues par :

$$Aq = cH \left( 1 + \frac{3 RO}{B} \right) \left( \frac{A-9}{8 dq.65} \right)$$

## 5° / Semelle circulaire sous piller circulaire

On appliquera les mêmes principes que pour la semelle rectangulaire, principe qui conduisent aux resultats suivants :

- le diagramme des contraintes sera trapezidale

si 
$$e_0 \le \frac{1}{8}$$
  
 $e_0 \le \frac{1}{8}$   
 $e_0 \le \frac{1}{8}$ 

$$5M - 5m < \frac{1}{2} \times \frac{5M + 5m}{2}$$
 si  $80 < \frac{5}{32}$   
 $5M - 5m < \frac{3}{3} \times \frac{5M + 5m}{2}$  si  $80 < \frac{5}{24}$ 

Par consequent, si:


1)  $90 \le \frac{De}{8}$  et  $90 \le \frac{D}{32}$  : on peut appliquer

La méthode des bielles en remplaçant la charge  ${\sf P}$  par la charge Fictive

$$P' = P (1 + \frac{4}{D} \frac{60}{D})$$

## 5° / RADIER GENERAL :

Lorsque le sol de Fondation ne peut supporter les contraintes crées par des semelles isolées et que pour une raison quelconque, on ne veut pas utiliser des pieux, on execute souvent un radier général constitué par une dalle nervurée s'étendant sous toute la surface du batiment.



Pour pouvoir retenir ce mode de fondation, il faut toutefois que la construction ne supporte pas de charges d'exploitations présentant d'implortantes dissymètries.

En effet, dans ce dernier cas, il pourrait alors se produire des trassements differentiels entre les diverses zones de radier.

Lorsque la condition prècèdente est réalisée, le radier fonctionne comme un plancher renversé dont les appuis sont constitués par les murs et les piliers de l'assature et qui est soumis à la réaction du sol diminuée du poids propre du radier.


On pourra donc, pour le calcul d'un tel radier se reporter aux méthode données aux calculs des planchers.

S'il existe une sous-pression hydranstatique, il faudra en tenir compte dans le calcul, et en outre, vérifier que l'effet de cette sous-pression est inferieur ou poids propre de l'ouvrage, si non celui-ci risquerait de flotter.


### 6° / Longrines de liaison - Poutres de redressements

Ce cas peut se présenter lorsque la proximité des poteaux à prévoir le long du mur mitoyen, ne donne pas la possibilité de trouver des semelles suffisamment étalées, de sorte qu'aucune de ces trois conditions ne puisse être satisfaite (Diagramme des contraintes rectangulaire, trapezoidal ou triangulaire).

Il y alors trois solutions pour resoudre le problème.



1) Admettre le moment  $M=P\times e$ , dans la mesure ou le plancher superieur est capable de reprendre une réaction horizontale H1.




Au niveau de la semelle, cette réaction est équilibrée par les contraintes de frottements de la semelle sur le sol.

Il est consæillé dans ce cas de prévoir néanmoins une longrine liant deux poteaux voisins, ou au minimum, un remforcement du dallage existant au niveau le plus bas.

On devra vérifier que le Poteau à une raideur suffisante, afin de négliger la rotation du poteau sous l'effet du moment


2°/ Réaliser l'équilibre par excentrement d'une semelle située vis à vis de la semelle interessée, pour que les réactions horizentales au niveau du sol pruissent s'équilibrer par un buton situé entre les 2 semelles.



Qxq= Qxx R1.

3°/ creer une poutre rigide, dite poutre de redressement reliant la semelle à construire, à la semelle voisine.

C'est la solution la plus utilisée. On determine sous le poteau, une semelle dont le centre de gravité se trouve le plus près possible de l'axe du poteau, soit e, cette distance, les dimensions de la semelle sont calculées en supposant, non seulement la semelle rigide, mais encore en supposant une repartition uniforme des contraintes au sol.



le moment P.e. dans la semelle est repris par la poutre de redressement et si nous appelons l, la distance entre les deux semelles, on devra dimensioner la semelle excentrée en fonction d'un effort :

$$\frac{d^{4} + \frac{d^{4} \cdot e}{2}}{e}$$

$$x = d^{4} + \frac{d^{4} \cdot e}{2}$$

$$y = d^{4} - \frac{d^{4} \cdot e}{2}$$

tandis qu'on vérifiera que le poteau servant à réaliser l'équilibre n'est pas soulevé sous l'effet de la composante - permanentes.