# YN-4852 工业级USB RS-485/422转换器

### 装箱清单

在开始使用和安装之前,请确认包装盒内包含以下商品:

 YN-4852主机
 一台

 USB延长线
 一根

 驱动光盘
 一张

 使用说明手册
 一张

如果有缺失或损坏, 请立即联系您的销售商。

## 规格参数

接口特性:兼容ANSI/EIA/TIA的RS-485和RS-422标准,兼容USB 2.0 标准

电气接口: RS-485/422: 螺栓固定式接线端子接口保护: RS-485/422: 600W 瞬态抑制二极管

传输介质: 双绞线或屏蔽双绞线

节点数量:最大32个

状态指示: 板载收发指示灯实时显示传输速率: 600bps到115.2kbps

最大传输距离: 1200m(4000ft)@19.2Kbps

校验位: 奇, 偶, 无数据位: 5,6,7,8 停止位: 1,1,5,2

驱动支持: Windows XP/Vista/Server/7/8(32位和64位)

外壳:透明蓝色ABS


工作温度: -20 C~+65 C 存储温度: -40 C~+85 C 工作湿度: 25%~95% (非凝结) 存储湿度: 0%~95% (非凝结)

#### 概述

YN-4852是一款为解决工业复杂电磁环境下设计的RS-485/422转换器,它可以将PC上的USB端口扩展为一路兼容RS-485/422标准的串行接口,支持的波特率最高可达115.2kbps。RS-485的流向控制由板载微处理器自动处理,无需任何软件干预。此外该模块从USB端口取电,无需任何外部电源适配器。

为了防止雷击和浪涌损坏转换器及设备,每个信号线上均配置了600W浪涌保护 电路以保障长期工作时的可靠和稳定。可用于高速公路收费,视频监控、楼宇对讲、 PLC、刷卡门禁、电力采集及工业数据采集等系统中。

## 状态指示、接口定义和尺寸



#### YN-4852的正面状态指示灯含义如下:


RXLED	RS-485/422信号输入指示,有数据时闪烁	
TXLED	RS-485/422信号输出指示,有数据时闪烁	

#### YN-4852的接线柱端定义如下:

1	RX+	RS-422信号输入正	
2	RX-	RS-422信号输入负	
3	GND	RS-485/422端地,连接大地和屏蔽线	
4	TX+/D+	RS-485信号输入输出正或RS-422信号输出正	
5	TX-/D-	RS-485信号输入输出负或RS-422信号输出负	

## 接线示意图

YN-4852作为RS-485主机接线示意图



YN-4852作为RS-422主机接线示意图

