
# TOF--TOF相機技術原理深入解析與分享 - IT閱讀

其他·發表 2018-10-06

脈沖 ado info style 測量 分享圖片 lan 設定 不同


## TOF介紹



TOF, 即time of flight,直譯過來就是飛行時間。TOF的原理與他的名稱對應,即,測量光在空間中飛行的時間,通過換算成距離,就可以測得攝像頭與物體的距離。通常,TOF攝像頭組成有一個發射模塊,一個接收模塊。發射模塊可以是LED、激光等發射元件,它將發射例如850nm的調制紅外光,物體經過反射後,由接收模塊接收到反射的紅外光。由於發射和接收的都是調制波,TOF攝像頭可以計算發射和接收的相位差,通過換算得到深度值,即攝像頭與物體的深度距離。

## TOF-單點測距原理

一個簡易的單點TOF系統組成如下圖:



它由一個發射二極管、接收二極管、調制模塊,解調模塊、處理器幾部分組成。調制模塊負責調制發射的紅外調制波,通過發射二極管將信號發射出去;解調模塊負責對接受二極管接收到的反射紅外波解調;處理器中包含ADC和數據處理,ADC是為了將

模擬信號轉化為數字信號,具體是什麽模擬信號下文將會詳細講述;數據處理為了將 測得的相位差換算成深度信息。

# TOF-多點測距原理

目前,一個完整的TOF系統組成如下圖:




Figure 2-2. ToF Camera

它和傳統RGB攝像頭的組成結構基本相似。

它與點單的TOF系統比較區別在於,測量範圍不是一個點,它是一個面,因此,接收模塊變成了點陣的光敏傳感器,通常使用的是CMOS傳感器;在傳感器前面、和發射二極管前面多了光學鏡片,一個是為了紅外波的輻射範圍、一個是為了濾除850nm以外的光線,就是說,要保證進入傳感器的光線只是850nm的,這樣才能保證測量的準確度。

因為相位差即代表物體的與攝像頭的距離,即深度,由於每個點的相位差不同,所以才能組成有關物體整幅深度圖像。

## TOF傳感器工作原理

目前,TOF傳感器工作原理中主要有兩種,基於脈沖波(paulse base)的技術原理、 基於連

續調制波(CW)的技術原理。

在這之前,需要知道解調模塊是如何工作的,如何讀取感光傳感器上面的電荷量。以單點像素的讀取測量為例:




Figure 3-1. Simplest Pixel Form

整個讀取測量過程主要分為4個步驟:

Reset Integration Readout	Dead time
---------------------------	-----------

分別是, Reset;Integration;Readout;Deadtime

Reset:在上圖中看到,Rst開關,在測量電荷量之前,需要將Rst開關閉合,讓電容 CA與CB充電,充好點之後斷開。

Integration: Integration period, DMIXo和DMIX1是由解調模塊控制的開關,什麼時候開關,與調制和解調的頻率有關。當光子被感光元件(藍色圓圈箭頭)接收時,並且當DMIXo閉合時,這時候,充好電的電容CA就會和感光元件釋放出來的電子中和,電容CA放電,直到中和完畢,最後得到的電容電平代表著接受光子數量和時間的電平。

Readout:中和完畢之後, Address Decode 開關打開, 讀取電容上的電平。


Deadtime: 死區時間

從以上四個環節來看,Integration Time 是最重要的。

關於,為什麽還會有DMIX1,下面將會解釋到。

### 基於脈沖波 (paulse base) 的技術原理


發射模塊發射矩形脈沖波,物體發射後具有相位差的脈沖波,測量相位差的方法如下 圖:



發射脈沖可以設定一個頻率f,並且開啟兩個反向的窗口,DMIXo與DMIX1用來接收 光子的數量,一個窗口的頻率和相位是與發射脈沖是一致的,另外一個是與DMIX1反 向,並且相位差為180。

在兩個窗口打開的時候,也就是高電平的時候,並且這時候存在物體反射過來的脈沖波,這時候兩個不同窗口在各自的時間內收集電荷。在圖上已經用紅色上色表示。假設DMIXo收集到的電荷量為Qo,DMIX1收集到的電荷量為Q1。Qo與Q1相加的這部分就是有反射脈沖時間內收集的電荷量。


td表示相位差存在的時間,為了計算td,可以通過計算Q1在反射脈沖所占的時間,為了計算Q1這部分的時間,我們可以讀取DMIXo與DMIX1窗口上的電平,也就是Qo加Q1與Q1的比值,再乘上發射電平高電平的時間。因此,可以通過式子計算相位差d:




註:以上的整個過程稱為IntegrationTime

### 基於連續調制波(CW)的技術原理

連續調制波在脈沖波的基礎上而來,連續調制波通常是連續正弦波調制,與脈沖不同的是,連續調制波開啟了4個窗口分別是C1-C4.如下圖所示。



由於連續調制波通常是連續正弦波調制,可以將調制波看成是正弦波如下圖所示。



連續正弦波調制測量方法,推導過程如下。序號1-9對應下圖的公式1-8。

- 1. 假設發射的正弦信號s(t)振幅是a,調制頻率是f
- 2. 經過時延 △t後接收到的信號為接收r(t),衰減後的振幅為A,強度偏移(由環境光引起)為B
- 3. 四個采樣時間間隔相等,均為T/4
- 4. 根據上述采樣時間可以列出四個方程組
- 5. 從而可以計算出發射和接收的正弦信號的相位偏移△φ
- 6. 據此可以根據(6)中公式計算物體和深度相機的距離d
- 7. 接收信號的衰減後的振幅A的計算結果
- 8. 接收信號強度偏移B的計算結果,反映了環境光

$$r(t) = A \cdot (1 + \sin(2\pi f(t - \Delta t))) + B$$

$$= A \cdot (1 + \sin(2\pi f(t - \Delta \varphi))) + B$$


$$\bullet$$
  $t_0 = 0$ ,  $t_1 = \frac{1}{4}T$ ,  $t_2 = \frac{1}{2}T$ ,  $t_3 = \frac{3}{4}T$ 

$$0 d = \frac{c}{4\pi f} \Delta \varphi$$

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{(r_0 - r_2)^2 + (r_1 - r_3)^2}$$

$$B = \frac{1}{4}(r_0 + r_1 + r_2 + r_3) - A$$

#### 更加詳細的推導過程如下:



其實兩種基於不同原理的計算相位的方法差不多,連續調制波相對復雜。關於如何推到,更多的是數學的部分,最後計算d公式中,其實表示的含義是一樣的,只是符號不同罷了。

## 兩種基於不同測量方法的優缺點分析

基於脈沖波 (paulse base) 的技術原理

#### 優點:

1. 因為不用計算振幅和環境光,測量方法簡單,響應較快,可以提高相機的幀率

#### 缺點:

- 1. 由於沒有抵消環境光對測量的影響,所以將會受到環境光的影響
- 2. 相對於CW的方案,測量精度較低,但也不會低到離譜

### 基於連續調制波(CW)的技術原理

### 優點:

- 1. 相位偏移(公式5)中的(r2-r0)和(r1-r3)相對於脈沖調試法消除了由於測量器件或者環境光引起的固定偏差。連續調制波使用多個測量窗口,(Q3-Q4)及(Q1-Q2)可以減掉測量中的共同成分(復位電壓,環境光,電容增益等)及其中的偏差。
- 2. 可以根據接收信號的振幅A和強度偏移B來間接的估算深度測量結果的精確程度(方差)。
- 3. 不要求光源必須是短時高強度脈沖,可以采用不同類型的光源,運用不同的調制方法

#### 缺點:

- 1. 需要多次采樣,測量時間較長,限制了相機的幀率
- 2. 因為采集和計算量大, 導致在相同成本的產品中, 深度分辨率降低

### 參考文獻:

- 1. https://blog.csdn.net/electech6/article/details/78349107
- 2. TI documents

TOF--TOF相機技術原理深入解析與分享