

Informatique embarquée

TD n°1

CIEL 1 2023-2024

Gestion de l'afficheur

1- Création du projet

Pour commencer, créez un projet intitulé 'TestAfficheur' en utilisant PlatformIO pour l'environnement NetBeans. Une fois le projet ouvert dans NetBeans, créez les fichiers suivants : main.cpp, afficheur.cpp, afficheur.h et fonts.h. Le fichier 'main.cpp' contiendra le programme de test de l'afficheur, tandis que les fichiers 'afficheur.cpp' et 'afficheur.h' regrouperont tous les éléments tels que les fonctions, les constantes nécessaires à l'affichage. Le dernier fichier, 'fonts.h', stockera les polices de caractères utilisées.

Vous ajouterez également le fichier esp32_snir.h disponible en ressource à votre projet.

Dans le fichier 'afficheur.cpp', assurez-vous de déclarer en tant que variable globale une instance de la classe SSD1306 nommée 'AfficheurOLED', pour une utilisation dans l'ensemble du fichier.

2- Création de nouvelles polices de caractères

Pour réaliser la figure suivante :



À partir du lien https://oleddisplay.squix.ch/ vous devez créer de nouvelles polices de caractères.

Réalisez dans un premier temps la police DejaVu Sans Mono 32

Cliquez sur Generate et copiez l'ensemble du code généré dans le fichier **fonts.h**.

Vous remplacerez **char** par **uint8_t** dans le fichier.

Vous ajouterez également l'inclusion du fichier Arduino.h

Vous procéderez de la même manière pour la police : DejaVu Sans Mono 16



3- Description de l'affichage attendu

L'application à réaliser consiste, dans un premier temps, à mettre au point une fonction chargée d'afficher la température en degré Celsius sur l'afficheur OLED SSD1306 comme le montre la figure ci-dessous :



La partie entière de la température utilise la police DejaVu_Sans_32 avec affichage systématique du signe.

L'unité « °C » et les dixièmes de degrés utilisent la police DejaVu_Sans_16.

4- Création des fonctions

Une première fonction est chargée d'initialiser l'afficheur pour notre application en tenant compte de l'orientation de l'afficheur.

Codez la fonction dont le prototype est le suivant ; void InitialiserAfficheur(void) ;

Codez la fonction **AfficherTemperature().** Cette fonction reçoit 2 paramètres : le premier **_temperature**, un entier représente la valeur entière de la température, le second **_dixiemes** les dixièmes de degré.

Voici les étapes à suivre pour l'affichage :

Étape 1

- Effacer l'écran
- Dessiner dans un premier temps le rectangle, il doit occuper la largeur et la hauteur de l'écran de l'afficheur.

Étape 2

- Sélectionner la police DejaVu Sans Mono 16.
- Fixer l'alignement du texte à droite.
- Écrire les unités à partir des coordonnées du point de référence (120,10).
- Afficher les dixièmes de degrés à partir de la même abscisse, l'ordonnée est augmenté de la hauteur de la police de caractères.
- Calculer la largeur du texte en pixels de « °C » avec la police actuelle.

Étape 3

- Sélectionner la police DejaVu_Sans_Mono_32.
- Écrire la valeur entière de la température en tenant compte du signe. La position est calculée à partir de la position point de référence, de la largeur du texte précédemment écrit.

5- Test de la fonction

A l'aide des boutons-poussoirs présents sur votre carte ESP32-SNIR, vous allez réaliser le test de votre fonction **AfficherTemperature()**.

En fonction de la position de l'interrupteur SW

- **BP1** → augmente la partie entière d'une unité, ou augmente les dixièmes de degré [0 → 9]
- BP2 → décrémente la partie entière d'une unité, ou décrémente les dixièmes de degré [9 → 0]

Appelez la fonction InitialiserAfficheur() dans la fonction setup() puis codez le corps de la fonction loop().

Attendre 200 ms avant chaque scrutation des poussoirs et de l'interrupteur.

Effectuer les corrections si nécessaire dans votre fonction pour que l'affichage soit satisfaisant.