## MilkV Duo — Start Out

## 1. 准备一个linux环境

docker安装

在windows环境下,可以安装Docker Desktop for Windows,通过docker拉取ubuntu镜像并创建容器得到linux环境,docker下载地址

# **Install Docker Desktop on Windows**

Welcome to Docker Desktop for Windows. This page contains information about Docker Desktop for Windows system requirements, download URL, instructions to install and update Docker Desktop for Windows.

**Docker Desktop for Windows** 

For checksums, see Release notes

#### Docker Desktop terms

Commercial use of Docker Desktop in larger enterprises (more than 250 employees OR more than \$10 million USD in annual revenue) requires a paid subscription.

### System requirements

You must meet the following requirements to successfully install Docker Desktop on Windows:


WSL 2 backend

Hyper-V backend and Windows containers

在Windows下运行docker需要相关依赖,即如图中所示,需要使用WSL2后端或者Hyper-V后端作为运行依赖 Hyper-V后端的启用方式如下:

1. 控制面板 —— 程序 —— 启用或关闭Windows功能

2. 找到Hyper-V, 勾选Hyper-V管理工具和Hyper-V平台, 等待系统文件配置完成后重启电脑



然后即可安装下载好Docker Desktop for Windows,在安装指引中根据选择的后端进行相应的勾选

安装完成后,需要重启电脑,然后即可使用docker

### 拉取ubuntu镜像

在命令行中输入docker pull ubuntu:20.04,即可拉取ubuntu20.04的镜像,然后可以使用docker images查看拉取到的镜像

接着,在命令行中输入docker run -it ubuntu:20.04 /bin/bash,即可创建并运行一个容器,当终端中出现root@<string>:/#时,则表示容器创建完成且已经进入容器,其中,string是容器的id,即containerld

若需要退出在容器内退出容器,输入exit即可,若需要在容器外再次进入容器,则在终端中依次输入docker start <containerId>,docker attach <containerId>即可,其中<containerId>为需要进入的容器对应的containerId

若需要查看containerld, 在终端中输入docker ps -a会列出所有容器的信息, 输入docker ps -n num会列出最近的num个容器的信息

若需要对容器重命名(改变NAMES), 在终端中输入docker rename <old name> <new name>即可

7df1ee2b0cf4	IMAGE ubuntu:20.04 ubuntu:20.04 hello-world	"/bin/bash"		STATUS Exited (0) 2 hours ago Exited (0) 3 hours ago Exited (0) 8 hours ago	PORTS	NAMES ubuntu20.04_duo ubuntu20.04_mi1k_v funny_darwin
--------------	--	-------------	--	--	-------	--

#### 更多指令可参考docker官方教程

### 2. 配置duo-buildroot-sdk

#### 准备编译环境

启动创建好的ubuntu20.04容器,首先需要安装sudo

```
apt-get update
apt-get install sudo
```

### 安装编译依赖工具

sudo apt install pkg-config build-essential ninja-build automake autoconf libtool wget curl git gcc libssl-dev bc slib squashfs-tools android-sdk-libsparse-utils android-sdk-ext4-utils jq python3-distutils tclsh scons parallel ssh-client tree python3-dev python3-pip device-tree-compiler ssh cpio fakeroot libncurses5 flex bison libncurses5-dev genext2fs rsync unzip dosfstools mtools

安装过程中,需要选择输入时区以进行下一步,依照提示输入即可

### 安装cmake

```
wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.26.4/cmake-3.26.4-
linux-x86_64.sh
chmod +x cmake-3.26.4-linux-x86_64.sh
sudo ./cmake-3.26.4-linux-x86_64.sh --skip-license --prefix=/usr/local/
```

然后输入cmake --version进行验证,若能输出对应版本号,则表示安装成功

### 获取SDK

git clone https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk.git

## 进行编译

执行一键编译脚本build\_milkv.sh

cd duo-buildroot-sdk/
./build\_milkv.sh

编译成功后可以在/duo-buildroot-sdk/out目录下找到milkv-duo-xxxxxxxx-xxxx.img文件,即为后续要用到的镜像文件

至此,基本开发环境搭建完毕。