§13. Дополнительные правила преобразования структурных схем

В ряде случаев исходная структура САУ может быть такой, что применение описанных выше основных правил структурных преобразований оказывается недостаточно для ее упрощения. Такими системами являются многоконтурные системы, содержащие перекрестные связи, например, система вида, приведенного на рис. 2.15.




Рис. 2.15

Для преобразования такого рода схем используется ряд дополнительных правил, которые основываются на принципе эквивалентности, согласно которому все входные и выходные сигналы каждого преобразуемого участка схемы должны оставаться неизменными.

Наиболее распространенные из этих правил приведены в таблице, где все переменные Z обозначают сигналы, появившиеся либо исчезнувшие в результате преобразований.

Таблица 2.1. Правила преобразования структурных схем САУ

Операция	Исходная схема	Преобразованная схема
1. Перестановка сумматоров	$\begin{array}{c c} X_1 & X_2 & X_4 \\ \hline X_1 & X_2 & Y \\ \hline X_3 & \end{array}$	X_1 X_2 X_3 X_4 X_2 X_3
	$Y = X_1 - X_2 + X_3 + X_4$	$Y = X_1 + X_4 - X_2 + X_3$
2. Перестановка	1	X
узлов разветв-	X X X	$X \longrightarrow X$
ления сигна-	X	X

3. Перенос сум- матора через звено вперед	$X_{1} \bigotimes_{X_{2}} \Delta Z W(s) Y$ X_{2} $Y = W(s)(X_{1} + X_{2})$	$X_{1} W(s) Z_{1} Y$ $X_{2} W(s) Z_{2}$ $Y = W(s)X_{1} + W(s)X_{2}(s) = W(s)(X_{1} + X_{2})$
4. Перенос сум- матора через звено назад	$X_1 \longrightarrow X_2$ $Y = W(s)X_1 + X_2$	$Y = \left(X_1 + \frac{X_2}{W(s)}\right)W(s) = W(s)X_1 + X_2$ $Y = \left(X_1 + \frac{X_2}{W(s)}\right)W(s) = W(s)X_1 + X_2$
5. Перенос узла разветвления через звено вперед	X = W(s) Y $Y = W(s)X$ $X = X$	X = W(s) $X = X$ $Y = W(s)X$
6. Перенос узла разветвления через звено назад	X - W(s) Y $Y = W(s)X$	X = W(s) Y = W(s) Y $Y = W(s)X$