# §12. Обозначения в структурных схемах. Передаточные функции типовых соединений звеньев

В ТАУ при анализе САУ самое широкое применение получили так называемые структурные схемы. При этом под структурной схемой САУ подразумевается условное графическое изображение математической модели системы в виде совокупности отдельных звеньев с указанием связей между пими.

Эта схема в сущности представляет собой графическое изображение системы уравнений, описывающих поведение элементов и устройств САУ.

Структурная схема может также рассматриваться как схема прохождения и преобразования сигналов в САУ. Поэтому ее иногда называют также алгоритмической схемой.

Рассмотрим правила изображения элементов САУ на структурных схемах. 1. Звено обозначается в виде прямоугольника с указанием входных и выходных величин




Рис. 2.9. Изображения звеньев

Внутри прямоугольника указывается передаточная функция (рис.2.9,а). Допускается вместо W(s) указывать уравнение или характеристику звена (рис.2.9,б). Обозначения входных и выходных величин записывают в виде изображений или оригиналов в зависимости от обозначения в прямоугольнике. Допускается также звенья нумеровать, а их передаточные функции, уравнения или характеристики представлять вне схемы.

- Цепь передачи сигнала изображается прямой линией на которой стрелкой указывается направление прохождения сигнала, а также приводится буквенное обозначение этого сигнала.
- 3. Элемент сравнения изображается в виде, приведенном на рис. 2.10.




Рис. 2.10. Изображения элементов сравнения при реализации функций:

a) 
$$y = x_1 + x_2$$
; 6)  $y = x_1 - x_2$ 

### Передаточные функции типовых соединений звеньев

Структурная схема реальной САУ обычно может быть представлена в виде комбинации трех типов соединений звеньев: последовательного, параллельного и встречно-параллельного. Каждое из этих соединений может быть заменено по определенным правилам одним звеном, свойства которого будут эквивалентными свойствам соединения. Установим эти правила.

**Последовательное соединение.** При таком соединении выходная величина предыдущего звена является входной величиной последующего звена (см. рис.2.11,а).

$$X = W_1(s)$$
  $X_1 = W_2(s)$   $X_2 = \cdots = X_N = W_N(s)$   $Y = X = W_3(s)$   $Y = X$ 

Рис. 2.11. Структурная схема последовательного соединения звеньев:

а) исходная; б) эквивалентная

Запишем уравнения звеньев в операционной форме:

$$X_1(s) = W_1(s)X(s)$$
;  $X_2(s) = W_2(s)X_1(s)$ ; ...;  $Y(s) = W_N(s)X_{N-1}(s)$ .

Исключив промежуточные переменные  $X_1(s), X_2(s), \dots, X_{N-1}(s)$  получим:

$$Y(s) = W_1(s)W_2(s) \dots W_N(s)X(s)$$
.

Откуда можно получить выражение для определения эквивалентной передаточной функции соединения  $W_{\Im}(s)$  по каналу  $X(s) \to Y(s)$  - (см. рис.2.11,б):

$$W_{\mathfrak{I}}(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \prod_{i=1}^{N} W_{i}(s)$$
 (2.54)

**Параллельное соединение.** При таком соединении на вход всех звеньев подается одна и та же величина, а выходная величина равна сумме выходных величин отдельных звеньев (см. рис. 2.12,а).




Рис. 2.12. Структурная схема параллельного соединения звеньев: а) исходная; б) эквивалентная

Запишем уравнения звеньев:

$$Y_1(s) = W_1(s)X(s)$$
;  $Y_2(s) = W_2(s)X(s)$ ; ...;  $Y_N(s) = W_N(s)X(s)$ .

Просуммировав эти уравнения, получим:

$$\sum_{i=1}^{N} Y(s) = Y(s) = [W_1(s) + W_2(s) + \dots + W_N(s)]X(s).$$

Откуда:

$$W_{9}(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \sum_{i=1}^{N} W_{i}(s)$$
 (2.55)

#### Встречно-параллельное соединение (охват звена обратной связью).

В этом случае структурная схема имеет вид, приведенный на рис. 2.13,а, где обратная связь может быть как отрицательной, так и положительной.




Рис. 2.13. Структурная схема встречно-параллельного соединения звеньев:

а) исходная; б) эквивалентная

Запишем уравнения звеньев и уравнение замыкания контура:

$$\left. \begin{array}{l} Y(s) = W_1(s) \Delta U(s); \\ U_{\rm oc}(s) = W_2(s) Y(s); \\ \Delta U(s) = U_3(s) \mp U_{\rm oc}(s) \end{array} \right\}_{\square}$$

Решив эту систему относительно  $U_3(s)$  и Y(s), получим:

$$Y(s) = W_1(s) \big[ U_3(s) \mp U_{\rm oc}(s) \big] = W_1(s) \big[ U_3(s) \mp W_2(s) Y(s) \big] = W_1(s) U_3(s) \mp W_1(s) W_2(s) Y(s) \; .$$

Последнее уравнение можно записать в виде:

$$Y(s)[1\pm W_1(s)W_2(s)] = W_1(s)U_3(s)$$
.

Откуда окончательно имеем:

$$W_{3}(s) = \frac{Y(s)}{U_{3}(s)} = \frac{W_{1}(s)}{1 \pm W_{1}(s)W_{2}(s)}.$$
 (2.56)

Знак "+" в последней формуле ставится в случае отрицательной обратной связи, а "-" – положительной.

#### Пример 2.6.

Найдем эквивалентную передаточную функцию системы, структурная схема которой приведена на рис. 2.14.




Рис. 2.14

## Решение.

Воспользовавшись формулами (2.55) и (2.54) для параллельного и последовательного и параллельного соединений звеньев, запишем

$$W_{_{9}}(s) = W_{1}(s)W_{2}(s)\big[W_{3}(s) - W_{4}(s)\big]W_{5}(s)$$