§8. Виды воздействий на САУ

САУ в ходе своего функционирования испытывают воздействия двух видов: внутренние и внешние.


Внутренние воздействия возникают в результате взаимодействия элементов САУ между собой. Типичным примером такого воздействия является действие АУУ на ОУ.

Внешние воздействия возникают вне САУ и могут передаваться в систему как через ОУ, так и через любой другой элемент системы. Этими воздействиями являются задающее и возмущающие воздействия.

Очевидно, что в зависимости от величины характера внешних воздействий поведение САУ будет различным. В то же время эти воздействия реально представляют собой, чаще всего, случайные функции времени. Поэтому исследование функционирования конкретных САУ производят при нескольких различных, воздействиях, определенных называемых типовыми. Эти воздействия описываются простыми математическими выражениями и легко воспроизводятся при испытании систем. В результате такого подхода стало возможным унифицировать расчеты различных систем, а также проводить сравнение их свойств.

Рассмотрим эти воздействия.

Ступенчатое воздействие — воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до некоторого значения и далее остается постоянным (см. рис. 1.7а).



Аналитически ступенчатое воздействие записывается в виде:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & npu \ t < 0; \\ a & npu \ t \ge 0. \end{cases}$$

При этом наиболее удобно использовать воздействие, у которого a = 1. Его называют единичным ступенчатым воздействием и обозначают 1(t). Математическое выражение 1(t) имеет вид:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & npu \ t < 0; \\ 1 & npu \ t \ge 0. \end{cases}$$

Заметим, что любое неединичное ступенчатое воздействие можно представить выражением $a \cdot 1(t)$. Если ступенчатое воздействие возникает в момент времени $t = t_1$ то используют обозначение вида $1(t - t_1)$.

Импульсное воздействие — воздействие, представляющее собой одиночный импульс прямоугольной формы, имеющий достаточно большую

высоту h (см. рис. 1.76) и существенно меньшую по сравнению с инерционностью системы длительность τ .

Наиболее часто используют единичное импульсное воздействие $\delta(t)$, которое описывается так называемой дельта-функцией:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & npu \ t = 0; \\ 0 & npu \ t \neq 0, \end{cases}$$
 причем
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Поэтому $\delta(t)$ можно рассматривать как импульс, имеющий бесконечно большую высоту и бесконечно малую длительность, площадь которого равна 1. Дельтафункцию можно определить также как производную от 1(t), т.е.

$$\delta(t) = 1'(t) .$$

Oсновное свойство $\delta(t)$ выражается соотношением:

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\delta(t-t_1)dt = y(t_1),$$

которое означает, что неединичная импульсная функция $y(t)\delta(t-t_1)$, полученная как произведение произвольной функции y(t) на дельта-функцию, существует только в момент $t=t_1$ и что площадь ее равна значению функции y(t) в точке t_1 . Гармоническое воздействие — воздействие, описываемое функцией $x(t) = 1(t) \cdot A \cdot \sin(\omega t)$.

где: A_m - амплитуда, а - ω частота изменения (см. рис. 1.7в).

Линейное воздействие — воздействие, описываемое функцией $x(t) = 1(t) \cdot kt$ (см. рис. 1.7а).

Здесь коэффициент k характеризует скорость нарастания воздействия x(t).