设备管理说明文档

在停车系统的设备端有如下的设备: A9核心控制板,STM32驱动板,STM32闸机板。本文档主要是针对后两者的设备管理信息进行说明。设备管理信息主要分为两部分,第一部分为设置信息,第二部分为获取设备状态信息。

1. 设备设置信息:

设备的设置信息分为以下几个部分:

设置报警温度		设置报警温度上限值,当箱体温度到达该设置的上限值后会,上报温度过高警报
设置补光		设置补光灯打开时的环境光值,可以根据实际需要对补光灯的阈值进行设置操作
设置补光时间		设置补光灯出发后,补光灯亮起的时间,单位: 秒
设置氛围灯模式		设置等待是的氛围灯模式,设置开闸时的氛围灯模式,设置关闸时氛围灯模式
设置氛围灯时间		设置氛围灯的亮起时间,单位: 秒
设置散热风扇		设置散热风扇的状态,打开和关闭,也可以使用PWM调制,可以调节风速的大小
设置开闸速度		设置闸机开启速度,分为三个档次:高速(1.5s),中速(2.5s),慢速(3.5s)
设置反弹敏感度		设置闸机遇到阻力反弹的敏感度,分为三个档次:高,中等,一般
设置设备编号		设置设备编号,该设备编号有现场布置时进行编号,方便以后进行调试, 维护和升级
·注:		

2. 设备状态信息:

获取报警温度		获取报警温度上限值,当箱体温度到达该设置的上限值后会,上报温度 过高警报
获取当前温度	I	获取箱体内当前温度值
获取当前环境光值		获取当前的环境光的数值
获取补光		获取补光灯打开时的环境光值,可以根据实际需要对补光灯的阈值进行 设置操作
获取补光时间		获取当前设置补光灯出发后,补光灯亮起的时间,单位: 秒
获取氛围灯模式	 	获取等待是的氛围灯模式,设置开闸时的氛围灯模式,设置关闸时氛围 灯模式
获取氛围灯时间		获取补光灯在打开状态是的闪烁时长,单位:秒
获取散热风扇状态		获取散热风扇的状态,打开和关闭,也可以使用PWM调制,可以调节风速的大小
获取开闸速度		获取闸机开启速度,分为三个档次:高速(1.5s),中速(2.5s),慢速(3.5s)
获取反弹敏感度		获取闸机遇到阻力反弹的敏感度,分为三个档次:高,中等,一般
获取设备编号	 	获取设备编号,该设备编号有现场布置时进行编号,方便以后进行调试, 维护和升级

注:

```
3. 数据结构设计:
   数据结构也可以分为设置和获取两个部分来说:
   1). 设置数据结构
   #pragma pack(1)
   typedef struct sAtmosphereMode{
       byte devState1:2; bit0 - bit1:等待时氛围灯模式
       byte devState2:2; bit2 - bit3:开闸时氛围灯模式
       byte devState3:2; bit4 - bit5:关闸时氛围灯模式
                    bit6 - bit7:保留位:
       byte rev:2;
   }ATMOSPHEREMODE;
   typedef struct {
                                       //设置报警温度
       byte SetAlarmTemperture;
       byte SetEnvermentLightValueL;
                                      //设置补光环境光值低八位
       byte SetEnvermentLightValueH;
byte SetEnvermentLightTime;
                                      //设置补光环境光值高8位
                                      //设置补光时间长度
                                     //设置氛围灯模式
       ATMOSPHEREMODE SetAtmosphereMode;
       byte SetAtmosphereOpenTime;
                                       //设置相关氛围灯开启时长
                                      //设置风扇值
       byte SetFanValue;
                                      //设置闸机开启速度
       byte SetOpenSpeed;
                                   //设置反弹敏感度
//设置设备ID的第一部分
//设置设备ID的第二部分
//设置设备ID的第三部分
       byte SetBounceSensitivity;
       byte SetDeviceIDPart1;
       byte SetDeviceIDPart2;
       byte SetDeviceIDPart3;
                                      //设置设备ID的第四部分
       byte SetDeviceIDPart4;
   }SETINFO, *pSETINFO;
   2). 获取状态信息数据结构:
   #pragma pack(1)
   typedef struct sAtmosphereMode{
       byte devState1:2; //bit0 - bit1:等待时氛围灯模式
       byte devState2:2; //bit2 - bit3:开闸时氛围灯模式
       byte devState3:2; //bit4 - bit5: 美闸时氛围灯模式
                        //bit6 - bit7:保留位:
       byte rev:2;
   }ATMOSPHEREMODE;
   typedef struct {
       byte GetAlarmTemperture;
byte GetCurrentTemperture;
                                      //获取报警温度
                                      //获取当前温度
                                       //获取设置环境光值得低8位
       byte GetEnvermentLightValueL;
       byte GetEnvermentLightValueH;
                                       //获取设置环境光值得高8位
      byte GetEnvermentEnvLightValueL;
byte GetCurrentEnvLightValueH;
byte GetEnvermentLightTime:
                                       //获取环境光值当前的低8位
                                       //获取环境光值得高8位
                                       //获取当前补光时间长度
       byte GetEnvermentLightTime;
                                       //获取当前氛围灯的设置
       ATMOSPHEREMODE GetAtmosphereMode;
                                       //获取氛围灯设置的时间
       byte GetAtmosphereTime;
                                       //获取风扇的设置信息
       byte GetFanValue;
                                       //获取当前的开闸速度
       byte GetOpenSpeed;
                                   //获取反弹敏感度
//获取设备ID的第一部分
//获取设备ID的第二部分
       byte GetBounceSensitivity;
       byte GetDeviceIDPart1;
       byte GetDeviceIDPart2;
                                      //获取设备ID的第三部分
       byte GetDeviceIDPart3;
                                       //获取设备ID的第四部分
       byte GetDeviceIDPart4;
   }GETINFO,*pGETINFO;
4. 补充信息:
   参阅文档:
              《STM32核心板与A9通讯协议文档v1.1》
5. 版本信息:
   v1.0 2017-11-24
                    Writeen By Bert. Zhang
```