

The second secon

5. ASSISTENZA TECNICA

Per eventuali operazioni d'assistenza tecnica di carattere manutentivo e/o di modifica della macchina. o per richiesta di parti di ricambio si prega rivolgersi alla

LPV CALDAIE S.R.L.

VIA CREMONESE, 150/A – LOC. FONTANA 43100 PARMA ITALIA TEL. (+39) 0521 674088 - TEL. E FAX (+39) 0521 674082 E. MAIL: info@lpvcaldaie.com

in quanto progettatrice e costruttrice della macchina oggetto del presente manuale.

Per ogni richiesta, è indispensabile compilare i moduli allegati in coda al manuale.