4 - Programmation structurée

Objectifs

L'objectif de ce TD est la programmation structurée (manipulation de la pile, appels de sous-programmes, sauvegarde de variables locales, passage de paramètres).

Rappels

Le modèle de pile utilisé dans les exercices est le modèle Full Descending (conformément à l'ARM Procedure Call Standard). La manipulation de la pile se fait par les instructions :

```
STR Rd, [SP, #-4]! pour empiler un registre

STMFD SP!, {reglist} pour empiler une liste de registres

LDR Rd, [SP], #4 pour dépiler un registre

LDMFD SP!, {reglist} pour dépiler une liste de registres
```

1.1 Sauvegarde de contexte

a) Etant donné le code suivant :

```
A:
                    .word
                                1
B:
                                2
                    .word
C:
                    .word
                                3
main:
                   LDR
                                R8, A
                                R9, B
                   LDR
                                R4, C
                   LDR
                                R10, #1
                   VOM
                   BL
                                fonction1
                                R0, R0, R8
                   ADD
                   ADD
                                R0, R0, R9
                   ADD
                                R0, R0, R10
wait :
                   В
                                wait
fonction1:
                                SP!, {R8, R9, R10, LR}
                   STMFD
                                R10, #3
                   VOM
                                R9, C
                   LDR
                                R8, R10, R9
                   ADD
                   _{\mathrm{BL}}
                                fonction2
                   MUL
                                R0, R8, R0
                   LDMFD
                                SP!, {R8, R9, R10, LR}
                   VOM
                                PC, LR
fonction2:
                                SP!, {R8, LR}
                   STMFD
                                R8, R4, R4
                   MUL
                   ADD
                                R0, R8, R8
                   LDMFD
                                SP!, {R8, LR}
                   VOM
                                PC, LR
```

Je Quel devrait être le résultat correct de ce programme?

Que se passerait-il si on omettait les instructions LDMFD et STMFD dans fonction1?

Que se passerait-il si on omettait les instructions LDMFD et STMFD dans fonction2?

On suppose maintenant que les instructions LDMFD et STMFD sont présentes dans fonction1 et fonction2, représenter l'état de la pile juste avant l'exécution de l'instruction ADD RO, R8, R8?

b) Analyser le code suivant :

```
foo:
                   STMFD
                               SP!, {R8, LR}
                   MOV
                               R8, #4
                   ADD
                               R1, R8, R4
                   BL
                               bar
bar:
                   MOV
                               R8, R4
                   ADD
                               R8, R8, R1
                   MOV
                               R1, R8
                   LDMFD
                               SP!, {R8, LR}
                   MOV
                               PC, LR
```

Expliquer quels sont les problèmes et rajouter les instructions manquantes pour que les deux sous programmes fonctionnent.

1.2 Passage de paramètres

Soit le programme C suivant :

```
main() {
  int a;
  a = max (56, 49);
}

int max (int x, int y) {
  if (x > y) return x;
  else return y;
}
```

Ecrire le programme appelant main et la fonction max en assembleur ARM :

- a) en passant les paramètres par registres, sans sauvegarde de contexte.
- b) en passant les paramètres par la pile, sans sauvegarde de contexte.
- c) en passant les paramètres par la pile, avec sauvegarde du contexte.
- d) Analyser le code assembleur produit par le compilateur à partir du code C précédent.

1.3 Somme des carrés

On souhaite écrire un programme en assembleur ARM qui prend en entrée un tableau X de dimension N et réalise le calcul : $X[0]^2 + X[1]^2 + ... X[n-1]^2$

Ecrire, en respectant les contraintes qui vous sont imposées :

- a) Un sous programme CARRE qui reçoit en paramètre *par la pile* un nombre X et renvoie dans le registre R0 la valeur X^2 .
- b) un sous-programme SOMME_CARRE qui reçoit en paramètre, dans le registre RO, l'adresse d'un tableau et renvoie, dans le registre R1, la somme des carrés des éléments de ce tableau. Cette somme sera calculée en utilisant le sous-programme CARRE.
- c) le programme principal qui appelle le sous-programme SOMME_CARRE pour calculer la somme des carrés d'un tableau (de 10 éléments qu'il faudra initialiser) et dont l'adresse est dans le registre RO. Au retour du sous-programme, on veut que RO contienne toujours la valeur de départ. Le résultat sera récupéré dans R1.